

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2599 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

**MO2599**

**EN**

## **Apple Find My luggage tag**

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

### **Specifications:**

Battery capacity: 110mAh/0.407Wh

Wireless version: 5.3

Wireless input: 2.5W

### **Charging the product:**

Place the wireless charging symbol on the finder to a wireless charger. Charge the product within 30 minutes. After charging, remove it. Do not leave it on the wireless charger long than necessary.

### **Instructions:**

| Item                             | Operations                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power on                         | Press and hold the button for about 2 seconds until you hear a single beep, then release to enter pairing mode (2-minute timeout).                                                                                                                                                           |
| Power off/<br>Disable            | Press and hold the button for about 7 seconds until you hear a sequence of beep, beep-beep, beep-beep-beep, then release.                                                                                                                                                                    |
| Enter serial number read mode    | Press and hold the button for about 4 seconds until you hear a single beep, continue holding until you hear two quick beep-beep tones, then release.                                                                                                                                         |
| Factory reset                    | Press and hold the button for about 7 seconds until you hear beep, beep-beep, beep-beep-beep, keep holding for about 2 more seconds until you hear a long beep, then the device resets to factory settings and enters pairing mode (total process takes about 11 seconds, 2-minute timeout). |
| Play sound                       | When activated in the Find My app, the device emits 12 quick beeps over about 9 seconds.                                                                                                                                                                                                     |
| Remove device                    | Place the device near your phone, tap "Play Sound" once to confirm connection, then select "Remove Item" in the Find My app. After successful removal, the device emits a long beep and enters pairing mode (2-minute timeout).                                                              |
| FMN pairing success              | With the device powered on near your phone, complete pairing in the Find My app. Two beeps confirm successful pairing.                                                                                                                                                                       |
| Pairing timeout (Low power mode) | If no pairing occurs within 2 minutes of power-on, the device automatically exits pairing mode and enters low-power mode.                                                                                                                                                                    |

## **DE**

### **Apple Find My Kofferanhänger**

Das Apple Find My Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der Find Items App auf der Apple Watch zu orten.

Um die Apple Find My App zum Auffinden dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Find Items“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des Symbols „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Symbol angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Produktspezifikationen und Anforderungen von Apple Find My Network zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

#### **Technische Daten:**

Batteriekapazität: 110mAh/0.407Wh

Kabellose Version: 5.3

Kabellose Eingang: 2.5W

### **Aufladen des Produkts:**

Platzieren Sie das Symbol für kabelloses Aufladen des Finders auf einem kabellosen Ladegerät. Laden Sie das Produkt innerhalb von 30 Minuten auf. Entfernen Sie es nach dem Aufladen. Lassen Sie es nicht länger als nötig auf dem kabellosen Ladegerät liegen.

### **Bedienung:**

| Artikel                                    | Aktion                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einschalten                                | Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Piepton hören, und lassen Sie sie dann los, um in den Kopplungsmodus zu gelangen (2-Minuten-Timeout).                                                            |
| Ausschalten/<br>Deaktivieren               | Halten Sie die Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Abfolge von Piep, Piep-Piep, Piep-Piep-Piep hören, und lassen Sie sie dann los.                                                                                            |
| Aufrufen<br>Lesemodus für<br>Seriennummern | Halten Sie die Taste etwa 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Piepton hören, halten Sie sie weiter gedrückt, bis Sie zwei schnelle Piep-Piep-Töne hören, und lassen Sie sie dann los.                                         |
| Werkseinstellung                           | Halten Sie die Taste ca. 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie Piep, Piep, Piep, Piep, Piep hören, halten Sie sie weitere 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören, dann setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | und wechselt in den Kopplungsmodus (der gesamte Vorgang dauert ca. 11 Sekunden, 2 Minuten Timeout).                                                                                                                                                                                                                  |
| Ton abspielen                      | Wenn das Gerät in der Find My-App aktiviert wird, gibt es 12 schnelle Pieptöne über einen Zeitraum von etwa 9 Sekunden ab.                                                                                                                                                                                           |
| Gerät entfernen                    | Bringen Sie das Gerät in die Nähe Ihres Smartphones, tippen Sie einmal auf "Ton abspielen", um die Verbindung zu bestätigen, und wählen Sie dann in der Find My-App "Element entfernen". Nach erfolgreicher Entfernung gibt das Gerät einen langen Piepton ab und wechselt in den Pairing-Modus (2 Minuten Timeout). |
| FMN-Pairing erfolgreich            | Schließen Sie das Pairing in der Find My-App ab, während das Gerät in der Nähe Ihres Smartphones eingeschaltet ist. Zwei Pieptöne bestätigen das erfolgreiche Pairing.                                                                                                                                               |
| Pairing-Timeout (Energiesparmodus) | Wenn innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten kein Pairing erfolgt, verlässt das Gerät automatisch den Pairing-Modus und wechselt in den Stromsparmodus.                                                                                                                                                         |

## **FR**

### **Étiquette de bagage Apple Find My**

Le réseau Apple Find My offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles grâce à l'application Localiser sur votre iPhone, iPad, Mac ou via l'application Objets sur l'Apple Watch.

Pour localiser cet objet avec l'app Apple Find My, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS. L'app Objets sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie que ce produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge, et qu'il a été certifié par le fabricant comme respectant les spécifications et exigences du réseau Apple Find My.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif, de son usage ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques déposées d'Apple Inc.

iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence.

### **Caractéristiques techniques :**

Capacité de la batterie : 110 mAh / 0,407 Wh

Version sans fil : 5.3

Entrée sans fil : 2,5 W

### **Chargement du produit :**

Placez le symbole de chargement sans fil de l'étiquette sur un chargeur sans fil.

Chargez l'appareil pendant 30 minutes maximum, puis retirez-le. Ne pas laisser l'étiquette plus longtemps que nécessaire sur le chargeur.

**Instructions d'utilisation :**

| Fonction                 | Action                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allumer                  | Appuyez et maintenez le bouton environ 2 secondes jusqu'à entendre un <b>bip</b> , puis relâchez pour entrer en <b>mode appairage</b> (durée 2 min).                                                                                                                      |
| Éteindre / Désactiver    | Appuyez et maintenez environ 7 secondes jusqu'à entendre une séquence de <b>bip, bip-bip, bip-bip-bip</b> , puis relâchez.                                                                                                                                                |
| Lire le numéro de série  | Appuyez et maintenez environ 4 secondes jusqu'à entendre un <b>bip</b> , continuez de maintenir jusqu'à entendre deux <b>bip-bip rapides</b> , puis relâchez.                                                                                                             |
| Réinitialisation d'usine | Appuyez et maintenez environ 7 secondes (bip, bip-bip, bip-bip-bip), continuez encore environ 2 secondes jusqu'à entendre un <b>long bip</b> . Le dispositif se <b>réinitialise</b> et entre en mode appairage (durée totale ~11 sec, délai d'expiration : 2 min).        |
| Émettre un son           | Une fois activé dans l'app Localiser, l'appareil émet <b>12 bips rapides</b> sur environ 9 secondes.                                                                                                                                                                      |
| Supprimer l'appareil     | Placez l'étiquette près du téléphone, appuyez une fois sur " <b>Émettre un son</b> " pour confirmer la connexion, puis sélectionnez " <b>Supprimer l'objet</b> " dans l'app Localiser. Un <b>long bip</b> confirme la suppression et le retour en mode appairage (2 min). |

## **ES**

### **Etiqueta para equipaje Apple Find My**

La red Find My de Apple ofrece una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles mediante la aplicación Find My en su iPhone, iPad, Mac o la aplicación Find Items de Apple Watch.

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Find Items del Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y el fabricante del producto lo ha certificado para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos de la red Find My de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

#### **Especificaciones:**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Capacidad de la batería: | 110 mAh/0,407 Wh |
| Versión inalámbrica:     | 5.3              |
| Entrada inalámbrica:     | 2,5 W            |

#### **Cargar el producto:**

Coloque el símbolo de carga inalámbrica en el rastreador sobre un cargador inalámbrico. Cargue el producto en 30 minutos. Tras cargarlo, retírelo. No lo deje en el cargador inalámbrico más

tiempo del necesario.

**Instrucciones:**

| Función                                              | Modo de uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encendido                                            | Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos hasta que oiga un solo pitido y, a continuación, suéltelo para acceder al modo de emparejamiento (tiempo de espera de 2 minutos).                                                                                                                                                                                                  |
| Apagado /<br>Desactivar                              | Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que oiga una secuencia de pitido, pitido-pitido, pitido-pitido-pitido y, a continuación, suéltelo.                                                                                                                                                                                                                           |
| Acceder al modo de<br>lectura del número<br>de serie | Mantenga pulsado el botón durante unos 4 segundos hasta que oiga un solo pitido, siga manteniéndolo pulsado hasta que oiga dos pitidos rápidos y, a continuación, suéltelo.                                                                                                                                                                                                          |
| Restablecimiento<br>de fábrica                       | Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que oiga un pitido, pitido-pitido, pitido-pitido-pitido, siga manteniéndolo pulsado durante unos 2 segundos más hasta que oiga un pitido largo, entonces el dispositivo se restablece a los ajustes de fábrica y entra en el modo de emparejamiento (el proceso total dura unos 11 segundos, 2 minutos de tiempo de espera). |
| Reproducir<br>sonido                                 | Cuando se activa en la aplicación Find My, el dispositivo emite 12 pitidos rápidos a lo largo de unos 9 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Eliminar dispositivo</p>                                      | <p>Coloque el dispositivo cerca del teléfono, toque «Reproducir sonido» una vez para confirmar la conexión y, a continuación, seleccione «Eliminar elemento» en la aplicación Find My. Una vez eliminado con éxito, el dispositivo emite un pitido largo y entra en el modo de emparejamiento (tiempo de espera de 2 minutos).</p> |
| <p>Emparejamiento FMN correcto</p>                               | <p>Con el dispositivo encendido cerca del teléfono, complete el emparejamiento en la aplicación Find My. Dos pitidos confirman que el emparejamiento se ha realizado correctamente.</p>                                                                                                                                            |
| <p>Tiempo de espera de emparejamiento (modo de bajo consumo)</p> | <p>Si no se produce el emparejamiento en los 2 minutos siguientes al encendido, el dispositivo sale automáticamente del modo de emparejamiento y entra en modo de bajo consumo.</p>                                                                                                                                                |

## **IT**

### **Trova bagagli Apple**

Il trova bagagli di Apple offre un modo semplice e sicuro per individuare oggetti personali compatibili utilizzando l'app "Dov'è" su iPhone, iPad, Mac o l'app "Trova elementi" su Apple Watch.

Per utilizzare l'app "Dov'è" di Apple per individuare questo oggetto, si consiglia la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app "Trova elementi" su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

L'utilizzo del badge "Funziona con Apple" indica che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore come conforme alle specifiche e ai requisiti della rete "Dov'è" di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, dell'utilizzo di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, "Dov'è" di Apple, Apple Watch, "Dov'è", iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

#### **Specifiche:**

Capacità della batteria: 110 mAh/0,407 Wh

Versione wireless: 5.3

Ingresso wireless: 2,5 W

#### **Carica del prodotto:**

Posiziona il simbolo di ricarica wireless sul mirino su un caricabatterie wireless. Carica il prodotto entro 30 minuti. Dopo la ricarica, rimuovilo. Non lasciarlo sul caricabatterie wireless più a lungo del necessario.

#### **Istruzioni:**

| Articolo                      | Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accensione                    | Tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi finché non si sente un singolo segnale acustico, quindi rilasciarlo per accedere alla modalità di associazione (timeout di 2 minuti).                                                                                                                                                                                             |
| Spegnimento                   | Premere e tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi finché non si sente una sequenza di bip, bip-bip, bip-bip-bip, quindi rilasciare.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enter serial number read mode | Premere e tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi finché non si sente un singolo segnale acustico, continuare a tenerlo premuto finché non si sentono due rapidi segnali acustici, quindi rilasciarlo.                                                                                                                                                                    |
| Reset di fabbrica             | Tieni premuto il pulsante per circa 7 secondi finché non senti un segnale acustico, bip-bip, bip-bip-bip, continua a tenerlo premuto per altri 2 secondi finché non senti un segnale acustico prolungato, quindi il dispositivo ripristina le impostazioni di fabbrica ed entra in modalità di associazione (il processo totale dura circa 11 secondi, con timeout di 2 minuti). |
| Riprodurre la musica          | Una volta attivato nell'app Dov'è, il dispositivo emette 12 rapidi segnali acustici nell'arco di circa 9 secondi.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rimozione del dispositivo     | Posiziona il dispositivo vicino al telefono, tocca "Riproduci suono" una volta per verificare la connessione, quindi seleziona "Rimuovi elemento" nell'app Dov'è. Dopo la rimozione, il dispositivo emette un lungo segnale acustico ed entra in modalità di associazione (timeout di 2 minuti).                                                                                 |
| Associazione                  | Con il dispositivo acceso vicino al telefono,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | completa l'associazione nell'app Dov'è.<br>Due segnali acustici confermeranno<br>l'associazione avvenuta correttamente.                                                                         |
| Timeout di<br>associazione<br>(modalità a<br>basso<br>consumo) | Se non avviene alcuna associazione entro<br>2 minuti dall'accensione, il dispositivo esce<br>automaticamente dalla modalità di<br>associazione ed entra in modalità di<br>risparmio energetico. |

## NL

### Apple Find My bagagelabel

Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige en veilige manier om compatibele persoonlijke items terug te vinden via de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad, Mac of via de Zoek objecten-app op Apple Watch.

Voor het gebruik van de Zoek mijn-app om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De Zoek objecten-app op Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Het gebruik van het "Werkt met Apple"-logo betekent dat een product speciaal is ontworpen om samen te werken met de technologie die in het logo wordt vermeld, en dat het door de fabrikant is gecertificeerd om te voldoen aan de productspecificaties en vereisten van het Apple Find My-netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product, noch voor de naleving van veiligheids- en regelgevingseisen.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Zoek mijn, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc.

IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen, en wordt gebruikt onder licentie.

### Specificaties:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Batterijcapaciteit: | 110 mAh / 0,407 Wh |
| Draadloze versie:   | 5.3                |
| Draadloos invoer:   | 2,5 W              |

**Product opladen:**

Plaats het symbool voor draadloos opladen van de finder op een draadloze oplader. Laad het product binnen 30 minuten op.

Verwijder het product na het opladen. Laat het niet langer dan nodig op de oplader liggen.

**Instructies:**

| Item                            | bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanzetten                       | Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt tot je één piep hoort, laat dan los om de koppelingsmodus te activeren (2 minuten tijdslimiet).                                                                                                                                                                                      |
| Uitzetten / Uitschakelen        | Houd de knop ongeveer 7 seconden ingedrukt tot je achtereenvolgens de pieptonen hoort: <i>piep, piep-piep, piep-piep-piep</i> , laat dan los.                                                                                                                                                                                   |
| Serienummer uitlezen            | Houd de knop ongeveer 4 seconden ingedrukt tot je één piep hoort, blijf vasthouden tot je twee snelle <i>piep-piep</i> -tonen hoort, laat dan los.                                                                                                                                                                              |
| Fabrieksinstellingen herstellen | Houd de knop ongeveer 7 seconden ingedrukt tot je <i>piep, piep-piep, piep-piep-piep</i> hoort, blijf nog ca. 2 seconden vasthouden tot je een lange piep hoort. Het apparaat wordt dan teruggezet naar de fabrieksinstellingen en schakelt over naar de koppelingsmodus (proces duurt ca. 11 seconden, 2 minuten tijdslimiet). |
| Geluid afspelen                 | Wanneer geactiveerd in de Zoek mijn-app, geeft het apparaat 12 snelle pieptonen gedurende ca. 9 seconden.                                                                                                                                                                                                                       |
| Apparaat verwijderen            | Plaats het apparaat in de buurt van je telefoon, tik één keer op "Geluid afspelen"                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | om de verbinding te bevestigen, selecteer vervolgens "Verwijder item" in de Zoek mijn-app. Na succesvolle verwijdering geeft het apparaat een lange piep en schakelt over naar de koppelingsmodus (2 minuten tijdslimiet). |
| FMN-koppeling succesvol                       | Met het apparaat ingeschakeld en in de buurt van je telefoon, rond je de koppeling af in de Zoek mijn-app. Twee pieptonen bevestigen een succesvolle koppeling.                                                            |
| Koppelings-tijdslimiet (Energiezuinige modus) | Als er binnen 2 minuten na het inschakelen geen koppeling plaatsvindt, verlaat het apparaat automatisch de koppelingsmodus en schakelt over naar de energiezuinige modus.                                                  |

## **PL**

### **Apple Find My - identyfikator bagażu**

Sieć Apple Find My zapewnia prosty i bezpieczny sposób lokalizowania kompatybilnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji Find My na iPhone'ie, iPadzie, Macu lub aplikacji Find Items na Apple Watch.

Aby użyć aplikacji Apple Find My do lokalizowania tego przedmiotu, zaleca się najnowszą wersję iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Find Items na Apple Watch wymaga najnowszej wersji watchOS.

Użycie odznaki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią wskazaną na odznace i został certyfikowany przez producenta produktu pod kątem spełniania specyfikacji i wymagań sieci Apple Find My. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia, korzystanie z tego produktu ani jego zgodność z normami

bezpieczeństwa i przepisami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS oraz watchOS są znakami towarowymi Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

### **Specyfikacje:**

Pojemność akumulatora: 110 mAh/0.407 Wh

Wersja modułu bezprzewodowego: 5.3

Moc wejściowa ładowania bezprzewodowego: 2.5W

### **Ładowanie produktu:**

Umieść symbol ładowania bezprzewodowego lokalizatora na ładowarce bezprzewodowej. Naładuj urządzenie w ciągu 30 minut. Po zakończeniu ładowania usuń produkt z ładowarki. Nie pozostawiaj go na ładowarce bezprzewodowej dłużej niż to konieczne.

| <b>Przedmiot</b>                    | <b>Operacje</b>                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włączanie                           | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, następnie zwolnij, aby wejść w tryb parowania (limit czasu 2 minuty).                                  |
| Wyłączanie /<br>Dezaktywacja        | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż usłyszysz sekwencję sygnałów dźwiękowych: beep, beep-beep, beep-beep-beep, następnie zwolnij.                                                  |
| Tryb odczytu<br>numeru<br>seryjnego | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 4 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, kontynuuj przytrzymanie aż do momentu usłyszenia dwóch szybkich sygnałów beep-beep, następnie zwolnij. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset fabryczny                                       | Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż usłyszysz beep, beep-beep, beep-beep-beep, trzymaj dalej przez około 2 sekundy, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Urządzenie zresetuje się do ustawień fabrycznych i przejdzie w tryb parowania (cały proces trwa około 11 sekund, limit czasu 2 minuty). |
| Odtwarzanie dźwięku                                   | Po aktywacji w aplikacji Find My urządzenie emituje 12 szybkich sygnałów dźwiękowych w ciągu około 9 sekund.                                                                                                                                                                                                          |
| Usuwanie urządzenia                                   | Umieść urządzenie blisko telefonu, stuknij "Odtwórz dźwięk" raz, aby potwierdzić połączenie, następnie wybierz "Usuń przedmiot" w aplikacji Find My. Po pomyślnym usunięciu urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb parowania (limit czasu 2 minuty).                                          |
| Sukces parowania z siecią Find My                     | Gdy urządzenie jest włączone i znajduje się blisko telefonu, dokończ parowanie w aplikacji Find My. Dwa sygnały dźwiękowe potwierdzą udane parowanie.                                                                                                                                                                 |
| Limit czasu parowania (tryb niskiego zużycia energii) | Jeśli parowanie nie nastąpi w ciągu 2 minut od włączenia, urządzenie automatycznie opuści tryb parowania i przejdzie w tryb niskiego zużycia energii.                                                                                                                                                                 |



Works with

**Apple Find My**