

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2648 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2648

EN

Wireless speaker



1. Type-C port
2. LED indicator
3. ON/OFF button

Specifications:

Wireless version:	5.3
Input voltage:	DC 5V
Battery capacity:	300mAh/1.11Wh
Working Time:	3-4h
Operating distance:	up to 10 meters

Instructions:

1. Long press the ON/OFF button to turn on the speaker. From the wireless connection of your device, search for new devices and select "MO2648" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and indicator light will remain on.
2. Long press the ON/OFF button to power off the speaker.

Note: Sound volume and next/previous track controlled by the APP/software of your device.

Charging the speaker:

Use the provided cable for charging. Charging time varies dependent on the power source rating being used.

During charging, the red indicator light will be on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Precautions:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

Wireless Lautsprecher



1. Typ-C-Anschluss
2. LED-Anzeige
3. EIN/AUS-Taste

Technische Daten:

Wireless Version:	5.3
Eingangsspannung:	DC 5V
Batteriekapazität:	300mAh/1.11Wh
Betriebsdauer:	3-4h
Reichweite: b	is zu 10 Meter

Anleitung:

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Suchen Sie in der WLAN-Verbindung Ihres Geräts nach neuen Geräten und wählen Sie „MO2648“ zum Koppeln aus. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt ein Benachrichtigungston und die Kontrollleuchte leuchtet.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

Hinweis: Lautstärke und nächster/vorheriger Titel werden von der APP/Software Ihres Geräts gesteuert.

Aufladen des Lautsprechers:

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel. Die Ladezeit hängt von der verwendeten Stromquelle ab.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte.

Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigeleuchte.

Vorsicht:

1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Regen und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und

hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.

4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser wird oder verzerrt, langsam, leise, kann dies darauf hinweisen, dass die Lithium-Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
7. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Haut-parleur sans fil



1. Port Type-C
2. Indicateur LED
3. Bouton ON/OFF

Spécifications :

Version sans fil :	5.3
Tension d'entrée :	DC 5V
Capacité de la batterie :	300mAh/1.11Wh
Autonomie :	3-4h
Distance de fonctionnement :	jusqu'à 10 mètres

Instructions :

1. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour allumer le haut-parleur. Depuis le menu de connexion sans fil de votre appareil, recherchez de nouveaux appareils et sélectionnez « MO2648 » pour l'appairer. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez un son de notification et le voyant lumineux restera allumé.
2. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre le haut-parleur.

Remarque : Le volume sonore et les pistes précédente/suivante sont contrôlés via l'application/logiciel de votre appareil.

Chargement du haut-parleur :

Utilisez le câble fourni pour charger l'appareil. Le temps de chargement varie en fonction de la puissance de la source utilisée. Pendant le chargement, le voyant rouge sera allumé. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant s'éteindra.

Précautions :

1. Veuillez écouter la musique à un volume approprié afin d'éviter d'éventuels dommages à votre audition et au système audio.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, ainsi qu'une exposition prolongée à des environnements à haute température ou forte humidité.
3. Lors de l'utilisation, tenez éloigné de la chaleur, de la haute pression, et empêchez les enfants de jouer avec ce produit.
4. Si le volume devient plus faible, distordu, ralenti ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie lithium est faible et doit être rechargée.
5. Ne pas faire tomber, cogner et/ou exercer une forte pression afin d'éviter d'endommager le produit.
6. Veuillez ne pas démonter le produit afin d'éviter tout danger.
7. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre l'alimentation et débrancher le câble de charge.

Altavoz Inalámbrico



1. Puerto Tipo C
2. Indicador LED
3. Botón Encendido/Apagado

Especificaciones:

Versión inalámbrica:	5.3
Tensión de entrada:	CC 5 V
Capacidad de la batería:	300 mAh/1,11 Wh
Tiempo de funcionamiento:	3-4 h
Distancia de funcionamiento:	hasta 10 metros

Instrucciones:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el altavoz. Desde la conexión inalámbrica de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione «MO2648» para emparejarlo. Una vez emparejados con éxito, oirá un sonido de notificación y la luz indicadora permanecerá encendida.
2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar el altavoz.

Nota: Volumen de sonido y pista siguiente/anterior controlados por la APP o el software de su dispositivo.

Cargar el altavoz:

Utilice el cable suministrado para la carga. El tiempo de carga varía según la clasificación de la fuente de alimentación que se utilice.

Durante la carga, la luz indicadora roja estará encendida. Cuando

el altavoz esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Precauciones:

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor y de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música disminuye de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y que necesita cargarse.
5. No deje caer el producto ni lo golpee y no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

IT

Speaker wireless



1. Porta tipo C
2. Indicatore LED
3. ON/OFF

Specifiche:

Versione wireless: 5.3

Tensione di ingresso:	DC 5V
Capacità della batteria:	300mAh/1,11Wh
Autonomia:	3-4 ore
Distanza operativa:	fino a 10 metri

Istruzioni:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere l'speaker.
Dalla connessione wireless del dispositivo, cercare nuovi dispositivi e selezionare "MO2648" per l'associazione. Una volta completata l'associazione, verrà emesso un suono di notifica e la spia luminosa rimarrà accesa.
2. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere l'speaker.

Nota: il volume e la traccia successiva/precedente sono controllati dall'APP/software del dispositivo.

Ricarica dell'speaker:

Utilizzare il cavo in dotazione per la ricarica. Il tempo di ricarica varia a seconda della potenza della fonte di alimentazione utilizzata.

Durante la ricarica, la spia luminosa rossa sarà accesa. Quando l'speaker è completamente carico, la spia si spegnerà.

Precauzioni:

1. Ascoltare la musica a un volume adeguato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema audio.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua ed evitare l'esposizione prolungata ad ambienti ad alte temperature e umidità.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore e pressioni elevate e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Un volume della musica più basso o distorto, lento o silenzioso, potrebbe indicare che la batteria al litio è scarica e potrebbe essere necessario ricaricarla.

5. Non far cadere, urtare e/o applicare forti pressioni per evitare danni al prodotto.
6. Non smontare il prodotto per evitare pericoli.
7. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

Draadloze speaker

Onderdelen:

1. Type-C poort
2. LED-indicator
3. AAN/UIT-knop

Specificaties:

Draadloze versie:	5.3
Ingangsspanning:	DC 5V
Batterijcapaciteit:	300 mAh / 1,11 Wh
Werkduur:	3-4 uur
Werkafstand:	tot 10 meter

Gebruiksaanwijzing:

1. Houd de AAN/UIT-knop lang ingedrukt om de speaker aan te zetten.

Ga op je apparaat naar de draadloze verbindingen, zoek naar nieuwe apparaten en selecteer **"MO2648"** om te koppelen.

Zodra de koppeling is gelukt, hoor je een melding en blijft het indicatielampje branden.

2. Houd de AAN/UIT-knop lang ingedrukt om de speaker uit te schakelen.

Opmerking: Geluidsvolume en volgende/vorige nummer worden geregeld via de app/software van je apparaat.

Speaker opladen:

Gebruik de meegeleverde kabel om de speaker op te laden. De

laadtijd hangt af van de gebruikte stroombron.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Geniet van muziek op een gepast volume om mogelijke schade aan je gehoor en het geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels, en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid.
3. Houd de speaker tijdens gebruik uit de buurt van warmtebronnen en hoge druk, en voorkom dat kinderen met het product spelen.
4. Wanneer het volume zachter wordt, vervormd klinkt, traag of stil is, kan dit betekenen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en opgeladen moet worden.
5. Laat het product niet vallen, stoot het niet en oefen geen zware druk uit om schade te voorkomen.
6. Demonteer het product niet om gevaar te vermijden.
7. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, zet dan de stroom uit en haal de oplader uit het stopcontact.

PL

Głośnik bezprzewodowy



1. Port typu C
2. Wskaźnik LED
3. Przycisk ON/OFF

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa: 5.3
Napięcie wejściowe: DC 5V

Pojemność baterii:	300mAh/1.11Wh
Czas pracy:	3-4h
Zasięg działania:	do 10 metrów.

Instructions:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć głośnik. W połączeniu bezprzewodowym urządzenia wyszukaj nowe urządzenia i wybierz „MO2648” do sparowania. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz dźwięk powiadomienia, a wskaźnik świetlny pozostanie włączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć głośnik.

Uwaga: Głośność dźwięku i następny/poprzedni utwór kontrolowane przez aplikację/oprogramowanie urządzenia.

Ładowanie głośnika:

Do ładowania należy używać dostarczonego kabla. Czas ładowania zależy od używanego źródła zasilania.

Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Gdy głośnik zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie.

Środki ostrożności:

1. Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednią głośnością, co pozwoli uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność otoczenia.
3. Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwiać dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza lub zniekształcona, powolna, cicha, może wskazywać na niski poziom naładowania baterii litowej i może wymagać naładowania.
5. Nie upuszczać, nie uderzać i/lub nie wywierać silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy demontować

produktu.

7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki