

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2933 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2933

EN

Bamboo twist timer

Instructions:

- Operated by 2 x AAA (1.5V) battery (not included).
- Allow 15, 30, 45 and 60 minutes timer settings.
- Adjustable volume of the timer alarm.

How to use:

Insert batteries

Insert 2 AAA batteries with the correct polarity(+,-) as displayed in the battery compartment.

Turn on the timer

The Settings Switch is labelled with HI, LO, and OFF modes. Slide the Setting Switch in the opposite direction of the OFF mode to power on the timer.

Adjust volume

The position of the Settings Switch determines the volume of the timer alarm, Slide the switch to the "HI" mode in High volume and to the "LO" mode in Low volume.

Set the timer

Flip the timer face up with the side labelled with your desired timer length. Options include 15, 30, 45, and 60 minutes. The time selected will be shown on the LCD Display.

Note: Flipping the timer while it is on will change the timer length to the side facing up.

Timer Countdown

The timer will start when a side labelled with a number faces up. Track the time remaining on the LCD Display. When the LCD Display reaches 0 the timer will ring.

DE

Bambus-Timer mit Drehfunktion

Anleitung:

- Betrieb mit 2 x AAA-Batterie (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Mögliche Einstellungen: 15, 30, 45 und 60 Minuten Timer
- Einstellbare Lautstärke des Timer-Alarms.

Anleitung:**Batterien einlegen**

Legen Sie 2 AAA-Batterien mit der richtigen Polarität (+, -) ein, wie im Batteriefach angezeigt.

Einschalten des Timers

Der Schalter ist mit den Modi HI, LO und OFF beschriftet. Schieben Sie den Schalter in die entgegengesetzte Richtung des OFF-Modus, um die Zeitschaltuhr einzuschalten.

Lautstärke einstellen

Die Position des Schalters bestimmt die Lautstärke des Timer-Alarms. Schieben Sie den Schalter in den Modus „HI“ für hohe Lautstärke und in den Modus „LO“ für niedrige Lautstärke.

Einstellen des Timers

Drehen Sie den Timer so, dass die Seite mit der gewünschten Timerlänge nach oben zeigt. Zur Auswahl stehen 15, 30, 45 und 60 Minuten. Die gewählte Zeit wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie den Timer während des Betriebs umdrehen, ändert sich die Zeit auf die oben angezeigte Timerlänge.

Timer-Countdown

Der Timer startet, wenn die mit einer Zahl beschriftete Seite nach oben zeigt. Verfolgen Sie die verbleibende Zeit auf dem LCD-Display.

Wenn die LCD-Anzeige 0 erreicht, klingelt der Timer.

FR**Minuteur rotatif en bambou**

Instructions :

- Fonctionne avec 2 piles AAA (1,5V) (non incluses).
- Permet des réglages de minuterie de 15, 30, 45 et 60 minutes.
- Volume de l'alarme réglable.

Mode d'emploi :**Insérer les piles**

Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+, -) indiquée dans le compartiment à piles.

Allumer le minuteur

L'interrupteur de réglage est identifié par les modes HI, LO et OFF. Faites glisser l'interrupteur dans la direction opposée à OFF pour allumer le minuteur.

Régler le volume

La position de l'interrupteur détermine le volume de l'alarme : faites glisser le commutateur sur « HI » pour un volume élevé et sur « LO » pour un volume faible.

Régler la durée du minuteur

Placez le minuteur face vers le haut, du côté indiquant la durée souhaitée (15, 30, 45 ou 60 minutes).

Le temps sélectionné s'affiche sur l'écran LCD.

Remarque : faire pivoter le minuteur pendant son fonctionnement changera la durée en fonction du côté orienté vers le haut.

Compte à rebours

Le minuteur démarre lorsque le côté portant un chiffre est orienté vers le haut.

Le temps restant s'affiche sur l'écran LCD.

Lorsque l'écran LCD affiche 0, le minuteur sonne.

ES**Temporizador giratorio de bambú****Instrucciones:**

- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).
- Permite ajustes de temporizador de 15, 30, 45 y 60 minutos.
- Volumen ajustable de la alarma del temporizador.

Modo de empleo:**Colocación de las pilas**

Inserte 2 pilas AAA con la polaridad correcta (+,-) como se muestra en el compartimento de las pilas.

Activación del temporizador

El interruptor de ajustes está etiquetado con los modos HI (alto), LO (bajo) y OFF (apagado). Deslice el interruptor de ajuste en la dirección opuesta al modo OFF para encender el temporizador.

Ajuste del volumen

La posición del interruptor de ajustes determina el volumen de la alarma del temporizador. Deslice el interruptor al modo "HI" para volumen Alto y al modo "LO" para volumen Bajo.

Ajuste del temporizador

Coloque hacia arriba la cara del temporizador etiquetada con la duración deseada del temporizador. Las opciones son 15, 30, 45 y 60 minutos. La hora seleccionada se mostrará en la pantalla LCD.

Nota: Si cambia el temporizador mientras está encendido, cambiará la duración a la cara que está hacia arriba.

Cuenta atrás

El temporizador se pondrá en marcha cuando quede hacia arriba una cara etiquetada con un número. Controle el tiempo restante en la pantalla LCD.

Cuando la pantalla LCD llegue a 0, sonará el temporizador.

IT**Timer a rotazione in bambù****Istruzioni:**

- Funziona con 2 batterie AAA (1,5 V) (non incluse).
- Consente impostazioni del timer di 15, 30, 45 e 60 minuti.
- Volume regolabile della sveglia del timer.

Come si usa:**Inserire le batterie**

Inserire 2 batterie AAA con la polarità corretta (+, -) come indicato nel vano batterie.

Accendere il timer

L'interruttore delle impostazioni è contrassegnato con le modalità HI, LO e OFF. Far scorrere l'interruttore delle impostazioni nella direzione opposta alla modalità OFF per accendere il timer.

Regolare il volume

La posizione dell'interruttore delle impostazioni determina il volume della sveglia del timer. Far scorrere l'interruttore sulla modalità "HI" per un volume alto e sulla modalità "LO" per un volume basso.

Impostare il timer

Rivolgere il timer verso l'alto con il lato contrassegnato con la durata desiderata. Le opzioni includono 15, 30, 45 e 60 minuti. Il tempo selezionato verrà visualizzato sul display LCD. Nota: capovolgendo il timer mentre è acceso, la durata del timer cambierà sul lato rivolto verso l'alto.

Timer

Il timer si avvia quando un lato contrassegnato con un numero è rivolto verso l'alto. Visualizza il tempo rimanente sul display LCD. Quando il display LCD raggiunge 0, il timer suona.

NL

Bamboe draaibare timer.

Instructies:

- Werkt op 2x AAA (1,5v) batterijen (niet inbegrepen)
- Timerinstellingen voor 15,30,45 en 60 minuten.
- Instelbaar volume van het alarmsignaal.

Gebruiksaanwijzing:

Batterijen plaatsen

Plaats 2 AAA batterijen met juiste polariteit (+, -) zoals aangegeven in het batterij vak.

Timer inschakelen

De instellingen zijn aangeduid met de modi HI, LO en OFF. Schuif de schakelaar in de richting tegenovergesteld aan OFF om de timer in te schakelen.

Volume aanpassen

De positie van de instellingen-schakelaar bepaalt het volume van het alarmsignaal.

Schuif naar "HI" voor hoog volume, schuif naar "LO" voor laag volume.

Timer instellen

Draai de timer zodat de zijde met de gewenste tijd (15,30,45 en 60 minuten) naar boven wijst. De gekozen tijd wordt weergegeven op het LCD – scherm.

Let op: het draaien van de timer terwijl deze aanstaat, wijzigt de ingestelde tijd naar de zijde die naar boven wijst.

Aftellen van de timer

De timer start automatisch wanneer een zijde met een tijdaanduiding naar boven ligt. Je kunt de resterende tijd volgen op het LCD – scherm.

Wanneer de timer 0 bereikt, klinkt het alarmsignaal.

PL

Bambusowy timer

Instrukcja:

- Zasilanie: 2 baterie AAA (1,5 V) (nie dołączone).
- Umożliwia ustawienie timera na 15, 30, 45 i 60 minut.
- Regulowana głośność alarmu timera.

Sposób użycia:

Włóż baterie

Włóż 2 baterie AAA, zachowując prawidłową polaryzację (+, -) zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.

Włącz minutnik

Przełącznik ustawień jest oznaczony trybami HI, LO i OFF.

Przesuń przełącznik ustawień w kierunku przeciwnym do trybu OFF, aby włączyć timer.

Regulacja głośności

Pozycja przełącznika ustawień określa głośność alarmu timera.

Przesuń przełącznik do pozycji „HI” (wysoka głośność) lub „LO” (niska głośność).

Ustawianie timera

Odwróć minutnik stroną oznaczoną żądaną długością czasu.

Dostępne opcje to 15, 30, 45 i 60 minut. Wybrany czas zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD.

Uwaga: Przełączenie timera podczas jego działania spowoduje zmianę długości timera na stronę skierowaną do góry.

Odliczanie czasu

Zegar zacznie odliczać czas, gdy strona z numerem będzie skierowana do góry. Śledź pozostały czas na wyświetlaczu LCD. Gdy wyświetlacz LCD osiągnie wartość 0, zegar zacznie dzwonić.