

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO3108 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium metal	CR2032	3V	230mAh
	3.1g			B

Note:

1 x CR2032 battery included

MO3108

EN

Smart device finder

Main Functions

Locate your item

Apple's Find My network and Google's Find Hub service provide an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your Apple or Android devices. This device supports both Apple Find My network and Google Find Hub. Pairing requires an Apple or Android phone or tablet, with iOS 14.5 or Android 9 and above, but these two services cannot be used simultaneously. Activating one will automatically disable the other.

Specifications:

- Wireless version: 5.2

IOS

Button & Sound Description



1. Switch button

Power On: Press the button once (a beep will sound).

Power Off: Press and hold the button for 5 seconds (two short beeps will sound).

Reset:

1: Open the "Apple Find My" app, select your Tag, then tap "Remove Item" and confirm.

2: After removing it, press continuously the Tag button 6 times, and when you hear a long beep, the device will be reset.

Note: Please power on the Tag and remove the device from the "Apple Find My" app before resetting.

Quick instructions

1.1 Power On

Press the Tag Switch on/off Button once to turn it on. It should long beep once to indicate that it is powered on.

1.2 Check For Updates

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

2.1 Add Your Tag

Open Find My app on your supported iOS device. Turn on the Wireless function and network of your device.

2.2 Connect Your Tag

Choose "Items" Tab, then click add button and choose "Add Other Item". Once your Tag is located, tap "connect", Enter a name and choose an emoji for your Tag and tap "Continue". Find My will ask for confirmation to your Apple ID, Tap "Agree" and "Finish", then your Tag will be set up and ready to be used.

3.1 Find Tag When It's Nearby

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap your item from the list. Tap "Play Sound" to make your Tag beep.

3.2 Find Tag Location

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap your Tag from the list. Your Tag location will appear on the Map with a time stamp when the item was located. To navigate to the Tag's location, tap

"Directions" to open Apple Maps.

4.1 Notifications

Enable "Notify When Left Behind".

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list. Under "Notifications", enable the "Notify When Left Behind" toggle. You will receive a notification when you leave your Tag behind and it's no longer in range of your device.

4.2 Enable "Notify When Found"

Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle.

When your Tag is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location. Note : "Notify When Found" can only be activated when your Tag is out of range.

5.1 When Your Tag is Lost / Enabling "Lost Mode".

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list. Under "Lost Mode" tap "Enable". A screen detailing Lost Mode will pop up, tap "Continue". Enter your phone number or email address and tap "Next". You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.

Tap "Activate" to enable "Lost Mode". Note: When "Lost Mode" is enabled, "Notify When Found" is automatically enabled.

Note: When "Lost Mode" is enabled, your Tag is locked and cannot be paired to a new device.

6.1 Resetting Tag

1. Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list. Please ensure "Lost Mode" is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item". A summary will open, tap "Remove" to confirm.

2. Press the button to power on your Tag.

3. After successfully removing the Tag from Find My app. Press continuously the Tag's power on/off button 6 times until you hear a long beep. The Tag is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.

7.1 Unwanted tracking

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified, Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later. This features were created specifically to

discourage people from trying to track you without your knowledge.

Compatibility

To use Google's Find Hub app on your Android phone or tablet to locate Tag, the device must be running Android 9 or later with Google Play Services installed.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements.

Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android

Product Overview

The Tag is a smart tracker device that uses Google Find Hub service, paired with the "Google Find Hub" app on Android devices, to quickly and securely locate your personal items on Google Maps. All location information remains private, and even Google cannot access it.

Before You Start

- Tag only supports the "Google Find Hub" app. Please make sure to download and install this app from the "Play Store" before use.
- The device is compatible only with Android devices running

Android 9 or higher. Tag does not support Huawei devices.

- Once Tag is paired with a device, it will be locked and cannot be paired with another device.

Button and Sound Instructions



1. Switch button

Power On: Press the button once (a beep will sound).

Power Off: Press and hold the button for 5 seconds (two short beeps will sound).

Reset:

1: Open the "Google Find Hub" app, select your Tag, tap the Settings button, then tap "Remove from Find Hub" and confirm.

2: After removing it, press continuously the Tag button 6 times, and when you hear a long beep, the device will be reset.

Note: Please power on the Tag and remove the device from the "Google Find Hub" app before resetting.

Fast Pair Instruction

Add Tag

1. Make sure your phone's Wireless function and network are turned on.
2. Press the button once to turn on Tag (a beep will sound).
3. Bring Tag close to your Android device and wait for the pop-up to show Tag. (Remark: If no pop-up appears, please restart your phone and try again).
4. Tap "Connect", read and accept the prompts to complete the pairing.
5. In the "Google Find Hub" app, select "Tag" to customize the device name and Category.

Reconnection Instructions (If you miss the pop-up)

Reset the Tag

If no pop-up appears, reset the tag by quickly pressing the button six times(a long beep).

Note: If no pop-up appears after resetting the tag, please restart your phone and try again.

Find Nearby

In the "Google Find Hub" app, select your Tag and tap "Play Sound" to locate your device. Once found, tap Stop Sound to silence the device.

Find Far Away

In the "Google Find Hub" app, select your Tag, tap the device to view its location.

To navigate to the location, tap "Get Directions" to open map navigation.

Enable Lost Mode

In the "Google Find Hub" app, select your Tag and tap "Mark as Lost".

Add your contact information and you will get a notified if the Find Hub network locates it.

Tag Location Sharing

In the "Google Find Hub" app, select your Tag, then tap "Share Device".

Connect to another phone


After completing the reset process, then connect to another Android phone. Battery

Tag contains a button battery. The battery may need to be replaced during the life of the product. Replace only with batteries of the same type (CR2032) and rating, observing correct polarity.

Battery replacement:

1. Disassemble the product into two parts through the gap between the upper cover and the lower cover.
2. Remove the battery.
3. Insert the CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.

4. Connect the upper cover and the lower cover, and press tightly.



*After replacing the battery, you can use it without reconnection.

Warnings:

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



Works with
Apple Find My



Works with Android
Find Hub

DE

Smart Device Finder

Wichtigste Funktionen

Finden Sie Ihren Gegenstand

Das „Find My“-Netzwerk von Apple und der „Find Hub“-Dienst von Google bieten eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mithilfe der „Find My“-App auf Ihrem Apple- oder Android-Gerät auf einer Karte zu lokalisieren. Dieses Gerät unterstützt sowohl das „Find My“-Netzwerk von Apple als auch „Find Hub“ von Google. Für die Kopplung ist ein Apple- oder Android-Smartphone oder -Tablet mit iOS 14.5 oder Android 9 und höher erforderlich, jedoch können diese beiden Dienste nicht gleichzeitig genutzt werden. Durch die Aktivierung des einen Dienstes wird der andere automatisch deaktiviert.

Technische Daten:

- Wireless-Version: 5.2

IOS

Beschreibung der Tasten und Töne



1. Taste

Einschalten: Drücken Sie die Taste einmal (ein Piepton ertönt).

Ausschalten: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt (es ertönen zwei kurze Pieptöne).

Zurücksetzen:

- 1: Öffnen Sie die App „Apple Find My“, wählen Sie Ihren Tag aus, tippen Sie dann auf „Element entfernen“ und bestätigen Sie.
- 2: Drücken Sie nach dem Entfernen die Tag-Taste 6 Mal

hintereinander. Wenn Sie einen langen Piepton hören, wird das Gerät zurückgesetzt.

Hinweis: Bitte schalten Sie den Tag ein und entfernen Sie das Gerät aus der „Apple Find My“-App, bevor Sie es zurücksetzen.

Kurzanleitung

1.1 Einschalten

Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste des Tags, um ihn einzuschalten. Es ertönt ein langer Piepton, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

1.2 Auf Updates prüfen

Um Ihren Gegenstand mit der Apple Find My App zu lokalisieren, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.

2.1 Tag hinzufügen

Öffnen Sie die Find My App auf Ihrem unterstützten iOS-Gerät. Schalten Sie die WLAN-Funktion und das Netzwerk Ihres Geräts ein.

2.2 Tag verbinden

Wählen Sie die Registerkarte „Gerät“, klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und wählen Sie „Anderes Gerät hinzufügen“. Sobald Ihr Tag gefunden wurde, tippen Sie auf „Verbinden“, geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji für Ihren Tag und tippen Sie auf „Weiter“. „Find My“ fordert Sie zur Bestätigung Ihrer Apple-ID auf. Tippen Sie auf „Zustimmen“ und „Fertigstellen“. Ihr Tag ist nun eingerichtet und einsatzbereit.

3.1 Tag in der Nähe finden

Öffnen Sie die „Find My“-App und wählen Sie die Registerkarte „Gerät“. Tippen Sie in der Liste auf Ihr Objekt. Tippen Sie auf „Ton abspielen“, damit Ihr Tag einen Signalton abgibt.

3.2 Tag-Standort finden

Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie die Registerkarte „Geräte“. Tippen Sie in der Liste auf Ihren Tag. Der Standort Ihres Tags wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt, der angibt, wann das Objekt gefunden wurde. Um zum Standort des Tags zu navigieren, tippen Sie auf „Wegbeschreibung“, um Apple

Maps zu öffnen.

4.1 Benachrichtigungen

Aktivieren Sie „Benachrichtigen, wenn zurückgelassen“.

Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie die Registerkarte „Geräte“. Tippen Sie in der Liste auf Ihren Gegenstand. Aktivieren Sie unter „Benachrichtigungen“ die Option „Benachrichtigen, wenn zurückgelassen“. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren Tag zurücklassen und er sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

4.2 „Benachrichtigen, wenn gefunden“ aktivieren

Aktivieren Sie unter „Benachrichtigungen“ die Option „Benachrichtigen, wenn gefunden“.

Wenn Ihr Tag von einem anderen Gerät im Find My-Netzwerk erkannt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über dessen Standort. Hinweis: „Benachrichtigen, wenn gefunden“ kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Tag außerhalb der Reichweite befindet.

5.1 Wenn Ihr Tag verloren gegangen ist / „Verloren-Modus“ aktivieren.

Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie die Registerkarte „Geräte“. Tippen Sie in der Liste auf Ihren Gegenstand. Tippen Sie unter „Verloren-Modus“ auf „Aktivieren“. Es erscheint ein Bildschirm mit Details zum Verloren-Modus. Tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“. Sie können eine Nachricht eingeben, die an die Person weitergeleitet wird, die Ihren Gegenstand findet. Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Verloren-Modus“ zu aktivieren. Hinweis: Wenn der „Verloren-Modus“ aktiviert ist, wird „Bei Auffinden benachrichtigen“ automatisch aktiviert. Hinweis: Wenn der „Verloren-Modus“ aktiviert ist, ist Ihr Tag gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

6.1 Tag zurücksetzen

1. Öffnen Sie die Find My App und wählen Sie die Registerkarte „Geräte“. Tippen Sie auf Ihren Gegenstand in der Liste. Vergewissern Sie sich, dass der „Verloren-Modus“ deaktiviert ist. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf „Gerät entfernen“. Es öffnet sich eine Zusammenfassung. Tippen Sie zur

Bestätigung auf „Entfernen“.

2. Drücken Sie die Taste, um Ihren Tag einzuschalten.

3. Nachdem Sie den Tag erfolgreich aus der Find My-App entfernt haben, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Tags sechsmal hintereinander, bis Sie einen langen Piepton hören. Der Tag ist nun zurückgesetzt und kann mit einer neuen Apple-ID/einem neuen iOS-Gerät gekoppelt werden.

7.1 Unerwünschte Ortung

Wenn ein Find My-Netzwerkzubehörteil, das von seinem Besitzer getrennt wurde, sich im Laufe der Zeit mit Ihnen bewegt, werden Sie benachrichtigt. Find My sendet eine Benachrichtigung an Ihre Apple-Geräte. Diese Funktion ist unter iOS oder iPadOS 14.5 oder höher verfügbar. Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu orten.

Kompatibilität

Um die Google Find Hub-App auf Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet zur Ortung von Tag verwenden zu können, muss auf dem Gerät Android 9 oder höher installiert sein und Google Play Services muss installiert sein.

Das Apple Find My-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der Find My-App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der Find Items-App auf der Apple Watch zu orten.

Um die Apple Find My-App zum Auffinden dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die Find Items-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des „Works with Apple“-Badges bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Badge angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, dass es die Produktspezifikationen und Anforderungen des Apple Find My-Netzwerks erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc.,

registriert in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Android

Produktübersicht

Der Tag ist ein intelligentes Ortungsgerät, das den Google Find Hub-Dienst nutzt und mit der „Google Find Hub“-App auf Android-Geräten gekoppelt ist, um Ihre persönlichen Gegenstände schnell und sicher auf Google Maps zu lokalisieren. Alle Standortinformationen bleiben privat und sind selbst für Google nicht zugänglich.

Bevor Sie beginnen

- Tag unterstützt nur die App „Google Find Hub“. Bitte laden Sie diese App vor der Verwendung aus dem „Play Store“ herunter und installieren Sie sie.
- Das Gerät ist nur mit Android-Geräten kompatibel, auf denen Android 9 oder höher läuft. Tag unterstützt keine Huawei-Geräte.
- Sobald Tag mit einem Gerät gekoppelt ist, wird es gesperrt und kann nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt werden.

Beschreibung der Tasten und Töne



1. Taste

Einschalten: Drücken Sie einmal auf die Taste (ein Piepton ertönt).
Ausschalten: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt (zwei kurze Pieptöne ertönen).

Zurücksetzen:

1: Öffnen Sie die App „Google Find Hub“, wählen Sie Ihren Tag aus, tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“, dann auf „Aus Find Hub entfernen“ und bestätigen Sie.

2: Drücken Sie nach dem Entfernen die Tag-Taste sechsmal hintereinander. Wenn Sie einen langen Piepton hören, wird das Gerät zurückgesetzt.

Hinweis: Bitte schalten Sie den Tag ein und entfernen Sie das Gerät aus der App „Google Find Hub“, bevor Sie es zurücksetzen.

Anleitung für schnelles Koppeln

Tag hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion und das Netzwerk Ihres Smartphones aktiviert sind.

2. Drücken Sie einmal auf die Taste, um den Tag einzuschalten (ein Signalton ertönt).

3. Halten Sie den Tag in die Nähe Ihres Android-Geräts und warten Sie, bis der Tag im Popup-Fenster angezeigt wird. (Hinweis: Wenn kein Popup-Fenster angezeigt wird, starten Sie Ihr Smartphone neu und versuchen Sie es erneut).

4. Tippen Sie auf „Verbinden“, lesen und akzeptieren Sie die Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen.

5. Wählen Sie in der App „Google Find Hub“ die Option „Tag“, um den Gerätenamen und die Kategorie anzupassen.

Anleitung zum erneuten Koppeln (falls Sie das Popup-Fenster verpasst haben)

Setzen Sie den Tag zurück

Wenn kein Popup-Fenster erscheint, setzen Sie den Tag zurück, indem Sie die Taste sechsmal schnell hintereinander drücken (ein langer Piepton).

Hinweis: Wenn nach dem Zurücksetzen des Tags kein Popup-Fenster erscheint, starten Sie bitte Ihr Smartphone neu und versuchen Sie es erneut.

In der Nähe suchen

Wählen Sie in der App „Google Find Hub“ Ihren Tag aus und tippen Sie auf „Ton abspielen“, um Ihr Gerät zu lokalisieren. Sobald

Sie es gefunden haben, tippen Sie auf „Ton stoppen“, um das Gerät stummzuschalten.

In der Ferne suchen

Wählen Sie in der App „Google Find Hub“ Ihren Tag aus und tippen Sie auf das Gerät, um dessen Standort anzuzeigen.

Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf „Wegbeschreibung abrufen“, um die Kartennavigation zu öffnen.

Verlustmodus aktivieren

Wählen Sie in der App „Google Find Hub“ Ihren Tag aus und tippen Sie auf „Als verloren markieren“.

Fügen Sie Ihre Kontaktinformationen hinzu und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Find Hub-Netzwerk ihn findet.

Standortfreigabe für Tag

Wählen Sie in der App „Google Find Hub“ Ihren Tag aus und tippen Sie dann auf „Gerät freigeben“.

Mit einem anderen Smartphone verbinden


Verbinden Sie sich nach Abschluss des Zurücksetzungsvorgangs mit einem anderen Android-Smartphone.

Batterie

Der Tag enthält eine Knopfzellenbatterie. Die Batterie muss möglicherweise während der Lebensdauer des Produkts ausgetauscht werden. Ersetzen Sie sie nur durch Batterien desselben Typs (CR2032) und derselben Nennleistung und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Batteriewechsel:

1. Demontieren Sie das Produkt durch den Spalt zwischen der oberen und unteren Abdeckung in zwei Teile.
2. Entfernen Sie die Batterie.
3. Legen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven Seite (+) nach oben in das Gerät ein.
4. Verbinden Sie die obere und untere Abdeckung und drücken Sie sie fest zusammen.



*Nach dem Austausch der Batterie können Sie das Gerät ohne erneute Verbindung verwenden.

Warnhinweise:

- Batterien nicht verschlucken, Gefahr chemischer Verbrennungen.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Das Verschlucken einer Knopfzellenbatterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und zum Tod führen.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

FR

Localisateur d'appareils intelligents

Fonctions principales

Localisez votre objet

Le réseau Find My d'Apple et le service Find Hub de Google offrent un moyen simple et sécurisé de localiser vos objets personnels compatibles sur une carte à l'aide de l'application Find My sur vos appareils Apple ou Android. Cet appareil prend en charge à la fois le réseau Find My d'Apple et Find Hub de Google. Le couplage nécessite un téléphone ou une tablette Apple ou

Android, avec iOS 14.5 ou Android 9 et supérieur, mais ces deux services ne peuvent pas être utilisés simultanément. L'activation de l'un désactivera automatiquement l'autre.

Spécifications:

- Version sans fil : 5.2

IOS

Description des boutons et des sons



2. Bouton d'alimentation

Mise sous tension : appuyez une fois sur le bouton (un bip retentit).

Mise hors tension : maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes
(deux bips courts retentissent).

Réinitialisation:

1: Ouvrez l'application « Apple Find My », sélectionnez votre Tag, puis appuyez sur « Supprimer l'élément » et confirmez.

2: Après l'avoir supprimé, appuyez 6 fois de suite sur le bouton du Tag. Lorsque vous entendez un long bip, l'appareil est réinitialisé.

Remarque : veuillez allumer le Tag et supprimer l'appareil de l'application « Apple Find My » avant de le réinitialiser.

Instructions rapides

1.1 Mise sous tension

Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt du Tag Switch pour l'allumer. Il devrait émettre un long bip pour indiquer qu'il est sous tension.

1.2 Vérification des mises à jour

Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser cet article, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS.

2.1 Ajouter votre Tag

Ouvrez l'application Find My sur votre appareil iOS compatible. Activez la fonction sans fil et le réseau de votre appareil.

2.2 Connectez votre Tag

Sélectionnez l'onglet « Objets », puis cliquez sur le bouton « Ajouter » et sélectionnez « Ajouter un autre objet ». Une fois votre Tag localisé, appuyez sur « Connecter », entrez un nom et choisissez un emoji pour votre Tag, puis appuyez sur « Continuer ». Find My vous demandera de confirmer votre identifiant Apple. Appuyez sur « Accepter » et « Terminer ». Votre Tag sera alors configuré et prêt à être utilisé.

3.1 Trouver un tag à proximité

Ouvrez l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ». Appuyez sur votre objet dans la liste. Appuyez sur « Émettre un son » pour que votre tag émette un bip.

3.2 Localiser l'emplacement du Tag

Ouvrez l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ». Appuyez sur votre Tag dans la liste. L'emplacement de votre Tag apparaîtra sur la carte avec l'heure à laquelle l'objet a été localisé. Pour vous rendre à l'emplacement du Tag, appuyez sur « Itinéraire » pour ouvrir Apple Maps.

4.1 Notifications

Activez « Notifier en cas d'oubli ».

Ouvrez l'application Localiser et sélectionnez l'onglet « Objets ». Appuyez sur votre objet dans la liste. Sous « Notifications », activez le bouton « Notifier en cas d'oubli ». Vous recevrez une notification lorsque vous oublierez votre balise et qu'elle ne sera plus à portée de votre appareil.

4.2 Activer « Notifier en cas de découverte »

Sous « Notifications », activez l'option « Notifier lorsque trouvé ». Lorsque votre balise est détectée par un autre appareil du réseau Find My, vous recevez une notification indiquant son emplacement. Remarque : l'option « Notifier lorsque trouvé »

ne peut être activée que lorsque votre balise est hors de portée.

5.1 Lorsque votre balise est perdue / Activation du « Mode perdu ».

Ouvrez l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».

Appuyez sur votre objet dans la liste. Sous « Mode Perdu »,

appuyez sur « Activer ». Un écran détaillant le mode Perdu

s'affiche, appuyez sur « Continuer ». Entrez votre numéro de

téléphone ou votre adresse e-mail et appuyez sur « Suivant ».

Vous pouvez saisir un message qui sera partagé avec la personne qui trouve votre objet.

Appuyez sur « Activer » pour activer le « Mode perdu ». Remarque

: lorsque le « Mode perdu » est activé, l'option « Notifier lorsque

trouvé » est automatiquement activée.

Remarque : lorsque le « Mode perdu » est activé, votre balise est

verrouillée et ne peut pas être appairée à un nouvel appareil.

6.1 Réinitialisation du Tag

1. Ouvrez l'application Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».

Appuyez sur votre objet dans la liste. Assurez-vous que le « Mode

Perdu » est désactivé. Faites défiler vers le bas de l'écran et

appuyez sur « Supprimer l'objet ». Un résumé s'affiche, appuyez

sur « Supprimer » pour confirmer.

2. Appuyez sur le bouton pour allumer votre balise.

3. Une fois la balise supprimée de l'application Localiser, appuyez

six fois de suite sur le bouton marche/arrêt de la balise jusqu'à ce

que vous entendiez un long bip. La balise est désormais

réinitialisée et prête à être jumelée à un nouvel identifiant

Apple/appareil iOS.

7.1 Suivi indésirable

Si un accessoire du réseau Find My séparé de son propriétaire est

détecté comme se déplaçant avec vous au fil du temps, vous en

serez informé. Find My enverra une notification à vos appareils

Apple. Cette fonctionnalité est disponible sur iOS ou iPadOS 14.5

ou version ultérieure. Elle a été spécialement conçue pour

dissuader les personnes de vous suivre à votre insu.

Compatibilité

Pour utiliser l'application Find Hub de Google sur votre téléphone

ou tablette Android afin de localiser Tag, l'appareil doit fonctionner sous Android 9 ou une version ultérieure et Google Play Services doit être installé.

Le réseau Apple Find My offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone, iPad, Mac ou de l'application Find Items sur Apple Watch.

Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser cet objet, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

L'utilisation du badge « Compatible avec Apple » signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le fabricant du produit comme répondant aux spécifications et aux exigences du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence..

Android

Présentation du produit

Le Tag est un dispositif de suivi intelligent qui utilise le service Google Find Hub, associé à l'application « Google Find Hub » sur les appareils Android, pour localiser rapidement et en toute sécurité vos objets personnels sur Google Maps. Toutes les informations de localisation restent privées, et même Google ne peut y accéder.

Avant de commencer

- Tag ne prend en charge que l'application « Google Find Hub ». Veuillez vous assurer de télécharger et d'installer cette

application depuis le « Play Store » avant de l'utiliser.

- L'appareil est uniquement compatible avec les appareils Android fonctionnant sous Android 9 ou une version supérieure. Tag ne prend pas en charge les appareils Huawei.
- Une fois que Tag est couplé à un appareil, il est verrouillé et ne peut plus être couplé à un autre appareil.

Instructions relatives aux boutons et aux sons



3. Bouton d'alimentation

Mise sous tension : appuyez une fois sur le bouton (un bip retentit).

Mise hors tension : maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes
(deux bips courts retentissent).

Réinitialisation:

1: Ouvrez l'application « Google Find Hub », sélectionnez votre balise, appuyez sur le bouton Paramètres, puis sur « Supprimer de Find Hub » et confirmez.

2: Après l'avoir supprimé, appuyez 6 fois de suite sur le bouton du Tag. Lorsque vous entendez un long bip, l'appareil est réinitialisé.

Remarque : veuillez allumer le Tag et supprimer l'appareil de l'application « Google Find Hub » avant de le réinitialiser.

Instructions pour Fast Pair

Ajouter un Tag

1. Assurez-vous que la fonction sans fil et le réseau de votre téléphone sont activés.

2. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer le Tag (un bip retentit).

3. Approchez le Tag de votre appareil Android et attendez que la fenêtre contextuelle s'affiche (Remarque : si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît, veuillez redémarrer votre téléphone et réessayer).

4. Appuyez sur « Connecter », lisez et acceptez les invites pour terminer le jumelage.

5. Dans l'application « Google Find Hub », sélectionnez « Tag » pour personnaliser le nom et la catégorie de l'appareil.

Instructions de reconnexion (si vous manquez la fenêtre contextuelle)

Réinitialisez le tag

Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît, réinitialisez le tag en appuyant rapidement six fois sur le bouton (un bip long).

Remarque : si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît après la réinitialisation du tag, veuillez redémarrer votre téléphone et réessayer.

Rechercher à proximité

Dans l'application « Google Find Hub », sélectionnez votre balise et appuyez sur « Émettre un son » pour localiser votre appareil. Une fois localisé, appuyez sur « Arrêter le son » pour désactiver le son de l'appareil.

Trouver le tag

Dans l'application « Google Find Hub », sélectionnez votre balise, appuyez sur l'appareil pour afficher son emplacement.

Pour vous rendre à cet emplacement, appuyez sur « Obtenir l'itinéraire » pour ouvrir la navigation cartographique.

Activer le mode Perdu

Dans l'application « Google Find Hub », sélectionnez votre balise et appuyez sur « Marquer comme perdu ».

Ajoutez vos coordonnées et vous serez averti si le réseau Find Hub le localise.

Partage de l'emplacement du Tag

Dans l'application « Google Find Hub », sélectionnez votre Tag, puis appuyez sur « Partager l'appareil ».

Se connecter à un autre téléphone


Une fois le processus de réinitialisation terminé, connectez-vous à

un autre téléphone Android. Batterie

Le Tag contient une pile bouton. Il peut être nécessaire de remplacer la pile pendant la durée de vie du produit. Remplacez-la uniquement par des piles du même type (CR2032) et de même puissance, en respectant la polarité.

Remplacement de la pile :

1. Démontez le produit en deux parties en passant par l'espace entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur.
2. Retirez la pile.
3. Insérez la pile CR2032 dans l'appareil, le côté positif (+) vers le haut.
4. Connectez le couvercle supérieur et le couvercle inférieur, puis appuyez fermement.



* Après avoir remplacé la pile, vous pouvez utiliser l'appareil sans le reconnecter.

Avertissements:

- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ES

Buscador de dispositivos inteligentes

Funciones principales

Localizar un objeto

La red Find My de Apple y el servicio Find Hub de Google ofrecen una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles en un mapa mediante la aplicación Find My de sus dispositivos Apple o Android. Este dispositivo es compatible tanto con la red Find My de Apple como con Find Hub de Google. Para emparejarlo se necesita un teléfono o tableta Apple o Android, con iOS 14.5 o Android 9 y superior, pero estos dos servicios no se pueden utilizar simultáneamente. La activación de uno desactivará automáticamente el otro.

Especificaciones:

- Versión inalámbrica: 5.2

IOS

Descripción de botones y sonidos



1. Botón de encendido

Encendido: Pulse el botón una vez (sonará un pitido).

Apagado: Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos (sonarán dos pitidos cortos).

Reinicio:

1: Abra la aplicación "Apple Find My", seleccione el Tag, pulse "Eliminar elemento" y confirme.

2: Después de eliminarlo, pulse continuamente el botón Tag 6 veces, y cuando oiga un pitido largo, el dispositivo se reiniciará.

Nota: Encienda el Tag y elimine el dispositivo de la aplicación "Apple Find My" antes de reiniciarlo.

Instrucciones rápidas

1.1 Encendido

Pulse el botón de encendido/apagado del Tag una vez para encenderlo. Emitirá un pitido largo una vez para indicar que está encendido.

1.2 Buscar actualizaciones

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS.

2.1 Añadir el Tag

Abra la aplicación Find My en su dispositivo iOS compatible. Active la función inalámbrica y la red de su dispositivo.

2.2 Conectar el Tag

Seleccione la pestaña "Elementos", haga clic en el botón Añadir y seleccione "Añadir otro elemento". Una vez localizado el Tag, pulse "Conectar", introduzca un nombre y elija un emoji para el Tag y pulse "Continuar". Find My le pedirá que confirme su ID de Apple. Pulse "Aceptar" y "Finalizar" y el Tag estará configurado y listo para ser utilizado.

3.1 Encontrar el Tag cuando está cerca

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña "Objetos". Seleccione el elemento en la lista. Pulse "Reproducir sonido" para que el Tag emita un pitido.

3.2 Localizar el Tag

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña "Objetos". Seleccione el Tag en la lista. La ubicación del Tag aparecerá en el Mapa con una marca de hora en la que se localizó el objeto. Para navegar hasta la ubicación del Tag, pulse "Indicaciones" para abrir Apple Maps.

4.1 Notificaciones

Active "Notificar en caso de olvido".

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña "Objetos". Seleccione un elemento de la lista. En "Notificaciones", active la opción "Notificar en caso de olvido". Recibirá una notificación

cuando se olvide el Tag y este deje de estar dentro del alcance de su dispositivo.

4.2 Activar "Notificar cuando se encuentre"

En "Notificaciones", active la opción "Notificar cuando se encuentre".

Cuando otro dispositivo de la red Find My detecte el Tag, recibirá una notificación de su ubicación. Nota: "Notificar cuando se encuentre" solo puede activarse cuando el Tag está fuera del rango de alcance.

5.1 Si pierde el Tag, active el "modo Perdido".

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña "Objetos".

Seleccione un elemento de la lista. En el "modo Perdido", pulse "Activar". Aparecerá una pantalla detallando el modo Perdido.

Pulse "Continuar". Introduzca su número de teléfono o dirección de correo electrónico y pulse "Siguiente". Puede introducir un mensaje que se compartirá con la persona que encuentre su objeto.

Pulse "Activar" para activar el "modo Perdido". Nota: Cuando el "modo Perdido" está activado, la opción "Notificar cuando se encuentre" se activa automáticamente.

Nota: Cuando el "modo Perdido" está activado, el Tag está bloqueado y no se puede emparejar con un nuevo dispositivo.

6.1 Reinicio del Tag

1. Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña "Objetos". Seleccione el elemento en la lista. Asegúrese de que el "modo Perdido" está desactivado. Vaya a la parte inferior de la pantalla y pulse "Eliminar objeto". Se abrirá un resumen. Pulse "Eliminar" para confirmar.

2. Pulse el botón para encender el Tag.

3. Después de eliminar con éxito Tag de la aplicación Find My. Pulse continuamente el botón de encendido/apagado del Tag 6 veces hasta que oiga un pitido largo. El Tag se ha reiniciado y está listo para emparejarse con un nuevo ID de Apple/dispositivo iOS.

7.1 Rastreo no deseado

Si detecta que algún accesorio de red Find My separado de su propietario se mueve con usted a lo largo del tiempo, recibirá una notificación y Find My enviará una notificación a sus dispositivos

Apple. Esta función está disponible en iOS o iPadOS 14.5 o posterior. Estas funciones se crearon específicamente para disuadir a la gente de intentar rastrearle sin su conocimiento.

Compatibilidad

Para utilizar la aplicación Find Hub de Google en su teléfono o tableta Android para localizar Tag, el dispositivo debe ejecutar Android 9 o posterior con Google Play Services instalado. La red Find My de Apple ofrece una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles mediante la aplicación Find My en su iPhone, iPad, Mac o la aplicación Find Items de Apple Watch.

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Find Items del Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y el fabricante del producto lo ha certificado para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos de la red Find My de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Android

Resumen del producto

Tag es un dispositivo de seguimiento inteligente que utiliza el servicio Find Hub de Google, emparejado con la aplicación "Google Find Hub" en dispositivos Android, para localizar de forma rápida y segura sus objetos personales en Google Maps. Toda la información de localización sigue siendo privada, y ni siquiera

Google puede acceder a ella.

Antes de empezar

- Tag solo es compatible con la aplicación "Google Find Hub". Asegúrese de descargar e instalar esta aplicación desde "Play Store" antes de usarla.
- El dispositivo solo es compatible con dispositivos Android con Android 9 o superior. El Tag no es compatible con dispositivos Huawei.
- Una vez que el Tag esté emparejado con un dispositivo, quedará bloqueado y no podrá emparejarse con otro dispositivo.

Instrucciones de botones y sonidos



1. Botón de encendido

Encendido: Pulse el botón una vez (sonará un pitido).

Apagado: Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos (sonarán dos pitidos cortos).

Reinicio:

1: Abra la aplicación "Google Find Hub", seleccione el Tag, toque el botón Configuración, luego toque "Eliminar de Find Hub" y confirme.

2: Después de eliminarlo, pulse continuamente el botón Tag 6 veces, y cuando oiga un pitido largo, el dispositivo se reiniciará.

Nota: Encienda el Tag y retire el dispositivo de la aplicación "Google Find Hub" antes de reiniciarlo.

Instrucción rápida de emparejamiento

Añadir Tag

1. Asegúrese de que la función inalámbrica y la red de su teléfono

están activadas.

2. Pulse el botón una vez para encender el Tag (sonará un pitido).
3. Acerque Tag a su dispositivo Android y espere a que la ventana emergente muestre Tag. (Observación: Si no aparece ninguna ventana emergente, reinicie el teléfono y vuelva a intentarlo).
4. Pulse "Conectar" y lea y acepte las instrucciones para completar el emparejamiento.
5. En la aplicación "Google Find Hub", seleccione "Tag" para personalizar el nombre y la categoría del dispositivo.

Instrucciones de reconexión (si no se abre la ventana emergente)

Reiniciar el Tag

Si no aparece ninguna ventana emergente, reinicie el Tag pulsando rápidamente el botón seis veces (un pitido largo).

Nota: Si no aparece ninguna ventana emergente después de reiniciar el Tag, reinicie el teléfono e inténtelo de nuevo.

Buscar cerca

En la aplicación "Google Find Hub", seleccione el Tag y toque "Reproducir sonido" para localizar su dispositivo. Una vez encontrado, pulse "Detener sonido" para silenciar el dispositivo.

Encontrar lejos

En la aplicación "Google Find Hub", seleccione el Tag y toque el dispositivo para ver dónde está.

Para desplazarse hasta el lugar, pulse "Obtener indicaciones" para abrir la navegación por mapa.

Activar el modo Perdido

En la aplicación "Google Find Hub", seleccione el Tag y toque "Marcar como perdido".

Añada su información de contacto y recibirá una notificación si la red Find Hub lo localiza.

Compartir ubicación con Tag

En la aplicación "Google Find Hub", seleccione el Tag y, a continuación, toque "Compartir dispositivo".


Conectarse a otro teléfono

Después de completar el proceso de reinicio, conéctelo a otro teléfono Android. Pilas

El Tag contiene una pila de botón. Es posible que sea necesario sustituir la pila durante la vida útil del producto. Sustitúyala únicamente por pilas del mismo tipo (CR2032) y capacidad, respetando la polaridad correcta.

Sustitución de la pila:

1. Desmonte el producto en dos partes a través del hueco entre la cubierta superior y la cubierta inferior.
2. Retire la pila.
3. Introduzca la pila CR2032 en el aparato con el polo positivo (+) hacia arriba.
4. Conecte la cubierta superior y la cubierta inferior, y presione firmemente.



*Después de sustituir la pila, puede utilizarlo sin necesidad de volverlo a conectar.

Advertencias:

- No ingerir la pila, peligro de quemadura química.
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y provocar la muerte.
- Mantener las pilas usadas y nuevas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que se ha ingerido una pila o se ha introducido en alguna parte del cuerpo, acuda inmediatamente a un médico.

IT

Localizzatore di dispositivi smart

Funzioni principali

Localizza il tuo oggetto

La rete "Trova il mio" di Apple e il servizio "Trova Hub" di Google offrono un modo semplice e sicuro per localizzare oggetti personali compatibili su una mappa utilizzando l'app "Trova il mio" sui tuoi dispositivi Apple o Android. Questo dispositivo supporta sia la rete "Trova il mio" di Apple che il servizio "Trova Hub" di Google.

L'associazione richiede un telefono o tablet Apple o Android con iOS 14.5 o Android 9 e versioni successive, ma questi due servizi non possono essere utilizzati contemporaneamente. L'attivazione di uno disattiverà automaticamente l'altro.

Specifiche:

- Versione wireless: 5.2

IOS

Descrizione pulsanti e suoni



1. Pulsante di accensione

Accensione: premere il pulsante una volta (si sentirà un segnale acustico).

Spegnimento: tenere premuto il pulsante per 5 secondi (si sentiranno due brevi segnali acustici).

Ripristino:

1: aprire l'app "Trova il mio" di Apple, selezionare il Tag, quindi toccare "Rimuovi elemento" e confermare.

2: dopo averlo rimosso, premere continuamente il pulsante del Tag

per 6 volte e, quando si sente un segnale acustico prolungato, il dispositivo verrà ripristinato.

Nota: accendere il Tag e rimuovere il dispositivo dall'app "Trova il mio" di Apple prima di ripristinarlo.

Istruzioni rapide

1.1 Accensione

Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento del Tag per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico prolungato per indicare che è acceso.

1.2 Verifica aggiornamenti

Per utilizzare l'app "Trova il mio" di Apple per individuare questo elemento, si consiglia l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS.

2.1 Aggiungere il Tag

Aprire l'app "Trova il mio" sul dispositivo iOS supportato. Attiva la funzione Wireless e la rete del tuo dispositivo.

2.2 Connetti il tuo Tag

Seleziona la scheda "Elementi", quindi fai clic sul pulsante "Aggiungi" e seleziona "Aggiungi altro elemento". Una volta individuato il tuo Tag, tocca "Connetti", inserisci un nome e scegli un'emoji per il tuo Tag, quindi tocca "Continua". Dov'è ti chiederà di confermare la tua connessione al tuo ID Apple. Tocca "Accetto" e "Fine", quindi il tuo Tag sarà configurato e pronto per l'uso.

3.1 Trova il Tag

Quando è nelle Vicinanze Apri l'app Trova il mio dispositivo e seleziona la scheda "Articoli". Tocca il tuo elemento dall'elenco. Tocca "Riproduci suono" per far emettere un segnale acustico al Tag.

3.2 Trova la posizione del Tag

Apri l'app Trova il mio dispositivo e seleziona la scheda "Articoli". Tocca il tuo Tag dall'elenco. La posizione del tuo Tag apparirà sulla mappa con l'indicazione dell'orario in cui è stato localizzato. Per raggiungere la posizione del Tag, tocca "Indicazioni stradali" per aprire Apple Maps.

4.1 Notifiche

Abilita "Avvisa se lasciato indietro".

Apri l'app Trova il mio dispositivo e seleziona la scheda "Articoli".

Tocca il tuo elemento dall'elenco. In "Notifiche", attiva l'opzione "Avvisa se lasciato indietro". Riceverai una notifica quando dimentichi il tuo Tag e questo non è più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

4.2 Abilita "Notifica quando trovato"

In "Notifiche", attiva l'opzione "Notifica quando trovato".

Quando il tuo Tag viene rilevato da un altro dispositivo della rete

Trova il mio, riceverai una notifica della sua posizione. Nota:

"Notifica quando trovato" può essere attivata solo quando il tuo Tag è fuori portata.

5.1 Quando il tuo Tag è smarrito / Abilitazione della "Modalità smarrito".

Apri l'app Trova il mio e seleziona la scheda "Articoli". Tocca il tuo elemento dall'elenco. In "Modalità smarrito" tocca "Abilita".

Apparirà una schermata con i dettagli della Modalità smarrito, tocca "Continua". Inserisci il tuo numero di telefono o indirizzo email e tocca "Avanti". Puoi inserire un messaggio che verrà condiviso con la persona che trova il tuo elemento.

Tocca "Attiva" per abilitare la "Modalità smarrito". Nota: quando la "Modalità smarrito" è abilitata, la "Notifica quando trovato" è abilitata automaticamente.

Nota: quando la "Modalità smarrito" è abilitata, il tuo Tag è bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo.

6.1 Reimpostazione del Tag

1. Apri Trova La mia app e seleziona la scheda "Articoli". Tocca l'elemento dall'elenco. Assicurati che la "Modalità smarrito" sia disattivata. Scorri fino in fondo alla schermata e tocca "Rimuovi elemento". Si aprirà un riepilogo, tocca "Rimuovi" per confermare.

2. Premi il pulsante per accendere il Tag.

3. Dopo aver rimosso correttamente il Tag dall'app Dov'è, premi continuamente il pulsante di accensione/spegnimento del Tag per 6 volte fino a sentire un lungo segnale acustico. Il Tag è ora ripristinato e pronto per essere associato a un nuovo ID Apple/dispositivo iOS.

7.1 Tracciamento indesiderato

Se un accessorio della rete Dov'è separato dal suo proprietario viene rilevato mentre si sposta con te nel tempo, verrai avvisato.

Dov'è invierà una notifica ai tuoi dispositivi Apple. Questa funzione è disponibile su iOS o iPadOS 14.5 o versioni successive. Questa funzione è stata creata appositamente per scoraggiare le persone dal tentare di rintracciarti a tua insaputa.

Compatibilità

Per utilizzare l'app Find Hub di Google sul tuo telefono o tablet Android per localizzare Tag, il dispositivo deve avere Android 9 o versioni successive con Google Play Services installato.

La rete Dov'è di Apple offre un modo semplice e sicuro per localizzare oggetti personali compatibili utilizzando l'app Dov'è su iPhone, iPad, Mac o l'app Trova elementi su Apple Watch.

Per utilizzare l'app Dov'è di Apple per localizzare questo oggetto, si consiglia l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L'app Trova elementi su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

L'utilizzo del badge "Funziona con Apple" indica che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore come conforme alle specifiche e ai requisiti della rete Dov'è di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o del suo utilizzo, né della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, Dov'è di Apple, Apple Watch, Dov'è, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

Android

Panoramica del prodotto

Tag è un dispositivo di localizzazione intelligente che utilizza il servizio Google Find Hub, abbinato all'app "Google Find Hub" sui dispositivi Android, per localizzare rapidamente e in sicurezza i tuoi oggetti personali su Google Maps. Tutte le informazioni sulla posizione rimangono private e nemmeno Google può accedervi.

Prima di iniziare

- Tag supporta solo l'app "Google Find Hub". Assicurati di

scaricare e installare questa app dal "Play Store" prima dell'uso.

- Il dispositivo è compatibile solo con dispositivi Android con Android 9 o versioni successive. Tag non supporta i dispositivi Huawei.
- Una volta associato a un dispositivo, Tag verrà bloccato e non potrà essere associato a un altro dispositivo.

Istruzioni per pulsanti e suoni



1. Pulsante di accensione

Accensione: premere il pulsante una volta (si sentirà un segnale acustico).

Spegnimento: tenere premuto il pulsante per 5 secondi (si sentiranno due brevi segnali acustici).

Ripristino:

1: aprire l'app "Google Find Hub", selezionare il Tag, toccare il pulsante Impostazioni, quindi toccare "Rimuovi da Find Hub" e confermare.

2: dopo averlo rimosso, premere continuamente il pulsante Tag per 6 volte e, quando si sente un segnale acustico prolungato, il dispositivo verrà ripristinato.

Nota: accendere il Tag e rimuovere il dispositivo dall'app "Google Find Hub" prima di ripristinarlo.

Istruzioni per l'associazione rapida

Aggiungere il Tag

1. Assicurarsi che la funzione wireless e la rete del telefono siano attivate.

2. Premere il pulsante una volta per accendere il Tag (si sentirà un segnale acustico).

3. Avvicinare il Tag al dispositivo Android e attendere che il pop-up mostri il Tag. (Nota: se non viene visualizzato alcun pop-up, riavviare il telefono e riprovare).
4. Tocca "Connetti", leggi e accetta le istruzioni per completare l'associazione.
5. Nell'app "Google Find Hub", seleziona "Tag" per personalizzare il nome e la categoria del dispositivo.

Istruzioni per la riconnessione (se non vedi il pop-up)

Reimposta il Tag

Se non viene visualizzato alcun pop-up, reimposta il Tag premendo rapidamente il pulsante sei volte (un segnale acustico prolungato).
Nota: se non viene visualizzato alcun pop-up dopo aver reimpostato il Tag, riavvia il telefono e riprova.

Trova nelle vicinanze

Nell'app "Google Find Hub", seleziona il Tag e tocca "Riproduci suono" per localizzare il dispositivo. Una volta trovato, tocca "Disattiva suono" per disattivare l'audio del dispositivo.

Trova lontano

Nell'app "Google Find Hub", seleziona il Tag, tocca il dispositivo per visualizzarne la posizione.

Per raggiungere la posizione, tocca "Ottieni indicazioni stradali" per aprire la navigazione sulla mappa.

Abilita la modalità Smarrito

Nell'app "Google Find Hub", seleziona il Tag e tocca "Contrassegna come smarrito".

Aggiungi le tue informazioni di contatto e riceverai una notifica se la rete Find Hub lo individua.

Condivisione della posizione del Tag

Nell'app "Google Find Hub", seleziona il tuo Tag, quindi tocca "Condividi dispositivo".

Connetti a un altro telefono


Dopo aver completato il processo di ripristino, connettiti a un altro telefono Android. Batteria

Il Tag contiene una batteria a bottone. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria durante il ciclo di vita del prodotto. Sostituirla solo con batterie dello stesso tipo (CR2032) e potenza, rispettando

la corretta polarità.

Sostituzione della batteria:

1. Smontare il prodotto in due parti attraverso la fessura tra il coperchio superiore e quello inferiore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la batteria CR2032 nel dispositivo con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
4. Collegare il coperchio superiore e quello inferiore e premere saldamente.



*Dopo aver sostituito la batteria, è possibile utilizzarla senza doverla ricollegare.

Avvertenze:

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/a moneta. L'ingestione della batteria a bottone/a moneta può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

NL

Smart device finder

Belangrijkste functies

Jouw item lokaliseren

Het Find My-netwerk van Apple en de Find Hub-service van Google bieden een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke items op een kaart te lokaliseren met behulp van de Find My-app op jouw Apple- of Android-apparaten. Dit apparaat ondersteunt zowel het Apple Find My-netwerk als Google Find Hub. Voor het koppelen is een Apple- of Android-telefoon of -tablet met iOS 14.5 of Android 9 en hoger vereist, maar deze twee diensten kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als u de ene activeert, wordt de andere automatisch uitgeschakeld.

Specificaties:

- Draadloze versie: 5.2

iOS

Knop- en geluidsbeschrijving



1. Schakelknop

Inschakelen: druk één keer op de knop (er klinkt een pieptoon).

Uitschakelen: houd de knop 5 seconden ingedrukt

(er klinken twee korte pieptonen).

Resetten:

1: Open de app 'Apple Find My', selecteer uw tag, tik vervolgens op 'Item verwijderen' en bevestig.

2: Druk na het verwijderen zes keer achter elkaar op de Tag-knop. Wanneer u een lange pieptoon hoort, is het apparaat gereset.

Opmerking: Schakel de Tag in en verwijder het apparaat uit de app 'Apple Find My' voordat u het reset.

Korte instructies

1.1 Inschakelen

Druk eenmaal op de aan/uit-knop van de Tag om deze in te schakelen. Er klinkt een lange pieptoon om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

1.2 Controleren op updates

Om de Apple Find My-app te gebruiken om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen.

2.1 Uw Tag toevoegen

Open de Find My-app op uw ondersteunde iOS-apparaat. Schakel de draadloze functie en het netwerk van uw apparaat in.

2.2 Uw tag verbinden

Kies het tabblad 'Items', klik vervolgens op de knop 'Toevoegen' en kies 'Ander item toevoegen'. Zodra uw tag is gevonden, tikt u op 'Verbinden', voert u een naam in, kiest u een emoji voor uw tag en tikt u op 'Doorgaan'. Find My vraagt om bevestiging van uw Apple ID. Tik op 'Akkoord' en 'Voltooien'. Uw tag is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

3.1 Tag zoeken wanneer deze in de buurt is

Open de app Find My en selecteer het tabblad 'Items'. Tik op uw item in de lijst. Tik op 'Geluid afspelen' om uw tag te laten piepen.

3.2 Locatie van tag zoeken

Open de app Zoek mijn en selecteer het tabblad 'Items'. Tik op uw tag in de lijst. De locatie van uw tag wordt op de kaart weergegeven met een tijdstempel waarop het item is gevonden.

Om naar de locatie van de tag te navigeren, tikt u op 'Routebeschrijving' om Apple Maps te openen.

4.1 Meldingen

Schakel 'Meld wanneer verloren' in.

Open de app Zoek mijn en selecteer het tabblad 'Items'. Tik op uw item in de lijst. Schakel onder 'Meldingen' de schakelaar 'Meld wanneer achtergelaten' in. U ontvangt een melding wanneer u uw tag achterlaat en deze zich niet meer binnen het bereik van uw apparaat bevindt.

4.2 'Meld wanneer gevonden' inschakelen

Schakel onder 'Meldingen' de schakelaar 'Meld wanneer gevonden' in.

Wanneer uw tag wordt gezien door een ander apparaat in het Find My-netwerk, ontvangt u een melding met de locatie ervan.

Opmerking: 'Meld wanneer gevonden' kan alleen worden geactiveerd wanneer uw tag buiten bereik is.

5.1 Wanneer uw tag verloren is / 'Verloren modus' inschakelen.

Open de app 'Zoek mijn' en selecteer het tabblad 'Items'. Tik op uw item in de lijst. Tik onder 'Verloren modus' op 'Inschakelen'. Er verschijnt een scherm met informatie over de verloren modus. Tik op 'Doorgaan'. Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in en tik op 'Volgende'. U kunt een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die uw item vindt.

Tik op 'Activeren' om de 'Verloren modus' in te schakelen.

Opmerking: wanneer de 'Verloren modus' is ingeschakeld, wordt 'Meld wanneer gevonden' automatisch ingeschakeld.

Opmerking: wanneer de "Verloren-modus" is ingeschakeld, is uw tag vergrendeld en kan deze niet worden gekoppeld aan een nieuw apparaat.

6.1 Tag resetten

1. Open de app Zoek mijn en selecteer het tabblad "Items". Tik op uw item in de lijst. Zorg ervoor dat de "Verloren-modus" is uitgeschakeld. Scrol naar de onderkant van het scherm en tik op "Item verwijderen". Er wordt een overzicht geopend. Tik op "Verwijderen" om te bevestigen.
2. Druk op de knop om uw tag in te schakelen.
3. Nadat u de tag met succes uit de Find My-app hebt verwijderd, drukt u zes keer achter elkaar op de aan/uit-knop van de tag totdat u een lange pieptoon hoort. De tag is nu gereset en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuwe Apple ID/iOS-apparaat.

7.1 Ongewenste tracking

Als een Find My-netwerkaccessoire dat gescheiden is van de eigenaar, in de loop van de tijd met u meebeweegt, krijgt u een melding. Find My stuurt een melding naar uw Apple-apparaten.

Deze functie is beschikbaar op iOS of iPadOS 14.5 of hoger. Deze

functies zijn speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat mensen u zonder uw medeweten volgen.

Compatibiliteit

Om de Find Hub-app van Google op je Android-telefoon of -tablet te gebruiken om Tag te lokaliseren, moet het apparaat Android 9 of hoger hebben en moet Google Play Services zijn geïnstalleerd. Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke items te lokaliseren met de Find My-app op je iPhone, iPad, Mac of de Find Items-app op Apple Watch. Om de Apple Find My-app te gebruiken om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Voor de Find Items-app op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS vereist.

Het gebruik van het Works with Apple-logo betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die in het logo wordt vermeld en door de productfabrikant is gecertificeerd om te voldoen aan de productspecificaties en -vereisten van het Apple Find My-netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Android

Productoverzicht

De Tag is een smart tracker die gebruikmaakt van de Google Find Hub-service, gekoppeld aan de app 'Google Find Hub' op Android-apparaten, om uw persoonlijke spullen snel en veilig te lokaliseren op Google Maps. Alle locatiegegevens blijven privé en zelfs Google heeft hier geen toegang toe.

Voordat u begint

- Tag ondersteunt alleen de app 'Google Find Hub'. Zorg ervoor dat u deze app downloadt en installeert vanuit de 'Play Store' voordat u hem gebruikt.
- Het apparaat is alleen compatibel met Android-apparaten met Android 9 of hoger. Tag ondersteunt geen Huawei-apparaten.
- Zodra Tag is gekoppeld aan een apparaat, wordt het vergrendeld en kan het niet meer worden gekoppeld aan een ander apparaat.

Knop- en geluids instructies



1. Schakelknop

Inschakelen: druk één keer op de knop (er klinkt een pieptoon).

Uitschakelen: houd de knop 5 seconden ingedrukt (er klinken twee korte pieptonen).

Resetten:

1: Open de app 'Google Find Hub', selecteer uw tag, tik op de knop Instellingen, tik vervolgens op 'Verwijderen uit Find Hub' en bevestig.

2: Druk na het verwijderen zes keer achter elkaar op de Tag-knop. Wanneer u een lange pieptoon hoort, is het apparaat gereset.

Opmerking: Schakel de Tag in en verwijder het apparaat uit de app 'Google Find Hub' voordat u het reset.

Instructies voor snel koppelen

Tag toevoegen

1. Zorg ervoor dat de draadloze functie en het netwerk van uw telefoon zijn ingeschakeld.

2. Druk één keer op de knop om de tag in te schakelen (er klinkt een pieptoon).

3. Breng de tag dicht bij uw Android-apparaat en wacht tot de pop-up met de tag verschijnt. (Opmerking: als er geen pop-up verschijnt, start u uw telefoon opnieuw op en probeert u het nogmaals).
4. Tik op 'Verbinden', lees en accepteer de instructies om het koppelen te voltooien.
5. Selecteer 'Tag' in de app 'Google Find Hub' om de apparaatnaam en categorie aan te passen.

Instructies voor opnieuw verbinden (als u de pop-up mist)

De tag resetten

Als er geen pop-up verschijnt, reset u de tag door zes keer snel op de knop te drukken (een lange pieptoon).

Opmerking: als er na het resetten van de tag geen pop-up verschijnt, start u uw telefoon opnieuw op en probeert u het nogmaals.

Dichtbij zoeken

Selecteer uw Tag in de app 'Google Find Hub' en tik op 'Geluid afspelen' om uw apparaat te lokaliseren. Zodra u het apparaat hebt gevonden, tikt u op 'Geluid stoppen' om het apparaat te dempen.

Zoeken op afstand

Selecteer uw tag in de app 'Google Find Hub' en tik op het apparaat om de locatie te bekijken.

Om naar de locatie te navigeren, tikt u op 'Routebeschrijving' om de kaartnavigatie te openen.

Verloren modus inschakelen

Selecteer uw tag in de app 'Google Find Hub' en tik op 'Markeren als verloren'.

Voeg uw contactgegevens toe en u krijgt een melding als het Find Hub-netwerk het apparaat lokaliseert.

Locatie van tag delen

Selecteer uw tag in de app 'Google Find Hub' en tik vervolgens op 'Apparaat delen'.


Verbinden met een andere telefoon

Nadat u het resetproces hebt voltooid, maakt u verbinding met een andere Android-telefoon. Batterij

De tag bevat een knoopcelbatterij. De batterij moet mogelijk tijdens de levensduur van het product worden vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type (CR2032) en dezelfde sterkte, en let op de juiste polariteit.

Batterij vervangen:

1. Haal het product uit elkaar in twee delen via de opening tussen de bovenste en onderste behuizing.
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats de CR2032-batterij in het apparaat met de positieve (+) kant naar boven.
4. Sluit de bovenste en onderste behuizing aan en druk ze stevig aan.



*Na het vervangen van de batterij kunt u het apparaat gebruiken zonder opnieuw aan te sluiten.

Waarschuwingen:

- Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn terechtgekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

PL

Inteligentny lokalizator urządzeń

Główne funkcje

Znajdź swój przedmiot

Sieć Find My firmy Apple i usługa Find Hub firmy Google zapewniają łatwy i bezpieczny sposób lokalizowania kompatybilnych przedmiotów osobistych na mapie za pomocą aplikacji Find My na urządzeniach Apple lub Android. To urządzenie obsługuje zarówno sieć Apple Find My, jak i Google Find Hub. Parowanie wymaga telefonu lub tabletu Apple lub Android z systemem iOS 14.5 lub Android 9 i nowszym, ale tych dwóch usług nie można używać jednocześnie. Aktywacja jednej z nich spowoduje automatyczne wyłączenie drugiej.

Specyfikacja:

- Wersja bezprzewodowa: 5.2

IOS

Opis przycisków i dźwięków



1. Przełącznik

Włączanie: Naciśnij przycisk raz (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe).

Reset:

1: Otwórz aplikację „Apple Find My”, wybierz swój tag, a następnie kliknij „Usuń element” i potwierdź..

2: Po wyjęciu naciśnij 6 razy przycisk Tag, a gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, urządzenie zostanie zresetowane.

Uwaga: przed resetowaniem należy włączyć tag i usunąć urządzenie z aplikacji „Apple Find My”.

Szybkie instrukcje

1.1 Włączenie zasilania

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania przełącznika tagów, aby go włączyć. Powinien wydać długi sygnał dźwiękowy, sygnalizujący włączenie zasilania.

1.2 Sprawdź dostępność aktualizacji

Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania tego elementu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS.

2.1 Dodaj swój tag

Otwórz aplikację Znajdź mój na obsługiwanym urządzeniu z systemem iOS. Włącz funkcję bezprzewodową i sieć w urządzeniu.

2.2 Podłącz swój tag

Wybierz zakładkę „przedmioty”, następnie kliknij przycisk dodaj i wybierz „Dodaj inny element”. Po zlokalizowaniu tagu naciśnij „połącz”, wprowadź nazwę i wybierz emotikon dla tagu, a następnie naciśnij „kontynuuj”. Aplikacja Znajdź mój poprosi o potwierdzenie Twojego identyfikatora Apple ID. Naciśnij „zgadzam się” i „zakończ”, a tag zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do użycia.

3.1 Znajdź tag, gdy jest w pobliżu

Otwórz aplikację Find My i wybierz zakładkę „przedmioty”. Wybierz swój przedmiot z listy. Naciśnij „Odtwórz dźwięk”, aby Twój tag wydał sygnał dźwiękowy.

3.2 Znajdź lokalizację tagu

Otwórz aplikację Find My i wybierz zakładkę „przedmioty”. Wybierz swój tag z listy. Lokalizacja tagu pojawi się na mapie wraz z datą i godziną zlokalizowania przedmiotu. Aby przejść do lokalizacji tagu, wybierz „Wskazówki”, aby otworzyć Apple Maps.

4.1 Powiadomienia

Włącz opcję „Powiadomienie o pozostawieniu”.

Otwórz aplikację Find My i wybierz zakładkę „przedmioty”. Wybierz swój przedmiot z listy. W sekcji „powiadomienia”, włącz opcję „Powiadomienie o pozostawieniu przedmiotu”. Otrzymasz

powiadomienie, gdy zostawisz swój tag i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

4.2 Włącz funkcję " Powiadom, gdy znajdziesz"

W sekcji „Powiadomienia” włącz opcję „Powiadom po znalezieniu”. Gdy Twój tag zostanie wykryty przez inne urządzenie w sieci Find My, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji. Uwaga: opcja „Powiadom po znalezieniu” może zostać aktywowana tylko wtedy, gdy tag znajduje się poza zasięgiem.

5.1 W przypadku zgubienia tagu / Włączenie trybu zgubienia.

Otwórz aplikację Find My i wybierz zakładkę „Przedmioty”. Wybierz swój przedmiot z listy. W sekcji „Tryb zgubienia” wybierz „Włącz”. Pojawi się ekran z opisem trybu zgubienia. Wybierz „Kontynuuj”. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i wybierz „Dalej”. Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie przekazana osobie, która znajdzie Twój przedmiot.

Kliknij „Aktywuj”, aby włączyć tryb zagubienia. Uwaga: Po włączeniu trybu zagubienia automatycznie włącza się funkcja „Powiadom o znalezieniu”.

Uwaga: Po włączeniu trybu zagubienia tag jest zablokowany i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

6.1 Resetowanie tagu

1. Otwórz aplikację Find My i wybierz zakładkę „Przedmioty”. Wybierz swój przedmiot z listy. Upewnij się, że tryb „Zgubiony” jest wyłączony. Przewiń do dolnej części ekranu i wybierz „Usuń przedmiot”. Otworzy się podsumowanie, wybierz „Usuń”, aby potwierdzić.

2. Naciśnij przycisk, aby włączyć tag..

3. Po pomyślnym usunięciu tagu z aplikacji Find My. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tagu 6 razy, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Tag został zresetowany i jest gotowy do sparowania z nowym identyfikatorem Apple ID/urządzeniem z systemem iOS.

7.1 Niepożądane tropienie

Jeśli jakieś urządzenie z funkcją Find My, które zgubiło się, będzie się z Tobą przemieszczać, dostaniesz powiadomienie, a funkcja Find my wyśle wiadomość na Twoje urządzenia Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5 lub nowszym.

Została stworzona specjalnie po to, żeby ludzie nie próbowali Cię śledzić bez Twojej wiedzy.

Kompatybilność

Aby używać aplikacji Google Find Hub na telefonie lub tablecie z systemem Android do lokalizowania urządzenia Tag, urządzenie musi mieć zainstalowany system Android 9 lub nowszy oraz usługi Google Play.

Sieć Apple Find My zapewnia łatwy i bezpieczny sposób lokalizowania kompatybilnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji Find My na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac albo aplikacji Find Items na zegarku Apple Watch.

Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania tego przedmiotu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Find Items na zegarku Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Użycie znaku Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany do współpracy z technologią wskazaną na znaku i został certyfikowany przez producenta produktu jako spełniający specyfikacje i wymagania sieci Apple Find My. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani użytkowanie tego produktu, ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

Android

Opis produktu

Tag to inteligentne urządzenie śledzące, które korzysta z usługi Google Find Hub w połączeniu z aplikacją „Google Find Hub” na urządzeniach z systemem Android, aby szybko i bezpiecznie zlokalizować Twoje rzeczy osobiste w Mapach Google. Wszystkie informacje o lokalizacji pozostają prywatne i nawet Google nie ma

do nich dostępu.

Zanim użyjesz

- Tag obsługuje wyłącznie aplikację „Google Find Hub”. Przed użyciem należy pobrać i zainstalować tę aplikację ze sklepu „Play Store”.
- Urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z urządzeniami z systemem Android 9 lub nowszym. Tag nie obsługuje urządzeń Huawei.
- Po sparowaniu tagu z urządzeniem zostanie ono zablokowane i nie będzie można sparować go z innym urządzeniem.

Opis przycisków i dźwięków



1. Przełącznik

Włączanie: Naciśnij przycisk raz (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe)..

Reset:

1: Otwórz aplikację „Google Find Hub”, wybierz swój tag, naciśnij przycisk Ustawienia, a następnie naciśnij „Usuń z Find Hub” i potwierdź.

2: Po wyjęciu naciśnij 6 razy przycisk Tag, a gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, urządzenie zostanie zresetowane.

Uwaga: przed resetowaniem włącz Tag i usuń urządzenie z aplikacji „Google Find Hub”.

Instrukcja szybkiego parowania

Dodaj tag

1Upewnij się, że funkcja bezprzewodowa i sieć w telefonie są

włączone.

2. Naciśnij przycisk raz, aby włączyć Tag (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).

3. Zbliź tag do urządzenia z systemem Android i poczekaj, aż pojawi się wyskakujące okienko z tagiem. (Uwaga: jeśli okienko nie pojawi się, uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie).

4. Naciśnij „Połącz”, przeczytaj i zaakceptuj wyświetlane komunikaty, aby zakończyć parowanie.

5. W aplikacji „Google Find Hub” wybierz opcję „Tag”, aby dostosować nazwę urządzenia i kategorię.

Instrukcje ponownego połączenia (jeśli przegapisz wyskakujące okienko)

Zresetuj tag

Jeśli nie pojawi się wyskakujące okienko, zresetuj tag, szybko naciskając przycisk sześć razy (długi sygnał dźwiękowy).

Uwaga: Jeśli po zresetowaniu tagu nie pojawi się wyskakujące okienko, uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie.

Znajdź w pobliżu

W aplikacji „Google Find Hub” wybierz swój tag i dotknij opcji „Odtwórz dźwięk”, aby zlokalizować urządzenie. Po znalezieniu urządzenia dotknij opcji „Zatrzymaj dźwięk”, aby wyciszyć urządzenie.

Znajdź daleko

W aplikacji „Google Find Hub” wybierz swój tag, dotknij urządzenia, aby wyświetlić jego lokalizację.

Aby przejść do lokalizacji, dotknij opcji „Uzyskaj wskazówki”, aby otworzyć nawigację mapową.

Włącz tryb zgubienia

W aplikacji „Google Find Hub” wybierz swój tag i dotknij opcji „Oznacz jako zgubiony”.

Dodaj swoje dane kontaktowe, a otrzymasz powiadomienie, jeśli sieć Find Hub zlokalizuje je.

Udostępnianie lokalizacji tagów

W aplikacji „Google Find Hub” wybierz swój tag, a następnie dotknij opcji „Udostępnij urządzenie”.


Połącz się z innym telefonem

Po zakończeniu procesu resetowania podłącz urządzenie do innego telefonu z systemem Android. Bateria

Tag zawiera baterię guzikową. W trakcie eksploatacji produktu może zaistnieć konieczność wymiany baterii. Należy wymieniać ją wyłącznie na baterię tego samego typu (CR2032) i o tej samej mocy, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.

Wymiana baterii:

1. Rozłóż produkt na dwie części, wykorzystując szczelinę między górną a dolną pokrywą.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż baterię CR2032 do urządzenia, stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
4. Połącz górną i dolną pokrywę, a następnie mocno dociśnij.



* Po wymianie baterii można korzystać z urządzenia bez konieczności ponownego podłączania.

Ostrzeżenia:

- Nie połykaj baterii, niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego.
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub

umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.