

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO3113 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO3113 Aroma burner set



EN

Country of origin: P.R. China

Use instruction: Remove all packaging material from the candle before using.

Always burn the candle in nonflammable or heat resistant receptacle in vertical position.

Warning

Don't leave burning candles unattended.

Keep candles out of reach for children and pets.

Keep at least 10cm (4") between two burning candles.

Keep candles always from curtains, clothes and hair.

Use a heat resistant candleholder.

Trim wicks to 0,5cm (1/4") prior to each use.

Normally don't burn candles more than 4 hours at a time.

Don't put burning candles under shelves.

Don't move candles when they are burning.

Always extinguish candles with a snuffer or metal spoon.


Always use containers that have been made for candles usage.

Keep matches, wick trimmings and foreign objects out of the candle wax.

How to use aroma burner set:

1. Add 10 drops of fragrance oil onto the top bowl of the burner.
2. Put the tealight candle steadily into the bottom holder of the burner.
3. Ignite the tealight candle with a lighter or a match.
4. The candle flame heats the upper bowl to release the fragrance slowly.
5. Always use a candle snuffer or metal spoon to cover the flame

for safe extinguishing.



Warning:

Use with max. 1 tea lights.

Only use candles with max. 38mm diameter and max. 12mm height.

Do not use multi-wick candles.

Keep candles at least 10cm apart.

Place accessory upright.

Do not touch, might be hot.

Not intended for hanging.

DE

Herkunftsland: P.R. China

Bedienungsanleitung: Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vor dem ersten Gebrauch. Brennen Sie die Kerze ausschließlich in nicht entflammaren und hitzebeständigen Behältern in vertikaler Position ab.

Warnung

Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt.

Stellen Sie Kerzen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Halten Sie zwischen zwei brennenden Kerzen einen Abstand von mindestens 10 cm (4").

Halten Sie Kerzen immer von Vorhängen, Kleidung und Haaren fern.

Verwenden Sie einen hitzebeständigen Kerzenhalter.

Kürzen Sie die Dochte vor jedem Gebrauch bis auf 0,5 cm (1/4").
Brennen Sie die Kerzen nicht länger als 4 Stunden in Folge ab.
Stellen Sie brennende Kerzen nicht unter Regalen ab.

Bewegen Sie brennende Kerzen nicht.


Löschen Sie Kerzen ausschließlich mit einem Löschhütchen oder einem Metalllöffel.

Verwenden Sie als Halter ausschließlich Behälter, die zur Nutzung für Kerzen hergestellt wurden.

Stellen Sie sicher, dass sich weder Streichhölzer, Dochtreste noch andere Fremdkörper im Kerzenwachs befinden.

So verwenden Sie die Duftlampe:

1. Geben Sie 10 Tropfen Duftöl in die obere Schale der Duftlampe.
2. Stellen Sie das Teelicht sicher in den unteren Halter der Duftlampe.
3. Zünden Sie das Teelicht mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz an.
4. Die Flamme des Teelichts erwärmt die obere Schale, sodass der Duft langsam freigesetzt wird.
5. Verwenden Sie zum sicheren Löschen immer einen Kerzenlöscher oder einen Metalllöffel, um die Flamme abzudecken.



Warnung:

Verwenden Sie maximal 1 Teelicht.

Verwenden Sie nur Kerzen mit einem Durchmesser von maximal 38 mm und einer Höhe von maximal 12 mm.

Verwenden Sie keine Kerzen mit mehreren Dochten.

Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den

Kerzen ein.
Stellen Sie das Accessoire aufrecht auf.
Nicht berühren, es kann heiß sein.
Nicht zum Aufhängen geeignet.

FR

Pays d'origine: P.R. Chine

Instructions d'utilisation: Retirez tout l'emballage de la bougie avant de l'utiliser.

Toujours faire brûler la bougie dans un récipient non inflammable ou résistant à la chaleur en position verticale.

Attention

Ne laissez pas les bougies allumées sans surveillance.

Gardez les bougies hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Laissez au moins 10 cm (4") entre deux bougies allumées.

Eloignez toujours les bougies des rideaux, vêtements et cheveux.

Utilisez un bougeoir résistant à la chaleur.

Coupez les mèches à 0,5cm (1/4") avant chaque utilisation.

Ne pas laisser une bougie allumée plus de 4 heures de suite.

Ne mettez pas de bougie allumée sous une étagère.

Ne déplacez pas les bougies lorsqu'elles brûlent.

Toujours éteindre les bougies avec un éteignoir ou une cuillère en métal.

Toujours utiliser des supports qui ont été fabriqués pour l'utilisation de bougies.


Gardez les allumettes, les garnitures de mèche et les objets étrangers éloignés de la cire de bougie.

Mode d'emploi du diffuseur d'arômes :

1. Versez 10 gouttes d'huile parfumée dans le récipient supérieur du diffuseur.
2. Placez la bougie chauffe-plat bien à plat dans le support inférieur du diffuseur.
3. Allumez la bougie chauffe-plat à l'aide d'un briquet ou d'une allumette.
4. La flamme de la bougie chauffe le récipient supérieur, ce qui

permet à la fragrance de se diffuser lentement.

5. Utilisez toujours un éteignoir ou une cuillère en métal pour couvrir la flamme afin de l'éteindre en toute sécurité.



Avertissement :

À utiliser avec 1 bougie chauffe-plat au maximum.

N'utilisez que des bougies d'un diamètre maximal de 38 mm et d'une hauteur maximale de 12 mm.

N'utilisez pas de bougies à plusieurs mèches.

Maintenez les bougies à une distance d'au moins 10 cm les unes des autres.

Placez l'accessoire en position verticale.

Ne pas toucher, risque de brûlure.

Ne pas suspendre.

ES

Pais de origen: R.P. China

Instrucciones de uso: retirar todo el material de embalaje de la vela antes de su uso.

Siempre encender la vela en posición vertical en recipientes no inflamables o resistentes al calor.

Advertencias:

No dejar las velas encendidas sin supervisión.

Mantener las velas fuera del alcance de los niños y mascotas.

Mantener al menos 10 cms. (4") entre 2 velas encendidas.

Siempre mantener las velas alejadas de cortinas, ropa y pelo.

Utilice un candelabro resistente al calor.

Cortar la mecha a 0,5 cms. (1/4") antes de cada uso.

En condiciones normales, no hacer arder las velas más de 4 h. a la vez.

No poner velas ardiendo bajo estanterías.

No mover las velas cuando estén ardiendo.


Siempre apagar las velas con un apagavelas o cuchara de metal.

Siempre utilizar recipientes específicos que estén hechos para su uso.

Mantener alejadas de la vela: cerillas, mechas y demás objetos extraños.

Cómo usar un quemador de aromas:

1. Añade 10 gotas de aceite aromático en el recipiente superior del quemador.
2. Coloca una vela tipo tealight (vela pequeña) de forma estable en la parte inferior del quemador.
3. Enciende la vela con un mechero o una cerilla.
4. La llama de la vela calentará el recipiente superior y liberará el aroma poco a poco.
5. Para apagarla de forma segura, utiliza un apagavelas o una cuchara metálica para cubrir la llama.



Advertencias:

Usar como máximo 1 vela tipo vela pequeña

Utilizar solo velas de hasta 38 mm de diámetro y 12 mm de altura como máximo.

No usar velas con varias mechas.

Mantener las velas separadas al menos 10 cm entre sí.

Colocar el accesorio en posición vertical.

No tocar, puede estar caliente.
No está diseñado para colgarse.

IT

Paese d'Origine: Repubblica Popolare Cinese


Istruzioni d'uso: rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.
Accendere la candela su supporti non infiammabili e resistenti al calore. Mantenere sempre in posizione verticale.

Avvertenze

Non lasciare la candela accesa e incustodita.
Mantenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Mantenere almeno 10cm (4") di distanza tra due candele accese.
Tenere lontano da tende, vestiti e capelli.
Utilizzare un portacandele resistente al calore.
Tagliare lo stoppino a 0,5cm (1/4") prima di ogni utilizzo.
Non bruciare candele per oltre 4 ore alla volta.
Non lasciare candele accese sotto gli scaffali.
Non spostare le candele quando sono accese.
Spegnere la candela utilizzando un tampone o un cucchiaino di metallo.
Utilizzare sempre contenitori specifici per candele.
Tenere gli oggetti estranei lontano dalla candela.

Come utilizzare il bruciatore di aromi:

1. Aggiungere 10 gocce di olio profumato nella parte superiore del bruciatore.
2. Posizionare la candelina tealight saldamente nell'apposito supporto inferiore del bruciatore.
3. Accendere la candelina tealight con un accendino o un fiammifero.
4. La fiamma della candela riscalderà la parte superiore del bruciatore, rilasciando lentamente la fragranza.
5. Utilizzare sempre uno spegnicandele o un cucchiaino di metallo per coprire la fiamma e spegnerla in sicurezza.

**Avvertenza:**

Utilizzare con un massimo di 1 lumino.

Utilizzare solo candele con diametro massimo di 38 mm e altezza massima di 12 mm.

Non utilizzare candele a più stoppini.

Mantenere le candele ad almeno 10 cm di distanza l'una dall'altra.

Posizionare l'accessorio in posizione verticale.

Non toccare, potrebbe essere caldo.

Non adatto per essere appeso.

NL

Land van herkomst: P.R. China

Gebruik instructies: Verwijder alle verpakkingsmateriaal van de kaars voor gebruik.

Brand kaarsen altijd in een niet-brandbaar of hittebestendige houder in verticale positie.

Waarschuwing:

Laat brandende kaarsen niet onbeheerd achter.

Houd kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Houdt ten minste 10 cm (4 ") ruimte tussen twee brandende kaarsen.

Houd kaarsen altijd van gordijnen, kleding en haren verwijderd.

Gebruik een hittebestendige kandelaar.

Knip lonten tot 0,5 cm (1/4 ") elke keer vóór gebruik.

Normaal gesproken niet branden kaarsen meer dan 4 uur per keer.

Plaats geen brandende kaarsen onder planken.


Kaarsen niet bewegen of verplaatsen wanneer ze branden.

Doof kaarsen met een daarvoor bestemde metalen kaarsen dover.
Gebruik altijd houders die geschikt zijn voor het gebruik van kaarsen.

Houd lucifers, lont, en vreemde voorwerpen uit het kaarsvet.

Gebruiksaanwijzing voor de set met aromabrander:

1. Doe 10 druppels geuolie in de bovenste schaal van de brander.
2. Plaats het theelichtje stevig in de onderste houder van de brander.
3. Steek het theelichtje aan met een aansteker of een lucifer.
4. De vlam van het kaarsje verwarmt de bovenste schaal, waardoor de geur langzaam vrijkomt.
5. Gebruik altijd een kaarsendover of een metalen lepel om de vlam te bedekken en de kaars veilig te doven.



Waarschuwing:

Gebruik maximaal 1 theelichtje.

Gebruik alleen kaarsen met een diameter van maximaal 38 mm en een hoogte van maximaal 12 mm.

Gebruik geen kaarsen met meerdere lonten.

Houd ten minste 10 cm afstand tussen de kandelaars.

Zet het accessoire rechtop.

Niet aanraken, kan heet zijn.

Niet bedoeld om op te hangen.

PL

Kraj pochodzenia: P.R. Chiny

Przed użyciem przeczytaj instrukcję: Przed użyciem należy

całkowicie odpakować świecę.

Zawsze zapalaj świecę w pozycji pionowej, w odpornym na wysokie temperatury pojemniku.

Ostrzeżenie

Nie pozostawiaj palących się świeczek bez nadzoru.

Trzymaj świecę poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Zachowaj odstęp co najmniej 10 cm (4 ") pomiędzy dwoma palącymi się świecami.

Zawsze trzymaj świecę z dala od zasłon, ubrań i włosów.

Użyj odpornego na ciepło stojaka na świeczkę.

Przycinaj knot do 0,5 cm (1/4 ") przed każdym użyciem.

Nie pal świec dłużej niż 4 godziny za jednym razem

Nie umieszczaj palących się świec pod półkami.

Nie ruszaj palącej się świecy.


Zawsze gaś świeczki przy użyciu gaśnicy do świec.

Zawsze używaj pojemników, przystosowanych do świec.

Trzymaj zapalki i inne łatwopalne lub obce przedmioty z dala od wosku.

Jak korzystać z zestawu do zapalania olejków eterycznych:

1. Wlej 10 kropli olejku zapachowego do górnej miseczki kominka.
2. Umieść świeczkę typu tealight stabilnie w dolnym uchwycie kominka.
3. Zapal świeczkę typu tealight zapalniczką lub zapalką.
4. Płomień świecy ogrzewa górną część naczynia, dzięki czemu zapach uwalnia się powoli.
5. Aby bezpiecznie zgasić świecę, zawsze należy przykryć płomień za pomocą gasidła do świec lub metalowej łyżki.



Ostrzeżenie:

Używać maksymalnie z 1 podgrzewaczem.

Należy używać wyłącznie świeczek o średnicy maksymalnie 38 mm i wysokości maksymalnie 12 mm.

Nie używaj świec z wieloma knotami.

Ustaw świece w odległości co najmniej 10 cm od siebie.

Ustaw akcesorium w pozycji pionowej.

Nie dotykaj, może być gorące.

Nie nadaje się do zawieszania.