

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO3141 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	BL-5B	3.7V	600mAh
	17.9g			B

Note:

1 x 3.7V, 600mAh battery included

MO3141

EN

ANC foldable headphone



1. Power key
2. + key
3. - key
4. Pause key
5. AUX port
6. Type-C port
7. LED indicator
8. Switch button

Specifications:

1. Wireless version: 6.0
2. Input: DC 5V
3. Battery capacity: 600mAh, 2.22Wh
4. Working distance: Up to 10m

Instructions:**1. Power key**

Long press the button for 3 seconds to power on.
Long press the button for 3 seconds to power off.

2. + key:

Long press: next song.
Short press: volume +.

3. - key:

Long press: previous song.
Short press: volume -.

4. Pause key:

During the music playing: click button once to play/pause music.
Double-tap: Call back.
Triple-tap: Open voice assistant.
Short press to answer/end the call.
Long press to refuse incoming call.

5. AUX:

You can also insert in 3.5 mm cable and connect your mobile with the headphone and listen to the music from your mobile or computer.

6. Pairing:

Turn on the wireless pairing in your device and search for "MO3141".

7. Charging:

The red light is always on when charging, and the white light is

always on when fully charged.

8. Replacing battery

Turn the switch button to open the cover of battery compartment.
Replace the battery, if necessary, in correct orientation.

9. Warnings

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

"High sound pressure"

"Hearing damage risk"

"Do not listen at high volume levels for long periods"



DE

ANC faltbare Kopfhörer

1. Ein-/Aus-Taste
2. +-Taste
3. -Taste
4. Pause-Taste
5. AUX-Anschluss
6. Typ-C-Anschluss
7. LED-Anzeige
8. Schalter

Technische Daten:

1. Bluetooth-Version: 6.0
2. Eingangsspannung: DC 5 V
3. Akkukapazität: 600 mAh, 2,22 Wh
4. Reichweite: Bis zu 10 m

Anleitung:

1. Ein-/Aus-Taste

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2. +-Taste:

Langes Drücken: nächster Titel.

Kurzes Drücken: Lautstärke erhöhen.

3. - Taste:

Langes Drücken: Vorheriger Titel.

Kurzes Drücken: Lautstärke verringern.

4. Pause-Taste:

Während der Musikwiedergabe: Einmal drücken, um die Musik abzuspielen/anzuhalten.

Zweimal tippen: Rückruf.

Dreimal tippen: Sprachassistent öffnen.

Kurz drücken, um den Anruf anzunehmen/zu beenden.

Langes Drücken, um den eingehenden Anruf abzulehnen.

5. AUX:

Sie können auch ein 3,5-mm-Kabel anschließen, Ihr Mobiltelefon mit dem Kopfhörer verbinden und Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Computer hören.

6. Koppeln:

Aktivieren Sie die wireless Kopplungsfunktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „MO3141“.

7. Aufladen:

Die rote LED leuchtet konstant während des Ladevorgangs, die weiße LED leuchtet konstant, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

8. Batteriewechsel

Drehen Sie den Schalter, um die Abdeckung des Batteriefachs zu

öffnen. Wechseln Sie die Batterie bei Bedarf aus und platzieren Sie sie in der richtigen Ausrichtung.

9. Warnhinweise

Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.

„Hoher Schall“

„Gefahr von Hörschäden“

„Hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke“



FR

Casque pliable ANC

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton +
3. Bouton -
4. Bouton Pause
5. Port AUX
6. Port Type-C
7. Voyant LED
8. Bouton de commutation

Spécifications:

1. Version sans fil : 6.0
2. Alimentation : 5 V CC
3. Capacité de la batterie : 600 mAh, 2,22 Wh
4. Portée : jusqu'à 10 m

Mode d'emploi :

1. Bouton d'alimentation

Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

2. Touche +:

Appui long : chanson suivante.

Appui court : volume +

3. Touche -:

Appui long : chanson précédente.

Appui court : volume -.

4. Touche Pause:

Pendant la lecture de musique : appuyez une fois sur le bouton pour lancer/mettre en pause la musique.

Appuyez deux fois : rappeler.

Appuyez trois fois : ouvrir l'assistant vocal.

Appuyez brièvement pour répondre/mettre fin à l'appel.

Appuyez longuement pour refuser un appel entrant.

5. AUX:

Vous pouvez également brancher un câble de 3,5 mm pour connecter votre téléphone portable au casque et écouter la musique de votre téléphone ou de votre ordinateur.

6. Appairage:

Activez l'appairage sans fil sur votre appareil et recherchez « MO3141 ».

7. Charge:

Le voyant rouge reste allumé pendant la charge, et le voyant blanc reste allumé lorsque la batterie est complètement chargée..

8. Remplacement de la batterie

Tournez le bouton pour ouvrir le couvercle du compartiment à batterie. Remplacez la batterie, si nécessaire, en veillant à la placer dans le bon sens.

9. Avertissements

Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion.

« Pression acoustique élevée »

« Risque de lésions auditives »

« Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes »



ES

Auriculares plegables con cancelación activa de ruido (ANC)

1. Botón de encendido
2. Tecla +
3. Tecla -
4. Tecla de pausa
5. Puerto AUX
6. Puerto tipo C
7. Indicador LED
8. Botón de encendido

Especificaciones:

1. Versión inalámbrica: 6.0
2. Entrada: CC 5 V
3. Capacidad de la batería: 600 mAh, 2,22 Wh
4. Distancia de funcionamiento: hasta 10 m

Instrucciones:

1. Botón de encendido

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encenderlo.
Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagarlo.

2. Tecla +:

Mantenga pulsado: siguiente canción.

Pulse brevemente: volumen +.

3. Tecla –:

Mantenga pulsado: canción anterior.

Pulse brevemente: volumen –.

4. Tecla de pausa:

Mientras suena la música: haga clic una vez en el botón para reproducir/pausar la música.

Doble clic: devolver la llamada.

Tres clics: activar el asistente de voz.

Pulse brevemente para contestar/finalizar la llamada.

Mantenga pulsado para rechazar la llamada entrante.

5. AUX:

También puede utilizar un cable de 3,5 mm para conectar un móvil a los auriculares para escuchar la música desde un móvil u ordenador.

6. Sincronización:

Activa el emparejamiento inalámbrico en el dispositivo y busca "MO3141".

7. Carga:

La luz roja encendida indica que se está cargando y la luz blanca encendida indica que la carga está completa.

8. Sustitución de las pilas

Gire el botón para abrir la tapa del compartimento de las pilas. Si es necesario, sustituya la pila en la posición correcta.

9. Advertencia

El hecho de arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o de aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.

«Alta presión sonora»

«Riesgo de daño auditivo»

"No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados"



IT

Cuffie pieghevoli

1. Tasto di accensione
2. Tasto +
3. Tasto -
4. Tasto Pausa
5. Porta AUX
6. Porta Type-C
7. Indicatore LED
8. Pulsante di accensione/spegnimento

Specifiche:

1. Versione wireless: 6.0
2. Ingresso: DC 5V
3. Capacità della batteria: 600 mAh, 2,22 Wh
4. Distanza di funzionamento: fino a 10 m

Istruzioni:

1. Tasto di accensione

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere.

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere.

2. Tasto +:

Pressione prolungata: brano successivo.

Pressione breve: volume +.

3. Tasto -:

Pressione prolungata: brano precedente.

Pressione breve: volume -.

4. Tasto Pausa:

Durante la riproduzione musicale: premere il pulsante una volta per riprodurre/mettere in pausa la musica.

Doppio tocco: richiamata.

Triplo tocco: attivazione dell'assistente vocale.

Pressione breve per rispondere/terminare la chiamata. Tenere premuto a lungo per rifiutare una chiamata in arrivo.

5. AUX:

È possibile anche inserire un cavo da 3,5 mm e collegare il cellulare alle cuffie per ascoltare la musica dal cellulare o dal computer.

6. Abbinamento:

Attivare l'abbinamento wireless sul dispositivo e cercare "MO3141".

7. Ricarica:

La spia rossa è sempre accesa durante la ricarica, mentre la spia bianca è sempre accesa quando la batteria è completamente carica.

8. Sostituzione della batteria

Ruotare l'interruttore per aprire il coperchio del vano batteria. Sostituire la batteria, se necessario, nel corretto orientamento.

9. Avvertenze

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

"Pressione sonora elevata"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare a volumi elevati per periodi prolungati"



NL

ANC-hoofdtelefoon (opvouwbaar)

1. Aan/uit-knop
2. +-knop
3. —knop
4. Pauzeknop
5. AUX-aansluiting
6. Type-C-aansluiting
7. LED-indicator
8. Schakelknop

Specificaties:

1. Draadloze versie: 6.0
2. Input: DC 5V
3. Batterijcapaciteit: 600 mAh, 2,22 Wh
4. Werkbereik: tot 10 m

Gebruiksaanwijzing:

1. Aan/uit-knop

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

2. + toets:

Lang indrukken: volgend nummer.

Kort indrukken: volume +.

3. - toets:

Lang indrukken: vorig nummer.

Kort indrukken: volume -.

4. Pauzeknop:

Tijdens het afspelen van muziek: druk één keer op de knop om

muziek af te spelen/te pauzeren.

Tweemaal tikken: terugbellen.

Drie keer tikken: spraak assistent openen.

Kort indrukken om het gesprek aan te nemen/te beëindigen.

Lang indrukken om een inkomend gesprek te weigeren.

5. AUX:

U kunt ook een 3,5 mm-kabel aansluiten en uw mobiele telefoon verbinden met de hoofdtelefoon om naar muziek van uw mobiele telefoon of computer te luisteren.

6. Koppelen:

Schakel de draadloze koppelingsfunctie op uw apparaat in en zoek naar "MO3141".

7. Opladen:

Het rode lampje brandt continu tijdens het opladen en het witte lampje brandt continu wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

8. De batterij vervangen

Draai aan de schakelaar om het deksel van het batterij vak te openen. Vervang de batterij indien nodig, in de juiste richting.

9. Waarschuwingen

Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verbrijzelen of doorsnijden van een batterij, kan een explosie veroorzaken.

"Hoge geluidsdruk"

"Risico op gehoorschade"

"Luister niet gedurende lange tijd op hoog volume"



PL

Sluchawki składane ANC

1. Przycisk zasilania
2. + przycisk
3. – przycisk
4. Przycisk pauzy
5. AUX port
6. Port typu C
7. Wskaźnik LED
8. Przełącznik

Specyfikacja:

1. Wersja bezprzewodowa: 6.0
2. Wejście: DC 5V
3. Pojemność baterii: 600mAh, 2.22Wh
4. Odległość robocza: do 10m

Instructions:

1. Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

2. + przycisk:

Długie naciśnięcie: następny utwór.

Krótkie naciśnięcie: zwiększenie głośności.

3. - przycisk:

Długie naciśnięcie: poprzedni utwór.

Krótkie naciśnięcie: zmniejszenie głośności.

4. Przycisk pauzy:

Podczas odtwarzania muzyki: naciśnij przycisk raz, aby włączyć lub wstrzymać odtwarzanie.

Dwukrotne dotknięcie: oddzwonić.

Potrójne dotknięcie: uruchomić asystenta głosowego.

Krótkie naciśnięcie: odebrać lub zakończyć połączenie.
Długie naciśnięcie: odrzucić połączenie przychodzące.

5. AUX:

Możesz również podłączyć kabel 3,5 mm, podłączyć telefon do słuchawek i słuchać muzyki z telefonu lub komputera.

6. Parowanie:

Włącz funkcję parowania bezprzewodowego w swoim urządzeniu i wyszukaj „MO3141”.

7. Ładowanie:

Podczas ładowania świeci się czerwona lampka, a po pełnym naładowaniu – biała.

8. Wymiana baterii

Przekręć przycisk, aby otworzyć pokrywę komory baterii. W razie potrzeby wymień baterię, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie.

9. Ostrzeżenia

Wyrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, a także mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch

“Wysokie ciśnienie akustyczne”

“Ryzyko uszkodzenia słuchu”

* Nie słuchaj muzyki przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności *

