

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO3142 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PQ: 41-XXXXXX
Made in China

MO3142

EN

Digital kitchen scale

Basic Characteristics:

- Operated by 2 x AAA batteries (Not included)
- Division value: 1g
- Weighing range: 1g - 5000g
- Unit conversion: g / oz / ml / lb'oz

How to use:

1. Insert the batteries correctly by matching the + and – polarity markings.
2. Place the scale on a firm and flat surface.
3. Turn on the device by pressing "ON/OFF | Z / T" Button.
4. Switch units by short pressing the "UNIT" button.
5. Put the container on the scale body.
6. Press the "ON/OFF | Z / T" Button to tare and deduct the weight of the container. The display screen will reset to zero.
7. Add the food in the container and weigh.
8. Long press the "ON/OFF | Z / T" Button to power off. Without any operation after a few minutes, the scale will automatically power off.

Prompt:

Overload prompt:

When the prompt sign 'O-Ld' appears during weighting, it means the current load exceeds the maximum weight of the product.

Please take off the object immediately to avoid damage to the scale body.



Low voltage prompt:

When the battery is low, the prompt sign 'Lo' will appear on the display.

Please replace the battery right away.



Note:

- This product is only suitable for the household weighing and shall not be used for commercial purposes.
- Do not weight objects exceeding the maximum weighting value (5000g) to avoid damaging the product's sensor.
- Do not wipe this product with chemical solvents. You can use a damp cloth moistened with water to wipe it. Do not let water get into the scale.
- To ensure the service life of this product, do not place this product in a hot and humid environment.
- Abnormal use, impact, or dropping can easily damage this product and pose a danger.

DE**Digitale Küchenwaage****Grundlegende Funktionen:**

- Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Teilstrich: 1 g
- Wiegebereich: 1 g – 5000 g
- Maßeinheiten: g / oz / ml / lb'oz

Gebrauchsanweisung:

1. Legen Sie die Batterien korrekt ein, indem Sie auf die Markierungen der Plus- und Minus-Pole achten.
2. Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Fläche.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste „ON/OFF | Z / T“ drücken.
4. Wechseln Sie die Maßeinheit durch kurzes Drücken der Taste „UNIT“.
5. Stellen Sie den Behälter auf die Waage.
6. Drücken Sie die Taste „ON/OFF | Z / T“, um die Waage zu tarieren und das Gewicht des Behälters abzuziehen. Die Anzeige wird auf Null zurückgesetzt.
7. Füllen Sie die Lebensmittel in den Behälter und wiegen Sie sie.
8. Drücken Sie die Taste „ON/OFF | Z / T“ lange, um das Gerät auszuschalten. Wenn nach einigen Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Waage automatisch aus.

Meldung:**Meldung bei Überlastung:**

Wenn während des Wiegens die Meldung „O-Ld“ erscheint, bedeutet dies, dass die aktuelle Last das maximale Gewicht des Produkts überschreitet.

Bitte nehmen Sie den Gegenstand sofort von der Waage, um Schäden an der Waage zu vermeiden.

**Meldung bei niedrigem Batteriestand:**

Wenn die Batterie schwach ist, erscheint die Meldung „Lo“ auf dem Display. Bitte tauschen Sie die Batterie umgehend aus.

**Hinweis:**

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
- Wiegen Sie keine Gegenstände, die das maximale Gewicht (5000 g) überschreiten, um eine Beschädigung des Sensors zu vermeiden.
- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Lösungsmitteln. Verwenden Sie zum Abwischen ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Waage eindringt.
- Um die Lebensdauer dieses Produkts zu gewährleisten, stellen Sie es nicht in einer heißen und feuchten Umgebung auf.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Stöße oder Stürze können dieses Produkt schnell beschädigen und eine Gefahr darstellen.

FR**Balance de cuisine numérique**

Caractéristiques principales:

- Alimentation: 2 piles AAA (non fournies)
- Précision: 1 g
- Plage de pesée: 1 g - 5 000 g
- Conversion des unités: g / oz / ml / lb

Mode d'emploi:

1. Insérez les piles en respectant les polarités + et -.
2. Placez la balance sur une surface plane et stable.
3. Allumez en appuyant sur le bouton « ON/OFF | Z / T ».
4. Changez d'unité en appuyant brièvement sur le bouton « UN
5. Placez le récipient sur le plateau de la balance.
6. Appuyez sur le bouton « ON/OFF | Z / T » pour tarer et déduire le poids du récipient. L'écran s'affiche à zéro.
7. Ajoutez les aliments dans le récipient et pesez-les.
8. Appuyez longuement sur le bouton « ON/OFF | Z / T » pour éteindre l'appareil. Si aucune opération n'est effectuée après quelques minutes, la balance s'éteindra automatiquement.

Message d'alerte:**Message d'alerte de surcharge:**

Lorsque le message « 0-Ld » s'affiche pendant la pesée, cela signifie que la charge actuelle dépasse le poids maximal admis par l'appareil.

Veuillez retirer immédiatement l'objet afin d'éviter d'endommager le boîtier de la balance.

**Message d'alerte de batterie faible:**

Lorsque la batterie est faible, le message « Lo » s'affiche à l'écran.

Veuillez remplacer la batterie sans tarder.

**Remarque:**

- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Ne pesez pas d'objets dépassant la capacité maximale (5 000

- g) afin d'éviter d'endommager le capteur de l'appareil.
- N'essuyez pas cet appareil avec des solvants chimiques. Vous pouvez utiliser un chiffon humide imbibé d'eau pour le nettoyer. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de la balance.
 - Pour garantir la durée de vie de ce produit, ne le placez pas dans un environnement chaud et humide.
 - Une utilisation anormale, un choc ou une chute peuvent facilement endommager ce produit et présenter un danger.

ES

Báscula de cocina digital

Características básicas:

- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)
- Valor de división: 1 g
- Rango de pesaje: 1 g - 5000 g
- Conversión de unidades: g / oz / ml / lb'oz

Modo de empleo:

1. Inserte las pilas correctamente haciendo coincidir las marcas de polaridad + y -.
2. Coloque la báscula sobre una superficie firme y plana.
3. Encienda el dispositivo pulsando el botón "ON/OFF | Z / T".
4. Cambie de unidad pulsando brevemente el botón "UNIT".
5. Coloque el recipiente sobre la báscula.
6. Pulse el botón "ON/OFF | Z / T" para tarar y restar el peso del contenedor. La pantalla se reiniciará a cero.
7. Añada los alimentos al recipiente y péselos.
8. Mantenga pulsado el botón "ON/OFF | Z / T" para apagar el dispositivo. Si no se realiza ninguna operación durante unos minutos, la báscula se apagará automáticamente.

Aviso:

Mensaje de sobrecarga:

Cuando aparece el aviso «0-Ld» durante pesaje, significa que la carga actualcede el peso máximo del producto.
Retire el objeto inmediatamente para evitar
riscos en la báscula.



Aviso de bajo voltaje:

Quando la pila esté baja, aparecerá el indicador "Lo" en la pantalla. Cambie la pila inmediatamente.

**Nota:**

- Este producto solo es apto para el pesaje doméstico y no debe utilizarse con fines comerciales.
- No pese objetos que superen el valor máximo de peso (5000 g) para evitar dañar el sensor del producto.
- No limpie este producto con disolventes químicos. Puede usar un paño humedecido con agua para limpiarlo. No deje que entre agua en la báscula.
- Para garantizar la vida útil del producto, no lo coloque en un entorno cálido y húmedo.
- El uso inadecuado, los golpes o las caídas pueden dañar fácilmente el producto y suponer un peligro.

II**Bilancia da cucina digitale****Caratteristiche principali:**

- Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
- Divisione: 1 g
- Portata: 1 g - 5000 g
- Unità di misura: g/oz/ml/lb/oz

Modalità d'uso:

1. Inserire correttamente le batterie rispettando la polarità + e -.
2. Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.
3. Accendere il dispositivo premendo il pulsante "ON/OFF | Z/T".
4. Cambiare unità di misura premendo brevemente il pulsante "UNIT".
5. Posizionare il contenitore sulla bilancia.
6. Premere il pulsante "ON/OFF | Z/T" per azzerare la bilancia e sottrarre il peso del contenitore. Il display si azzererà.
7. Aggiungere gli alimenti al contenitore e pesare.

8. Tenere premuto il pulsante "ON/OFF | Z/T" per spegnere la bilancia. Dopo alcuni minuti di inattività, la bilancia si spegnerà automaticamente.

Avviso:

Avviso di sovraccarico:

Quando durante la pesatura compare il messaggio "O-Ld", significa che il carico attuale supera il peso massimo consentito per il prodotto.

Rimuovere immediatamente l'oggetto per evitare danni alla bilancia.



Avviso di bassa tensione:

Quando la batteria è scarica, sul display compare il messaggio "Lo".

Sostituire immediatamente la batteria.



Nota:

- Questo prodotto è adatto solo per uso domestico e non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
- Non pesare oggetti che superino il valore massimo consentito (5000 g) per evitare di danneggiare il sensore del prodotto.
- Non pulire il prodotto con solventi chimici. È possibile utilizzare un panno umido inumidito con acqua. Evitare che l'acqua penetri nella bilancia.
- Per garantire la durata del prodotto, non posizionarlo in ambienti caldi e umidi.
- Un uso anomalo, urti o cadute possono facilmente danneggiare il prodotto e rappresentare un pericolo.

NL

Digitale keukenweegschaal

Belangrijkste kenmerken:

- Werkt op 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd)
- Schaalverdeling: 1 g
- Weegbereik: 1 g - 5000 g
- Eenhedenomzetting: g / oz / ml / lb'oz

Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats de batterijen correct door de + en - polariteitsmarkeringen op elkaar af te stemmen.
2. Plaats de weegschaal op een stevige en vlakke ondergrond.
3. Schakel het apparaat in door op de "ON/OFF | Z / T"-knop te drukken.
4. Schakel tussen eenheden door kort op de "UNIT"-knop te drukken.
5. Plaats de kom op de weegschaal.
6. Druk op de knop "ON/OFF | Z / T" om te tarreren en het gewicht van de kom af te trekken. Het display wordt op nul gezet.
7. Doe het voedsel in de kom en weeg het.
8. Houd de knop "ON/OFF | Z / T" ingedrukt om uit te schakelen. Als er na enkele minuten geen bediening plaatsvindt, schakelt de weegschaal automatisch uit.

Waarschuwing:

Waarschuwing bij overbelasting:

Als tijdens het wegen het waarschuwingsteken '0-Ld' verschijnt, betekent dit dat de huidige belasting het maximale gewicht van het product overschrijdt.



Verwijder het voorwerp onmiddellijk om schade aan de weegschaal te voorkomen.

Waarschuwing voor lage spanning:

Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt het waarschuwingsteken 'Lo' op het display.

Vervang de batterij onmiddellijk.



Opmerking:

- Dit product is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
- Weeg geen voorwerpen die het maximale weegvermogen (5000 g) overschrijden om schade aan de sensor van het product te voorkomen.
- Veeg dit product niet af met chemische oplosmiddelen. U kunt het afvegen met een vochtige doek die met water is bevochtigd. Zorg ervoor dat er geen water in de weegschaal komt.
- Om de levensduur van dit product te waarborgen, mag u dit product niet in een warme en vochtige omgeving plaatsen.
- Onjuist gebruik, stoten of vallen kunnen dit product gemakkelijk beschadigen en een gevaar vormen.

PL

Cyfrowa waga kuchenna

Podstawowe cechy:

- Zasilanie: 2 baterie AAA (nie wchodzą w skład zestawu)
- Wartość podziału: 1 g
- Zakres ważenia: 1 g – 5000 g
- Przeliczanie jednostek: g / uncja / ml / funt-uncja

Jak używać:

1. Włóż baterie prawidłowo, zwracając uwagę na oznaczenia biegunów + i –.
2. Postaw wagę na twardej i równej powierzchni.
3. Włącz urządzenie, naciskając przycisk „ON/OFF | Z / T”.
4. Aby przełączać jednostki, należy krótko nacisnąć przycisk „UNIT”.
5. Umieść pojemnik na korpusie wagi.
6. Naciśnij przycisk „ON/OFF | Z / T”, aby wykonać tarowanie i odjąć masę pojemnika. Wyświetlacz zostanie wyzerowany.
7. Włóż produkty do pojemnika i zważ.
8. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF | Z / T”. Jeśli po kilku minutach nie zostanie wykonana żadna czynność, waga wyłączy się automatycznie.

Komunikat:

Komunikat o przeciążeniu:

Gdy podczas ważenia pojawi się komunikat „0-Ld”, oznacza to, że aktualny ładunek przekracza maksymalną nośność urządzenia. Należy natychmiast zdjąć przedmiot z wagi, aby uniknąć uszkodzenia jej obudowy.



Komunikat dotyczący niskiego napięcia:

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo”.

Należy niezwłocznie wymienić baterię.



Uwaga:

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie wolno go wykorzystywać do celów komercyjnych.
- Nie należy ważyć przedmiotów przekraczających maksymalną dopuszczalną masę (5000 g), aby uniknąć uszkodzenia czujnika urządzenia.
- Nie należy czyścić tego produktu za pomocą rozpuszczalników chemicznych. Do czyszczenia można używać wilgotnej ściereczki zwilżonej wodą. Należy uważać, aby woda nie dostała się do obudowy.
- Aby zapewnić długą żywotność tego produktu, nie należy go umieszczać w gorącym i wilgotnym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie, uderzenie lub upuszczenie mogą łatwo spowodować uszkodzenie tego produktu i stanowić zagrożenie