

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO3153 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	14500	3.7V	500mAh
	16.5g			B

Note:

1 x 3.7V, 500mAh battery included

MO3153

EN

Wireless headphone



1. TF card slot
2. Type-C port
3. AUX port
4. LED indicator
5. Power key
6. + key
7. - key
8. M key

Specifications:

1. Wireless version: 6.0

- 2. Input: DC 5V
- 3. Battery capacity: 500mAh, 1.85Wh
- 4. Working distance: Up to 10m

Instructions:

1. Power key

Long press the button for 2 seconds to power on.

Long press the button for 3 seconds to power off.

Short press button to play/pause music.

Short press to answer/end the call.

Long press to refuse incoming call.

Double-tap: Call back.

In FM mode, press to search all channels first before long press + or - key to search a specific channel.

2. + key:

Long press: next song.

Short press: volume +.

Press to tune the channel in FM mode.

3. - key:

Long press: previous song.

Short press: volume -.

Press to tune the channel in FM mode.

4. M key:

Click button to shift to FM mode or TF card mode.

5. AUX:

You can also insert in 3.5 mm cable and connect your mobile with the headphone and listen to the music from your mobile or computer.

6. Pairing:

Turn on the wireless pairing in your device and search for "MO3153".

7. Charging:

The red light is always on when charging, and the red light off when fully charged.

8. Replacing battery

Open the zipper and take out the battery, Replace the battery, if necessary, in correct orientation.



9. Warnings

"High sound pressure"

"Hearing damage risk"

"Do not listen at high volume levels for long periods"



DE

Kabellose Kopfhörer

1. TF-Kartensteckplatz
2. Typ-C-Anschluss
3. AUX-Anschluss
4. LED-Anzeige
5. Ein-/Aus-Taste
6. +-Taste
7. —Taste
8. M-Taste

Technische Daten:

1. Bluetooth-Version: 6.0
2. Eingangsspannung: 5 V Gleichstrom
3. Akkukapazität: 500 mAh, 1,85 Wh
4. Reichweite: Bis zu 10 m

Bedienungsanleitung:

1. Ein-/Aus-Taste

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Musikwiedergabe zu starten bzw. zu unterbrechen.

Drücken Sie kurz auf die Taste, um einen Anruf anzunehmen bzw. zu beenden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Doppeltippen: Zurückrufen.

Drücken Sie im FM-Modus zunächst die Taste , um alle Kanäle zu durchsuchen. Halten Sie anschließend die Taste „+“ oder „-“ gedrückt, um einen bestimmten Kanal zu suchen.

2. +Taste:

Langes Drücken: nächster Titel.

Kurzes Drücken: Lautstärke erhöhen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um im FM-Modus den Sender einzustellen.

3. -Taste:

Langes Drücken: vorheriger Titel.

Kurzes Drücken: Lautstärke verringern.

Halten Sie die Taste gedrückt, um im FM-Modus den Sender einzustellen.

4. M-Taste:

Drücken Sie die Taste, um in den FM-Modus oder den TF-Karten-Modus zu wechseln.

5. AUX:

Sie können auch ein 3,5-mm-Kabel anschließen, Ihr Mobiltelefon an den Kopfhörer anschließen und Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Computer hören.

6. Koppeln:

Aktivieren Sie die kabellose Kopplung auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „MO3153“.

7. Aufladen:

Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs ständig und erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

8. Austausch des Akkus

Öffnen Sie den Reißverschluss und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie den Akku bei Bedarf in der richtigen Ausrichtung wieder ein.



9. Warnhinweise

„Hoher Schallpegel“

„Gefahr von Hörschäden“

„Nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören“



FR

Casque sans fil

1. Emplacement pour carte TF
2. Port Type-C
3. Port AUX
4. Voyant LED
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton +
7. Bouton -
8. Bouton M

Caractéristiques techniques:

1. Version sans fil : 6.0
2. Alimentation : 5 V CC
3. Capacité de la batterie : 500 mAh, 1,85 Wh
4. Portée : jusqu'à 10 m

Instructions:

1. Touche d'alimentation

Appuyez longuement sur la touche pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

Appuyez longuement sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Appuyez brièvement sur la touche pour lire/mettre en pause la musique.

Appuyez brièvement pour répondre à un appel ou y mettre fin.

Appuyez longuement pour refuser un appel entrant.

Appuyez deux fois : rappeler.

En mode FM, appuyez brièvement sur la touche pour rechercher d'abord toutes les stations, puis maintenez enfoncée la touche +

ou – pour rechercher une station spécifique.

2. Touche +:

Appui long : chanson suivante.

Appui court : augmenter le volume.

Appuyez longuement pour régler la fréquence en mode FM.

3. Touche -:

Appui long : chanson précédente.

Appui court : baisser le volume.

Appuyez longuement pour régler la fréquence en mode FM.

4. Touche M:

Cliquez sur ce bouton pour passer en mode FM ou en mode carte TF.

5. AUX:

Vous pouvez également brancher un câble de 3,5 mm pour connecter votre téléphone portable à l'appareil et écouter la musique de votre téléphone ou de votre ordinateur.

6. Appairage:

Activez la fonction d'appairage sans fil sur votre appareil et recherchez « MO3153 ».

7. Recharge:

Le voyant rouge reste allumé pendant la recharge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

8. Remplacement de la batterie

Ouvrez la fermeture éclair et retirez la batterie. Remplacez-la, si nécessaire, en veillant à respecter le sens d'insertion.



9. Avertissements

"Pression acoustique élevée"

"Risque de lésions auditives"

"Ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes"



ES

Auriculares inalámbricos

1. Ranura para tarjeta TF
2. Puerto USB Tipo-C
3. Puerto AUX
4. Indicador LED
5. Botón de encendido/apagado
6. Botón +
7. Botón -
8. Botón M

Especificaciones

Versión inalámbrica: 6.0

Entrada: CC 5 V

Capacidad de la batería: 500 mAh, 1,85 Wh

Distancia de funcionamiento: hasta 10 m

Instrucciones

1. Botón de encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender el dispositivo.

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Pulse brevemente para reproducir o pausar la música.

Pulse brevemente para responder o finalizar una llamada.

Mantenga pulsado para rechazar una llamada entrante.

Pulse dos veces para volver a marcar el último número.

En modo FM, pulsa primero para buscar todas las emisoras y, a continuación, mantén pulsado el botón + o – para buscar una emisora específica.

2. Botón +

Mantenga pulsado para pasar a la siguiente canción.

Pulse brevemente para subir el volumen.

En modo FM, Mantenga pulsado para cambiar de emisora.

3. Botón –

Mantenga pulsado para volver a la canción anterior.

Pulse brevemente para bajar el volumen.

En modo FM, Mantenga pulsado para cambiar de emisora.

4. Botón M

Pulse el botón para cambiar entre el modo FM y el modo de reproducción desde tarjeta TF.

5. Puerto AUX

También puede conectar un cable de audio de 3,5 mm para reproducir música desde su teléfono móvil, ordenador u otro

dispositivo compatible.

6. Emparejamiento

Active la función inalámbrica en su dispositivo y busque "MO3153" para realizar el emparejamiento.

7. Carga

Durante la carga, el indicador LED rojo permanece encendido.

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador LED rojo se apaga.

8. Sustitución de la batería

Abra la cremallera y extraiga la batería.

Si es necesario sustituirla, coloque la nueva batería respetando la polaridad correcta.



9. Advertencias

Alta presión sonora.

Riesgo de daños auditivos.

No escuche a un volumen elevado durante períodos prolongados.



IT

Cuffie wireless

1. Slot per scheda TF
2. Porta Type-C
3. Porta AUX
4. Indicatore LED
5. Tasto di accensione
6. Tasto +
7. Tasto -
8. Tasto M

Specifiche:

1. Versione wireless: 6.0
2. Ingresso: DC 5V
3. Capacità della batteria: 500 mAh, 1,85 Wh
4. Distanza di funzionamento: fino a 10 m

Istruzioni:

1. Tasto di accensione

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere.

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere.

Premere brevemente il pulsante per riprodurre/mettere in pausa la musica.

Premere brevemente per rispondere/terminare la chiamata.

Tenere premuto per rifiutare una chiamata in arrivo.

Doppio tocco: richiamata.

In modalità FM, premere prima per cercare tutti i canali, quindi tenere premuto il tasto + o - per cercare un canale specifico.

2. Tasto +:

Pressione prolungata: brano successivo.

Pressione breve: aumento del volume.

Tenere premuto per sintonizzare le stazioni in modalità FM.

3. Tasto -:

Pressione prolungata: brano precedente.

Pressione breve: diminuzione del volume.

Tenere premuto per sintonizzare la stazione in modalità FM.

4. Tasto M:

Cliccare sul pulsante per passare alla modalità FM o alla modalità scheda TF.

5. AUX:

È possibile inserire un cavo da 3,5 mm e collegare il cellulare alle cuffie per ascoltare la musica dal cellulare o dal computer.

6. Abbinamento:

Attivare l'abbinamento wireless sul dispositivo e cercare "MO3153".

7. Ricarica:

La spia rossa è sempre accesa durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

8. Sostituzione della batteria:

Aprire la cerniera ed estrarre la batteria. Se necessario, sostituirla con la batteria nel corretto orientamento.



9. Avvertenze

"Pressione sonora elevata"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati"



NL

Draadloze hoofdtelefoon

1. TF-kaartsleuf
2. Type-C-poort
3. AUX-poort
4. LED-indicator
5. Aan/uit-knop
6. +-knop
7. —knop
8. M-knop

Specificaties:

1. Draadloze versie: 6.0
2. Voeding: DC 5V
3. Accucapaciteit: 500 mAh, 1,85 Wh
4. Werkbereik: tot 10 m

Gebruiksaanwijzing:

1. Aan/uit-knop

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Druk kort op de knop om muziek af te spelen/te pauzeren.

Druk kort op de knop om een oproep aan te nemen/te beëindigen.

Houd de knop ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

Twee keer tikken: terugbellen.

Druk in de FM-modus eerst op de knop om alle zenders te doorzoeken, voordat je de +- of —toets lang ingedrukt houdt om een specifieke zender te zoeken.

2. + toets:

Lang indrukken: volgend nummer.

Kort indrukken: volume +.

Houd de knop ingedrukt hierop om de zender af te stemmen in de FM-modus.

3. - toets:

Lang indrukken: vorig nummer.

Kort indrukken: volume -.

Houd de knop ingedrukt hierop om de zender af te stemmen in de FM-modus.

4. M-toets:

Druk op de toets om over te schakelen naar de FM-modus of de TF-kaartmodus.

5. AUX:

U kunt ook een 3,5 mm-kabel aansluiten en uw mobiele telefoon verbinden met de hoofdtelefoon om naar muziek van uw mobiele telefoon of computer te luisteren.

6. Koppelen:

Schakel de draadloze koppelingsfunctie op je apparaat in en zoek naar "MO3153".

7. Opladen:

Het rode lampje brandt continu tijdens het opladen en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

8. De batterij vervangen

Open de ritssluiting en haal de batterij eruit. Vervang de batterij indien nodig, in de juiste richting.



9. Waarschuwingen

"Hoge geluidsdruk"

"Risico op gehoorschade"

"Luister niet gedurende lange tijd op hoog volume"



PL

Bezprzewodowe słuchawki

1. Gniazdo kart TF
2. Port typu C
3. Port AUX
4. Wskaźnik LED
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk +
7. Przycisk -
8. Przycisk M

Specyfikacja:

1. Wersja bezprzewodowa: 6.0
2. Zasilanie: DC 5V
3. Pojemność baterii: 500mAh, 1.85Wh
4. Zasięg bezprzewodowy: do 10m

Instrukcje:

1. Przycisk zasilania

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij krótko przycisk..

Krótkie naciśnięcie służy do odebrania lub zakończenia połączenia.

Długie naciśnięcie służy do odrzucenia połączenia przychodzącego.

Podwójne dotknięcie: oddzwonienie.

W trybie FM naciśnij przycisk, aby najpierw przeszukać wszystkie kanały, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby wyszukać konkretny kanał.

2. Przycisk +:

Długie naciśnięcie: następny utwór.

Krótkie naciśnięcie: zwiększenie głośności.

Długie naciśnięcie służy, aby dostroić kanał w trybie FM.

3. Przycisk -:

Długie naciśnięcie: poprzedni utwór.

Krótkie naciśnięcie: zmniejszenie głośności.

Długie naciśnięcie służy, aby dostroić kanał w trybie FM.

4. Przycisk M:

Kliknij przycisk, aby przełączyć się do trybu FM lub trybu karty TF.

5. AUX:

Możesz również podłączyć kabel 3,5 mm, podłączyć telefon do słuchawek i słuchać muzyki z telefonu lub komputera.

6. Parowanie:

Włącz funkcję parowania bezprzewodowego w swoim urządzeniu i wyszukaj "MO3153".

7. Ładowanie:

Podczas ładowania czerwona kontrolka świeci się cały czas, a po pełnym naładowaniu gaśnie.

8. Wymiana baterii

Rozsuń zatrzask i wyjmij baterię. W razie potrzeby włóż nową baterię, zwracając uwagę na prawidłową orientację.



9. Ostrzeżenia

"Wysokie ciśnienie akustyczne"

"Ryzyko uszkodzenia słuchu"

" Nie słuchaj muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas "

