

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO3166 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: XXXXXXXX  
Made in China

MO3166



**EN**

### **TSA 4 digit security lock**

#### **Instructions:**

The original combination number is 0-0-0-0.

To set your own combination, please follow these steps:

1. Turn the dials at its original position 0-0-0-0.
2. Lift the hook, rotate 90° clockwise, press down the hook and hold it until the setting is finished.
3. Set your desired personal combination by turning the dials, for example, 8-8-8-8.
4. Release the hook to confirm the newly set combination.

#### **Cautions:**

- Please record your combinations and ensure they are stored securely away from your bags.
- The indicator will turn red after opened by the master key.

This product is suitable for Luggage, sports bags, canvas bags and so on.

**DE**

### **TSA-Sicherheitsschloss mit 4 Ziffern**

#### **Anleitung:**

Die ursprüngliche Kombination lautet 0-0-0-0.

Um Ihre eigene Kombination einzustellen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Drehen Sie die Drehknöpfe in die Ausgangsposition 0-0-0-0.
2. Heben Sie den Riegel an, drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn, drücken Sie den Riegel nach unten und halten Sie ihn gedrückt, bis die Einstellung abgeschlossen ist.
3. Stellen Sie Ihre gewünschte persönliche Kombination ein, indem Sie die Drehknöpfe drehen, zum Beispiel 8-8-8-8.
4. Lassen Sie den Riegel los, um die neu eingestellte Kombination zu bestätigen.

**Hinweise:**

- Bitte notieren Sie sich Ihre Kombination und bewahren Sie diese sicher und getrennt von Ihrem Gepäck auf.
- Die Anzeige leuchtet rot, nachdem das Schloss mit dem Master Key geöffnet wurde.

Dieses Produkt eignet sich für Reisegepäck, Sporttaschen, Stofftaschen und Ähnliches.

**FR**

**Cadenas de sécurité TSA à 4 chiffres**

**Instructions:**

La combinaison d'origine est 0-0-0-0.

Pour définir votre propre combinaison, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Placez les molettes sur leur position d'origine 0-0-0-0.
2. Soulevez le loquet, tournez-le de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le loquet et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le réglage soit terminé.
3. Définissez la combinaison de votre choix en tournant les molettes, par exemple 8-8-8-8.
4. Relâchez le crochet pour confirmer la nouvelle combinaison.

**Précautions:**

- Veuillez noter vos combinaisons et vous assurer qu'elles sont conservées en lieu sûr, à l'écart de vos bagages.
- L'indicateur s'allume en rouge après ouverture à l'aide de la

clé passe-partout.

Ce produit convient aux bagages, sacs de sport, sacs en toile, etc.

## **ES**

### **Candado de seguridad TSA de 4 dígitos**

#### **Instrucciones:**

La combinación numérica original es 0-0-0-0.

Para configurar su propia combinación, siga estos pasos:

1. Gire los diales a su posición original 0-0-0-0.
2. Levante el arco de cierre, gírelo 90° en el sentido de las agujas del reloj, presione el arco hacia abajo y manténgalo presionado hasta que finalice el ajuste.
3. Establezca la combinación personal que desee girando los diales, por ejemplo, 8-8-8-8.
4. Suelte el arco para confirmar la nueva combinación establecida.

#### **Precauciones:**

- Anote sus combinaciones y asegúrese de guardarlas en un lugar seguro, lejos de sus maletas.
- El indicador estará en rojo si se abre con la llave maestra.

Este producto es adecuado para equipaje, bolsas de deporte, bolsas de lona, etc.

## **IT**

### **Lucchetto di sicurezza TSA a 4 cifre**

#### **Istruzioni:**

La combinazione originale è 0-0-0-0

Per impostare la propria combinazione, seguire questi passaggi:

1. Ruotare le rotelle nella posizione originale 0-0-0-0.
2. Sollevare il gancio, ruotarlo di 90° in senso orario, premere sul gancio e tenerlo premuto fino al completamento dell'impostazione.
3. Impostare la combinazione desiderata ruotando le rotelle, ad esempio 8-8-8-8.
4. Rilasciare il gancio per confermare la nuova combinazione.

**Avvertenze:**

- Annotare le proprie combinazioni e conservarle in un luogo sicuro, lontano dalle borse.
- L'indicatore diventerà rosso dopo l'apertura con la chiave.

Questo prodotto è adatto per valigie, borse sportive, borse in tela e simili.

**NL****TSA-veiligheidsslot met 4 cijfers****Gebruiksaanwijzing:**

De standaardcombinatie is 0-0-0-0.

Volg deze stappen om uw eigen combinatie in te stellen:

1. Draai de draaiknoppen naar de standaardpositie 0-0-0-0.
2. Til de haak op, draai deze 90° met de klok mee, druk de haak naar beneden en houd deze vast totdat het instellen is voltooid.
3. Stel de gewenste persoonlijke combinatie in door aan de draaiknoppen te draaien, bijvoorbeeld 8-8-8-8.
4. Laat de haak los om de nieuw ingestelde combinatie te bevestigen.

**Waarschuwingen:**

- Noteer uw combinaties en bewaar ze op een veilige plaats, uit de buurt van uw tassen.
- De indicator wordt rood nadat het slot met de hoofdsleutel is geopend.

Dit product is geschikt voor bagage, sporttassen, canvas tassen enzovoort.

**PL**

## **4-cyfrowy zamek zabezpieczający TSA**

### **Instrukcja:**

Domyślny kod dostępu to 0-0-0-0.

Aby ustawić własny kod dostępu, wykonaj następujące czynności:

1. Ustaw pokrętła w pierwotnym położeniu 0-0-0-0.
2. Podnieś zaczep, obróć go o 90° w prawo, naciśnij zaczep i przytrzymaj go do zakończenia montażu.
3. Ustaw żądaną kombinację, obracając pokrętła, na przykład 8-8-8-8.
4. Zwolnij zatrzask, aby potwierdzić nowo ustawioną kombinację.

### **Uwagi:**

- Proszę zapisać swoje kombinacje i upewnić się, że są one bezpiecznie przechowywane z dala od toreb.
- Po otwarciu za pomocą klucza głównego wskaźnik zmieni kolor na czerwony.

Ten produkt nadaje się do bagażu, toreb sportowych, toreb płóciennych itp.