

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2951 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: XXXXXXXX
Made in China

MO2951

EN

Walking pole in RPET pouch

Instruction

1. Press the metal ball plunger to different hole positions to extend or retract the shaft to the desired length.



2. Do not extend the shaft exceeding "STOP" mark.
3. The rubber tip can be removed, and a basket can be installed if necessary.

Strap adjustment:



1. Place your hand through the strap.
2. Lower your hand to the same level of the grip.

3. Hold the grip.
4. Pull the end of strap on the top of grip to tighten the strap on your hand. Pull your hand up to loosen the strap.

DE

Wanderstock im RPET-Beutel

Anleitung

1. Drücken Sie den Metallkolben in die verschiedenen Lochpositionen, um den Schaft auf die gewünschte Länge ein- oder auszufahren.
2. Fahren Sie den Schaft nicht über die "STOP"-Markierung hinaus aus.
3. Die Gummispitze kann entfernt und bei Bedarf ein Teller angebracht werden.

Einstellen der Handschleufe

1. Führen Sie Ihre Hand durch die Schleufe.
2. Senken Sie Ihre Hand auf die gleiche Höhe wie den Griff ab.
3. Umfassen Sie den Griff.
4. Ziehen Sie das Ende der Schleufe am oberen Ende der Schleufe, um diese an Ihrer Hand festzuziehen. Ziehen Sie Ihre Hand nach oben, um die Schleufe zu lösen.

FR

Bâton de marche dans une pochette en RPET

Instructions :

1. Appuyez sur le bouton à bille métallique pour ajuster la longueur du bâton en déplaçant le tube dans les différents orifices jusqu'à la position souhaitée.
2. Ne pas étendre le bâton au-delà du repère « STOP ».
3. L'embout en caoutchouc peut être retiré, et une rondelle (panier) peut être installée si nécessaire.

Réglage de la dragonne :

1. Passez votre main dans la dragonne.

2. Abaissez votre main au niveau de la poignée.
3. Tenez fermement la poignée.
4. Tirez sur l'extrémité de la dragonne située au-dessus de la poignée pour la resserrer autour de votre main. Tirez votre main vers le haut pour desserrer la dragonne.

ES

Bastón en bolsa de RPET

Instrucciones

1. Presione el émbolo de bola metálica hacia las diferentes posiciones del orificio para alargar o acortar el eje a la longitud deseada.
2. No extienda el bastón más allá de la marca «STOP».
3. La punta de goma puede quitarse y, si es necesario, puede instalarse una cesta.

Ajuste de la correa:

1. Meta la mano en la correa.
2. Coloque la mano a la misma altura que la empuñadura.
3. Coja la empuñadura.
4. Tire del extremo de la correa situado en la parte superior de la empuñadura para apretar la correa a la mano. Tire de la mano hacia arriba para aflojar la correa.

IT

Bastone da passeggio in custodia in RPET

Istruzioni

1. Premere lo stantuffo a sfera in metallo in diverse posizioni dei fori per estendere o ritrarre l'asta alla lunghezza desiderata.
2. Non estendere l'asta oltre il segno "STOP".
3. La punta in gomma può essere rimossa e, se necessario, è possibile installare un cestello.

Regolazione del cordino

1. Infila la mano nella cinghia.
2. Abbassa la mano allo stesso livello dell'impugnatura.
3. Impugna l'impugnatura.
4. Tira l'estremità della cinghia sulla parte superiore

dell'impugnatura per stringerla sulla mano. Tira la mano verso l'alto per allentare la cinghia.

NL

Wandelstok in RPET opbergzak.

Instructies:

1. Druk op de metalen vergrendelkop (kogelpen) om de stok uit of in te schuiven tot de gewenste lengte
2. Schuif de stok niet verder uit dan de "STOP" markering.
3. Het rubberen dopje kann worden verwijderd. Indien nodig kan er een mandje (basket) worden geplaatst.

Verstellen van de polsband:

1. Steek je hand door de polsband.
2. Laat je hand zakken tot op dezelfde hoogte als het handvat.
3. Pak het handvat vast.
4. Trek aan het uiteinde van de band bovenop het handvat om de band strakker te maken. Trek je hand omhoog om de band losser te maken

PL

Kijki trekkingowe w pokrowcu RPET

Instrukcja

1. Naciśnij metalowy tłok kulkowy w różnych pozycjach otworów, aby wysunąć lub schować wałek do żądanej długości.
2. Nie wysuwaj wału poza znak „STOP”.
3. Gumową końcówkę można zdjąć i w razie potrzeby zamontować koszyk.

Regulacja paska:

1. Przełóż rękę przez pasek.
2. Opuść rękę do poziomu uchwytu.
3. Przytrzymaj uchwyt.

4. Pociągnij za koniec paska znajdujący się w górnej części uchwytu, aby zacisnąć pasek na dłoni. Podnieś dłoń, aby poluzować pasek.