

USER MANUAL



(2014/53/EU art.10-8)

(a) Frequency Range;2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power;20mW (EIRP)

(2014/53/EU art.10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2586 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

EN
Smart Find My Locator

This device can support either the Apple Find My network or Google Find Hub, but these two services cannot operate at the same time. Activating one will automatically disable the other. Pairing requires an Apple or Android phone or tablet, with iOS 14.5 or Android 9 and above.

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind. All of your device location information remains private and safely stored.

Disclaimer: Find Hub network requires location services and wireless function to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad,

iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Google, Android and Google Maps are trademarks of Google LLC.

iOS

Instructions:

Reset:

1. Open the "Apple Find My" app, select your LiTag, then tap "Remove Item" and confirm.
2. After removing it, press continuously the LiTag button 6 times, and when you hear a long beep, the device will be reset.

Note: Please power on the LiTag and remove the device from the "Apple Find My" app before resetting.



1.1 Power On/Off

Press the LiTag Switch on/off Button once to turn it on. It should long beep once to indicate that it is powered on. Press and hold the button for 5 seconds to turn off.

1.2 Check For Updates

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

2.1 Add Your LiTag

Open Find My app on your supported iOS device. Turn on the wireless function and network of your device.

2.2 Connect Your LiTag

Choose "Items" Tab, then click add button and choose "Add Other Item", Once your LiTag is located, tap "connect", Enter a name and choose an emoji for your LiTag and tap "Continue". Find My will

ask for confirmation to your Apple ID, Tap "Agree" and "Finish", then your LiTag will be set up and ready to be used.

3.1 Find LiTag When It's Nearby

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap your item from the list. Tap "Play Sound" to make your LiTag beep.

3.2 Find LiTag Location

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap your LiTag from the list. Your LiTag location will appear on the Map with a time stamp when the item was located. To navigate to the LiTag's location, tap "Directions" to open Apple Maps.

4.1 Notifications

Enable "Notify When Left Behind".

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list Under "Notifications", enable the "Notify When Left Behind" toggle. You will receive a notification when you leave your LiTag behind and it's no longer in range of your device.

4.2 Enable "Notify When Found"

Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle. When your LiTag is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location. Note: "Notify When Found" can only be activated when your LiTag is out of range.

5.1 When Your LiTag is Lost / Enabling "Lost Mode".

Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list Under "Lost Mode" tap "Enable". A screen detailing Lost Mode will pop up, tap "Continue". Enter your phone number or email address and tap "Next". You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.

Tap "Activate" to enable "Lost Mode" Note: When "Lost Mode" is enabled, "Notify When Found" is automatically enabled.

Note: When "Lost Mode" is enabled, your LiTag is locked and cannot be paired to a new device.

6.1 Resetting LiTag

1. Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list. Please ensure "Lost Mode" is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item". A summary will open, tap "Remove" to confirm.
2. Press the button to power on your LiTag.
3. After successfully removing the LiTag from Find My app. Press continuously the LiTag's power on/off button 6 times until you hear a long beep. The LiTag is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.

7.1 Unwanted tracking

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified, Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later. This features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

Android

Instructions:

Reset:

1. Open the "Google's Find Hub" app, select your MiTag, tap the Settings button, then tap "Remove from Find Hub" and confirm.
2. After removing it, press continuously the LiTag button 6 times, and when you hear a long beep, the device will be reset.

Note: Please power on the LiTag and remove the device from the "Google/s Find Hub" app before resetting.



Power On/Off

Press the LiTag Switch on/off Button once to turn it on. It should long beep once to indicate that it is powered on. Press and hold the button for 5 seconds to turn off.

Add LiTag

1. Make sure your phone's wireless function and network are turned on.
2. Press the button once to turn on LiTag (a beep will sound).
3. Bring LiTag close to your Android device and wait for the pop-up to show LiTag. (Remark: If no pop-up appears, please restart your phone and try again).
4. Tap "Connect", read and accept the prompts to complete the pairing.
5. In the "Google's Find Hub" app, select "LiTag" to customize the device name and Category.

Manual Set Up Instruction (If you miss the pop-up)

1. Open Settings.
2. To "Google".
3. Click on "All Services".
4. In the "Connected Devices & Sharing" menu, select "Devices".
5. Enable "Scan for Nearby Devices".
6. LiTag will appear in the list of available nearby devices.
7. Click on it and follow the on-screen instructions to complete the connection.

Find Nearby

In the "Google's Find Hub" app, select your LiTag and tap "Play Sound" to locate your device. Once found, tap Stop Sound to silence the device.

Find Far Away

In the "Google's Find Hub" app, select your LiTag, tap the device to view its location.

To navigate to the location, tap "Get Directions" to open map navigation.

Enable Lost Mode

In the "Google's Find Hub" app, select your LiTag and tap "Mark as Lost".

Add your contact information and you will get a notified if the Find

Hub network locates it.

LiTag Location Sharing

In the "Google's Find Hub" app, select your LiTag, then tap "Share Device".

Connect to another phone

After completing the reset process, then connect to another Android phone.

Battery replacement:

1. Find the slots at the back and open it with both hands, or you can try using a sharp object to pry it open.
2. Remove the battery.
3. Insert the new 1 x CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.
4. After inserting the battery, align the slots and attach the top cover. Turn off and then restart the device. If there is no sound, please confirm whether the battery is installed correctly.



*After replacing the battery, you can use it without reconnection.

Warnings:

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Specification:

Wireless version: 5.2

**DE****Smart Find My Locator**

Dieses Gerät kann entweder das Apple Find My Network oder Google Find Hub unterstützen, aber diese beiden Dienste können nicht gleichzeitig betrieben werden. Wenn Sie einen Dienst aktivieren, wird der andere automatisch deaktiviert. Für das Verbinden ist ein Apple- oder Android-Telefon oder -Tablet mit iOS 14.5 oder Android 9 und höher erforderlich.

Find Hub hilft Ihnen, alles Wichtige an einem einzigen, sicheren Ort zu finden und zu verbinden. Finden Sie Ihre Gegenstände schnell und sicher - auch wenn Ihre Geräte offline sind. Außerdem können Sie Ihren Standort nahtlos und sicher an Freunde und Familie weitergeben, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Alle Informationen zu Ihrem Gerätestandort bleiben privat und sicher gespeichert.

Haftungsausschluss: Find Hub Network erfordert, dass die Ortungsdienste und die Wireless-Funktion aktiviert sind. Erfordert

einen Mobilfunkdienst oder eine Internetverbindung. Funktioniert unter Android 9+ auf ausgewählten Geräten [Geräten oder Telefonen] und in bestimmten Ländern für Benutzer, die das entsprechende Alter erreicht haben.

Das Apple Find My Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der Find Items App auf der Apple Watch zu orten.

Um die Apple Find My App zum Auffinden dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Find Items“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Erfüllung der Produktspezifikationen und -anforderungen von Apple Find My Network zertifiziert wurde.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Google, Android und Google Maps sind Marken von Google LLC.

iOS

Anleitung:

Zurücksetzen:

1. Öffnen Sie die App „Apple Find My“, wählen Sie Ihren LiTag aus, tippen Sie dann auf „Remove Item“ und bestätigen Sie.
2. Nach dem Entfernen drücken Sie den LiTag-Knopf 6 Mal, und

wenn Sie einen langen Piepton hören, wird das Gerät zurückgesetzt.

Hinweis: Bitte schalten Sie den LiTag ein und entfernen Sie das Gerät aus der „Apple Find My“-App, bevor Sie es zurücksetzen.



1.1 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des LiTag einmal, um ihn einzuschalten. Er sollte einmal lang piepen, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

1.2 Prüfen Sie auf Updates

Um die Apple Find My App zum Auffinden dieses Geräts zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.

2.1 Fügen Sie Ihren LiTag hinzu

Öffnen Sie die Find My-App auf Ihrem unterstützten iOS-Gerät. Schalten Sie die WLAN-Funktion und das Netzwerk Ihres Geräts ein.

2.2 Verbinden Sie Ihren LiTag

Wählen Sie die Registerkarte "Gegenstände", dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" und wählen Sie "Andere Gegenstände hinzufügen". Sobald Ihr LiTag gefunden wurde, tippen Sie auf "Verbinden", geben Sie einen Namen und ein Emoji für Ihren LiTag ein und tippen Sie auf "Weiter". Find My wird Sie um eine Bestätigung Ihrer Apple ID bitten. Tippen Sie auf "Zustimmen" und "Fertigstellen", dann ist Ihr LiTag eingerichtet und kann verwendet werden.

3.1 LiTag finden, wenn er in der Nähe ist

Öffnen Sie die App "Meine Suche" und wählen Sie die

Registerkarte "Gegenstände". Tippen Sie auf Ihren Gegenstand in der Liste. Tippen Sie auf "Ton abspielen", um Ihren LiTag piepsen zu lassen.

3.2 LiTag-Standort finden

Öffnen Sie die App "Meine Suche" und wählen Sie die Registerkarte "Gegenstände". Tippen Sie auf Ihren LiTag in der Liste. Ihr LiTag-Standort wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt, wann der Gegenstand gefunden wurde. Um zum Standort des LiTags zu navigieren, tippen Sie auf "Wegbeschreibung", um Apple Maps zu öffnen.

4.1 Benachrichtigungen

Aktivieren Sie "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen". Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte "Gegenstände". Tippen Sie auf Ihren Gegenstand in der Liste. Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" den Schalter "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen". Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren LiTag zurücklassen und er sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

4.2 Aktivieren Sie " Benachrichtigen wenn gefunden "

Aktivieren Sie unter " Benachrichtigen " den Schalter "Benachrichtigen wenn gefunden". Wenn Ihr LiTag von einem anderen Find My Network -Gerät gesehen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über seinen Standort. Hinweis: " Benachrichtigen wenn gefunden " kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr LiTag außerhalb der Reichweite befindet.

5.1 Wenn Ihr LiTag verloren gegangen ist / Aktivieren des „Lost Mode“.

Öffnen Sie Find My App und wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“. Tippen Sie auf Ihren Gegenstand in der Liste. Tippen Sie unter „Lost Modus“ auf „Aktivieren“. Ein Bildschirm mit Details zum Verlorenen Modus wird angezeigt, tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein

und tippen Sie auf „Weiter“. Sie können eine Nachricht eingeben, die an die Person weitergegeben wird, die Ihren Gegenstand findet.

Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Lost“-Modus zu aktivieren.

Hinweis: Wenn der „Lost“-Modus aktiviert ist, wird „Benachrichtigen, wenn gefunden“ automatisch aktiviert.

Hinweis: Wenn der „Lost Modus“ aktiviert ist, ist Ihr LiTag gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

6.1 LiTag zurücksetzen

1. Öffnen Sie Find My app und wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“. Tippen Sie auf Ihren Gegenstand in der Liste. Bitte vergewissern Sie sich, dass der „Lost Modus“ deaktiviert ist. Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und tippen Sie auf „Gegenstand entfernen“. Eine Zusammenfassung wird geöffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.
2. Drücken Sie die Taste, um Ihren LiTag einzuschalten.
3. Nach dem erfolgreichen Entfernen des LiTag aus Find My App. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des LiTag 6 Mal, bis Sie einen langen Piepton hören. Der LiTag ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID/einem neuen iOS-Gerät gekoppelt zu werden.

7.1 Unerwünschte Verfolgung

Wenn ein Find My-Netzwerkzubehör, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit mit Ihnen unterwegs ist, werden Sie benachrichtigt. Find My sendet eine Benachrichtigung an Ihre Apple-Geräte. Diese Funktion ist unter iOS oder iPadOS 14.5 oder höher verfügbar. Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu verfolgen.

Android

Anleitung:

Zurücksetzen:

1. Öffnen Sie die App „Google's Find Hub“, wählen Sie Ihren MiTag aus, tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“, dann auf

„Aus Find Hub entfernen“ und bestätigen Sie.

2. Nachdem Sie ihn entfernt haben, drücken Sie die LiTag-Taste 6 Mal und wenn Sie einen langen Piepton hören, wird das Gerät zurückgesetzt.

Hinweis: Bitte schalten Sie den LiTag ein und entfernen Sie das Gerät aus der App „Google/s Find Hub“, bevor Sie es zurücksetzen.



Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste des LiTag einmal, um ihn einzuschalten. Er sollte einmal lang piepen, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

LiTag hinzufügen

1. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion und das Netzwerk Ihres Telefons eingeschaltet sind.
2. Drücken Sie die Taste einmal, um LiTag einzuschalten (es ertönt ein Piepton).
3. Bringen Sie LiTag in die Nähe Ihres Android-Gerätes und warten Sie, bis das Pop-up-Fenster LiTag anzeigt (Anmerkung: Wenn kein Pop-up-Fenster erscheint, starten Sie bitte Ihr Telefon neu und versuchen Sie es erneut).
4. Tippen Sie auf "Verbinden", lesen und akzeptieren Sie die Eingabeaufforderungen, um die Kopplung abzuschließen.
5. Wählen Sie in der App "Google's Find Hub" "LiTag", um den Gerätenamen und die Kategorie anzupassen.

Manuelle Einrichtung (wenn Sie das Pop-up verpassen)

1. Öffnen Sie Einstellungen.
2. Wählen Sie „Google“.
3. Klicken Sie auf „Alle Dienste“.
4. Wählen Sie im Menü „Verbundene Geräte & Freigabe“ die Option „Geräte“.
5. Aktivieren Sie „Nach Geräten in der Nähe suchen“.
6. LiTag wird in der Liste der verfügbaren Geräte in der Nähe angezeigt.
7. Klicken Sie auf das Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

In der Nähe finden

Wählen Sie in der App "Google's Find Hub" Ihren LiTag aus und tippen Sie auf "Ton abspielen", um Ihr Gerät zu finden. Wenn Sie es gefunden haben, tippen Sie auf „Ton anhalten“, um das Gerät stumm zu schalten.

Weit entfernt suchen

Wählen Sie in der "Google's Find Hub"-App Ihren LiTag aus und tippen Sie auf das Gerät, um seinen Standort anzuzeigen. Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf "Get Directions", um die Kartennavigation zu öffnen.

Aktivieren Sie den Lost-Modus

Wählen Sie in der App "Google's Find Hub" Ihren LiTag aus und tippen Sie auf "Als verloren markieren". Fügen Sie Ihre Kontaktinformationen hinzu und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Find Hub-Netzwerk es findet.

LiTag-Standortfreigabe

Wählen Sie in der App "Google's Find Hub" Ihren LiTag aus und tippen Sie dann auf "Gerät freigeben".

Mit einem anderen Telefon verbinden

Verbinden Sie sich nach dem Zurücksetzen mit einem anderen Android-Telefon.

Batteriewechsel:

1. Suchen Sie den Schlitz auf der Rückseite und öffnen Sie ihn mit beiden Händen, oder versuchen Sie, ihn mit einem spitzen Gegenstand aufzuhebeln.
2. Entfernen Sie die Batterie.
3. Legen Sie die neue 1 x CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in das Gerät ein.
4. Richten Sie nach dem Einsetzen der Batterie die Schlitzte aus und bringen Sie die obere Abdeckung an. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu. Wenn kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie bitte, ob die Batterie richtig eingesetzt ist.



*Nach dem Auswechseln der Batterie können Sie das Gerät ohne erneuten Anschluss verwenden.

Warnung:

- Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen

Arzt auf.

Spezifikation:

Drahtlose Version: 5.2



Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub

FR

Smart Find My Locator

Cet appareil peut prendre en charge soit le réseau Apple Find My, soit le Google Find Hub, mais les deux services ne peuvent pas fonctionner en même temps. L'activation de l'un désactive automatiquement l'autre. L'appairage nécessite un téléphone ou une tablette Apple ou Android, avec iOS 14.5 ou Android 9 ou version ultérieure.

Find Hub vous aide à localiser et connecter ce qui compte, dans un seul endroit sécurisé. Retrouvez rapidement et en toute sécurité vos objets — même si vos appareils sont hors ligne. De plus, partagez en toute fluidité et sécurité votre position avec vos proches pour plus de tranquillité d'esprit. Toutes les informations de localisation de vos appareils restent privées et stockées en toute sécurité.

Avertissement : le réseau Find Hub nécessite que les services de localisation et la fonction sans fil soient activés. Une connexion cellulaire ou Internet est nécessaire. Fonctionne sur Android 9+ sur certains appareils et dans certains pays pour les utilisateurs remplissant les conditions d'âge.

Le réseau Apple Find My permet de localiser facilement et en toute sécurité des objets personnels compatibles à l'aide de l'app Localiser sur votre iPhone, iPad, Mac, ou de l'app Objets sur Apple Watch.

Pour utiliser l'app Localiser avec cet objet, la version la plus récente d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. L'app Objets sur Apple Watch requiert la dernière version de watchOS.

L'utilisation du badge "Fonctionne avec Apple" signifie qu'un produit a été conçu spécifiquement pour la technologie identifiée sur le badge, et a été certifié conforme aux spécifications et exigences du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, ni de l'utilisation qui en est faite, ni de sa conformité aux normes de sécurité ou de réglementation.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Localiser, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque de Cisco, utilisée sous licence.

Google, Android et Google Maps sont des marques de Google LLC.

iOS


Instructions :

Reset:

1. Ouvrez l'app "Apple Find My", sélectionnez votre LiTag, puis touchez « Supprimer l'objet » et confirmez.
2. Après suppression, appuyez 6 fois de suite sur le bouton de votre LiTag. Un long bip vous indiquera que l'appareil est réinitialisé.

Remarque : veillez à allumer le LiTag et à le supprimer de l'app Find My avant de le réinitialiser.

Remarque : veillez à allumer le LiTag et à le supprimer de l'app Find My avant de le réinitialiser.



1.1 Allumer / Éteindre

Press the LiTag Switch on/off Button once to turn it on. It should long beep once to indicate that it is powered on. Press and hold the button for 5 seconds to turn off.

Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt du LiTag : un **long bip** indique qu'il est allumé. Pour l'éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

1.2 Vérifier les mises à jour

Utilisez la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS pour une compatibilité optimale.

2.1 Ajouter votre LiTag

Ouvrez l'app Find My sur votre appareil iOS compatible. Activez le Wi-Fi et le réseau.

2.2 Connecter votre LiTag

Allez dans l'onglet Objets, appuyez sur le bouton +, puis sélectionnez "Ajouter un autre objet". Une fois détecté, appuyez sur "Connecter", nommez votre LiTag, choisissez un emoji et appuyez sur "Continuer". Confirmez avec votre identifiant Apple. Appuyez sur "Accepter" puis "Terminer". Votre LiTag est prêt à l'emploi.

3.1 Retrouver un LiTag à proximité

Ouvrez l'app Find My, onglet Objets. Sélectionnez votre objet puis appuyez sur "Émettre un son" pour le faire bip.

3.2 Retrouver la position du LiTag

Toujours dans l'onglet Objets, touchez votre LiTag. Sa position s'affiche sur la carte avec un horodatage. Pour obtenir un itinéraire, touchez "Itinéraire" (Apple Maps s'ouvrira).

4.1 Activer les notifications d'oubli

Dans l'onglet Objets, sélectionnez votre LiTag. Dans Notifications, activez "M'avertir en cas d'oubli".

4.2 Activer les notifications de détection

Activez "M'avertir quand retrouvé".

Vous serez averti quand un autre appareil du réseau Find My localisera votre LiTag. Fonctionne uniquement si le LiTag est hors de portée.

5.1 Activer le "Mode Perdu"

Ouvrez Find My > Objets > votre LiTag > "Activer le mode Perdu". Suivez les instructions : entrez un numéro ou une adresse e-mail. Vous pouvez ajouter un message à l'intention de la personne retrouvant votre objet. Appuyez sur "Activer".

Note : Le mode perdu active automatiquement "M'avertir quand retrouvé". Le LiTag est alors verrouillé et ne peut plus être jumelé à un nouvel appareil.

6.1 Réinitialiser le LiTag

4. Ouvrez Find My > Objets > sélectionnez votre LiTag > désactivez le mode perdu > tout en bas, appuyez sur "Supprimer l'objet". Confirmez.
5. Allumez le LiTag.
6. Appuyez 6 fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à entendre un long bip. Le LiTag est réinitialisé.

7.1 Détection de suivi non désiré

Si un accessoire du réseau Find My se déplace avec vous alors qu'il n'est pas le vôtre, vous recevrez une notification. Disponible sur iOS/iPadOS 14.5 et versions ultérieures. Cette fonction est conçue pour **dissuader les tentatives de suivi à votre insu.**

Android

Instructions :

Réinitialisation:

3. Ouvrez l'app Google Find Hub, sélectionnez votre MiTag, allez dans les paramètres, puis appuyez sur "Retirer de Find Hub" et

confirmez.

4. Ensuite, appuyez 6 fois sur le bouton du LiTag jusqu'à entendre un long bip.

Remarque : allumez d'abord le LiTag et supprimez-le de Find Hub avant de le réinitialiser.



Allumer / Éteindre

Allumer / Éteindre

Ajouter un LiTag

1. Activez le Wi-Fi et le réseau sur votre téléphone.
2. Appuyez une fois sur le bouton du LiTag pour l'allumer.
3. Approchez-le de votre appareil Android. Une fenêtre contextuelle devrait s'afficher.
(Si rien ne s'affiche, redémarrez votre téléphone et réessayez)
4. Touchez "Connecter", puis acceptez les conditions.
5. Dans l'app Google Find Hub, personnalisez le nom et la catégorie de votre LiTag.

Configuration manuelle (si la pop-up est manquée)

1. Ouvrez les Paramètres > Google
2. Allez dans Tous les services
3. Ouvrez Appareils et partage > Appareils
4. Activez Scanner les appareils à proximité
5. Le LiTag apparaîtra dans la liste des appareils disponibles
6. Touchez-le et suivez les instructions à l'écran

Localisation à proximité

Dans Google Find Hub, sélectionnez le LiTag, puis "Émettre un son". Une fois retrouvé, touchez "Arrêter le son".

Localisation à distance

Touchez votre LiTag dans Find Hub pour afficher sa position.
Appuyez sur "Itinéraire" pour ouvrir la navigation.

Mode Perdu

Dans Google Find Hub, sélectionnez votre LiTag, puis touchez "Marquer comme perdu". Ajoutez vos coordonnées pour être averti si le réseau le localise.

Partage de localisation

Dans l'app Google Find Hub, sélectionnez votre LiTag, puis "Partager l'appareil".

Connexion à un autre téléphone

Après la réinitialisation, connectez votre LiTag à un autre téléphone Android.

Remplacement de la pile :

1. Repérez les encoches à l'arrière et ouvrez avec les mains ou un objet fin.
2. Retirez la pile.
3. Insérez une pile CR2032 neuve avec le + vers le haut.
4. Remplacez le couvercle, éteignez puis rallumez l'appareil.
Pas de son ? Vérifiez le bon sens de la pile.



* Après remplacement, l'appareil reste connecté sans nécessiter un nouvel appairage.

Avertissements :

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.
- produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Caractéristiques techniques :

Version sans fil : 5.2



Works with
Apple Find My



Works with Android
Find Hub

ES

Localizador inteligente Find My

Este dispositivo es compatible con la red Find My de Apple o con Google Find Hub, pero los dos servicios no pueden funcionar al mismo tiempo. La activación de uno de ellos desactivará automáticamente el otro. El emparejamiento requiere un teléfono o tableta Apple o Android, con iOS 14.5 o Android 9 y superior.

Find Hub le ayuda a encontrar y conectar con lo que le importa en un lugar único y seguro. Encuentre sus pertenencias de forma rápida y segura, incluso si sus dispositivos están desconectados. Además, comparta su ubicación con amigos y familiares de forma segura y sin problemas para mayor tranquilidad. Toda la

información sobre la ubicación de su dispositivo permanece privada y almacenada de forma segura.

Descargo de responsabilidad: La red Find Hub requiere que los servicios de localización y la función inalámbrica estén activados. Requiere un servicio móvil o conexión a Internet. Funciona con Android 9+ en determinados dispositivos [dispositivos o teléfonos] y en determinados países para usuarios que cumplan los requisitos de edad.

La red Find My de Apple ofrece una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles mediante la aplicación Find My en su iPhone, iPad, Mac o la aplicación Find Items de Apple Watch.

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Para utilizar la aplicación Find Items del Apple Watch debes tener instalada la última versión de watchOS.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y el fabricante del producto lo ha certificado para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos de la red Find My de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Google, Android y Google Maps son marcas comerciales de Google LLC.

iOS

Instrucciones:

Reajustar:

1. Abra la aplicación "Apple Find My", seleccione su LiTag, pulse "Eliminar objeto" y confirme.
2. Después de eliminarlo, pulse continuamente el botón LiTag 6 veces, y cuando oiga un pitido largo, el dispositivo se reiniciará.

Nota: Encienda el LiTag y retire el dispositivo de la aplicación "Apple Find My" antes de reiniciarlo.



1.1 Encender/apagar

Pulse el botón de encendido/apagado del LiTag una vez para encenderlo. Debe emitir un pitido largo una vez para indicar que está encendido. Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para apagarlo.

1.2 Buscar actualizaciones

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS.

2.1 Añada su LiTag

Abra la aplicación Find My en su dispositivo iOS compatible. Active la función inalámbrica y la red de su dispositivo.

2.2 Conecte su LiTag

Elija la pestaña «Objetos», haga clic en el botón «Añadir» y elija «Añadir otro objeto». Una vez localizado su LiTag, pulse «Conectar», introduzca un nombre y elija un emoji para su LiTag y pulse «Continuar». Find My le pedirá que confirme su ID de Apple. Pulse «Aceptar» y «Finalizar» y su LiTag estará configurado y listo para ser utilizado.

3.1 Encontrar LiTag cuando está cerca

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos». Pulse su objeto en la lista. Pulse «Reproducir sonido» para que LiTag emita un pitido.

3.2 Localice LiTag

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos». Pulse su LiTag en la lista. La ubicación de su LiTag aparecerá en el Mapa con una marca de la hora en la que se localizó el objeto. Para navegar hasta la ubicación del LiTag, pulse «Indicaciones» para abrir Apple Maps.

4.1 Notificaciones

Active «Notificar en caso de olvido».

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos». Pulse su objeto en la lista. En «Notificaciones», active la opción «Notificar en caso de olvido». Recibirá una notificación cuando se olvide LiTag y este deje de estar dentro del alcance de su dispositivo.

4.2 Activar «Notificar cuando se encuentre»

En «Notificaciones», active la opción «Notificar cuando se encuentre».

Cuando otro dispositivo de la red Find My detecte su LiTag, recibirá una notificación de su ubicación. Nota: «Notificar cuando se encuentre» solo puede activarse cuando su LiTag está fuera del rango de alcance.

5.1 Si pierde su LiTag, active el «modo Perdido».

Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos». Pulse su objeto en la lista. En el «modo Perdido», pulse «Activar». Aparecerá una pantalla detallando el modo Perdido. Pulse «Continuar». Introduzca su número de teléfono o dirección de correo electrónico y pulse «Siguiente». Puede introducir un mensaje que se compartirá con la persona que encuentre su objeto.

Pulse «Activar» para activar el «modo Perdido». Nota: Cuando el «modo Perdido» está activado, la opción «Notificar cuando se

encuentre» se activa automáticamente.

Nota: Cuando el «modo Perdido» está activado, su LiTag está bloqueado y no se puede emparejar a un nuevo dispositivo.

6.1 Reinicio del LiTag

1. Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña «Objetos». Pulse su objeto en la lista. Asegúrese de que el «modo Perdido» está desactivado. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse «Eliminar objeto». Se abrirá un resumen. Pulse «Eliminar» para confirmar.
2. Pulse el botón para encender su LiTag.
3. Después de eliminar con éxito LiTag de la aplicación Find My. Pulse continuamente el botón de encendido/apagado del LiTag 6 veces hasta que oiga un pitido largo. El LiTag está ahora reiniciado y listo para ser emparejado a un nuevo ID de Apple/dispositivo iOS.

7.1 Rastreo no deseado

Si detecta que algún accesorio de red Find My separado de su propietario se mueve con usted a lo largo del tiempo, recibirá una notificación y Find My enviará una notificación a sus dispositivos Apple. Esta función está disponible en iOS o iPadOS 14.5 o posterior. Estas funciones se crearon específicamente para disuadir a la gente de intentar rastrearle sin su conocimiento.


Android

Instrucciones:

Reajustar:

1. Abra la aplicación «Google's Find Hub», seleccione su MiTag, pulse el botón «Ajustes», pulse «Eliminar de Find Hub» y confirme.
2. Después de eliminarlo, pulse continuamente el botón LiTag 6 veces, y cuando oiga un pitido largo, el dispositivo se reiniciará.

Nota: Encienda el LiTag y retire el dispositivo de la aplicación «Google's Find Hub» antes de reiniciarlo.



Encender/apagar

Pulse el botón de encendido/apagado del LiTag una vez para encenderlo. Debe emitir un pitido largo una vez para indicar que está encendido. Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para apagarlo.

Añadir LiTag

1. Asegúrese de que la función inalámbrica y la red de su teléfono están activadas.
2. Pulse el botón una vez para encender el LiTag (sonará un pitido).
3. Acerque LiTag a su dispositivo Android y espere a que la ventana emergente muestre LiTag. (Observación: si no aparece ninguna ventana emergente, reinicie el teléfono y vuelva a intentarlo).
4. Pulse «Conectar» y lea y acepte las instrucciones para completar el emparejamiento.
5. En la aplicación «Google's Find Hub», seleccione «LiTag» para personalizar el nombre y la categoría del dispositivo.

Instrucción de configuración manual (si no aparece la ventana emergente)

1. Abra «Ajustes».
2. Vaya a «Google».
3. Haga clic en «Todos los servicios».
4. En el menú «Dispositivos conectados y uso compartido», seleccione «Dispositivos».
5. Active «Buscar dispositivos cercanos».
6. LiTag aparecerá en la lista de dispositivos cercanos disponibles.
7. Haga clic en él y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

para completar la conexión.

Buscar cerca

En la aplicación «Google's Find Hub», seleccione su LiTag y pulse «Reproducir sonido» para localizar su dispositivo. Una vez encontrado, pulse «Detener sonido» para silenciar el dispositivo.

Encontrar lejos

En la aplicación «Google's Find Hub», seleccione su LiTag y pulse el dispositivo para ver su ubicación.

Para desplazarse hasta el lugar, pulse «Obtener indicaciones» para abrir la navegación por mapa.

Activar el modo Perdido

En la aplicación «Google's Find Hub», seleccione su LiTag y pulse «Marcar como perdido».

Añada su información de contacto y recibirá una notificación si la red Find Hub lo localiza.

Compartir ubicación con LiTag

En la aplicación «Google's Find Hub», seleccione su LiTag y pulse «Compartir dispositivo».

Conectarse a otro teléfono

Después de completar el proceso de reinicio, conéctese a otro teléfono Android.

Sustitución de la pila:

1. Busque las ranuras de la parte posterior y ábralo con ambas manos, o puede intentar hacer palanca con un objeto punzante.
2. Retire la pila.
3. Introduzca la nueva pila 1 x CR2032 en el dispositivo con el polo positivo (+) hacia arriba.
4. Después de insertar la pila, alinee las ranuras y coloque la cubierta superior. Apague y reinicie el dispositivo. Si no hay sonido, confirme si la pila está instalada correctamente.



* Después de sustituir la pila, puede utilizarla sin necesidad de volver a conectar.

Advertencias:

- No ingerir la pila, Peligro de quemadura química.
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y provocar la muerte..
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Especificación:

Versión inalámbrica: 5.2



Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub

II

Localizzatore intelligente Find My

Questo dispositivo supporta sia la rete Find My di Apple che Google Find Hub, ma questi due servizi non possono funzionare contemporaneamente. L'attivazione di uno disattiva automaticamente l'altro. L'associazione richiede un telefono o un tablet Apple o Android con iOS 14.5 o Android 9 e versioni successive.

Find Hub ti aiuta a trovare e connetterti a ciò che conta in un unico luogo sicuro. Trova i tuoi oggetti in modo rapido e sicuro, anche se i tuoi dispositivi sono offline. Inoltre, condividi la tua posizione in modo semplice e sicuro con amici e familiari per la massima tranquillità. Tutte le informazioni sulla posizione del tuo dispositivo rimangono private e archiviate in modo sicuro.

Avvertenza: la rete Find Hub richiede l'attivazione dei servizi di localizzazione e della funzione wireless. Richiede un servizio cellulare o una connessione a Internet. Funziona su Android 9 e versioni successive su dispositivi selezionati [dispositivi o telefoni] e in alcuni Paesi per utenti di età idonea.

La rete Find My di Apple offre un modo semplice e sicuro per localizzare oggetti personali compatibili utilizzando l'app Dov'è su iPhone, iPad, Mac o l'app Trova elementi su Apple Watch.

Per utilizzare l'app Dov'è di Apple per localizzare questo elemento, si consiglia la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app Trova elementi su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

L'utilizzo del badge "Funziona con Apple" indica che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore come

conforme alle specifiche e ai requisiti della rete Dov'è di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, dell'utilizzo di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, Dov'è di Apple, Apple Watch, Dov'è, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

Google, Android e Google Maps sono marchi di Google LLC.


iOS

Istruzioni:

Reimpostazione:

1. Apri l'app "Dov'è Apple", seleziona il tuo LiTag, quindi tocca "Rimuovi elemento" e conferma.
2. Dopo averlo rimosso, premi continuamente il pulsante del LiTag per 6 volte e, quando senti un segnale acustico prolungato, il dispositivo verrà reimpostato.

Nota: accendi il LiTag e rimuovi il dispositivo dall'app "Dov'è Apple" prima di reimpostarlo.



1.1 On/Off

Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento del LiTag per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico prolungato per indicare che è acceso. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per spegnerlo.

1.2 Verifica la presenza di aggiornamenti

Per utilizzare l'app Trova il mio di Apple per localizzare questo elemento, si consiglia l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS.

2.1 Aggiungi il tuo LiTag

Apri l'app Trova il mio sul tuo dispositivo iOS supportato. Attiva la funzione wireless e la rete del tuo dispositivo.

2.2 Connetti il tuo LiTag

Seleziona la scheda "Elementi", quindi fai clic sul pulsante "Aggiungi" e seleziona "Aggiungi altro elemento". Una volta individuato il tuo LiTag, tocca "Connetti", inserisci un nome e scegli un'emoji per il tuo LiTag, quindi tocca "Continua". Trova il mio ti chiederà di confermare la tua connessione al tuo ID Apple. Tocca "Accetto" e "Fine", quindi il tuo LiTag sarà configurato e pronto per l'uso.

3.1 Trova il LiTag nelle vicinanze

Apri l'app Trova il mio e seleziona la scheda "Elementi". Tocca il tuo elemento dall'elenco. Tocca "Riproduci suono" per far emettere un segnale acustico al tuo LiTag.

3.2 Trova la posizione del LiTag
Apri l'app Trova il mio e seleziona la scheda "Articoli". Tocca il tuo LiTag dall'elenco. La posizione del tuo LiTag apparirà sulla mappa con l'indicazione dell'orario in cui è stato localizzato. Per raggiungere la posizione del LiTag, tocca "Indicazioni stradali" per aprire Apple Maps.

4.1 Notifiche

Abilita "Notifica se abbandonato".

Apri l'app Trova il mio e seleziona la scheda "Articoli". Tocca il tuo elemento dall'elenco. In "Notifiche", attiva l'opzione "Notifica se abbandonato". Riceverai una notifica quando abbandonerai il tuo LiTag e non sarà più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

4.2 Abilita "Notifica quando trovato"

In "Notifiche", attiva l'opzione "Notifica quando trovato".

Quando il tuo LiTag viene rilevato da un altro dispositivo della rete Trova il mio, riceverai una notifica della sua posizione. Nota: "Notifica quando trovato" può essere attivato solo quando il tuo LiTag è fuori portata.

5.1 Quando il tuo LiTag è smarrito / Abilitazione della "Modalità smarrito".

Apri l'app Trova il mio e seleziona la scheda "Articoli". Tocca il tuo elemento dall'elenco. In "Modalità smarrito" tocca "Abilita". Appaia una schermata con i dettagli della Modalità smarrito, tocca "Continua". Inserisci il tuo numero di telefono o indirizzo email e tocca "Avanti". Puoi inserire un messaggio che verrà condiviso con la persona che ritrova il tuo elemento.

Tocca "Attiva" per abilitare la "Modalità smarrito". Nota: quando la "Modalità smarrito" è abilitata, la "Notifica quando trovato" viene abilitata automaticamente.

Nota: quando la "Modalità smarrito" è abilitata, il tuo LiTag è bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo.

6.1 Reimpostazione del LiTag

1. Apri l'app Trova il mio dispositivo e seleziona la scheda "Elementi". Tocca l'elemento dall'elenco. Assicurati che la "Modalità smarrito" sia disattivata. Scorri fino in fondo alla schermata e tocca "Rimuovi elemento". Si aprirà un riepilogo, tocca "Rimuovi" per confermare.

2. Premi il pulsante per accendere il LiTag.

3. Dopo aver rimosso correttamente il LiTag dall'app Trova il mio dispositivo, premi continuamente il pulsante di accensione/spegnimento del LiTag 6 volte finché non senti un segnale acustico prolungato. Il LiTag è ora reimpostato ed è pronto per essere associato a un nuovo ID Apple/dispositivo iOS.

7.1 Localizzazione indesiderata

Se un accessorio della rete Trova il mio dispositivo, separato dal suo proprietario, viene rilevato mentre si sposta con te nel tempo, riceverai una notifica. Trova il mio dispositivo invierà una notifica ai

tuoi dispositivi Apple. Questa funzione è disponibile su iOS o iPadOS 14.5 o versioni successive. Questa funzione è stata creata appositamente per scoraggiare le persone dal tentare di localizzarti a tua insaputa.

Android

Istruzioni:

Ripristino:

1. Apri l'app "Google Find Hub", seleziona il tuo MiTag, tocca il pulsante Impostazioni, quindi tocca "Rimuovi da Find Hub" e conferma.
2. Dopo averlo rimosso, premi continuamente il pulsante LiTag per 6 volte e, quando senti un segnale acustico prolungato, il dispositivo verrà ripristinato.

Nota: accendi il LiTag e rimuovi il dispositivo dall'app "Google Find



Hub" prima di ripristinarlo.

On/Off

Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento del LiTag per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico prolungato per indicare che è acceso. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per spegnerlo.

Aggiungi LiTag

1. Assicurati che la funzione wireless e la rete del telefono siano attivate.
2. Premere una volta il pulsante per accendere il LiTag (si sentirà un segnale acustico).
3. Avvicina il LiTag al tuo dispositivo Android e attendi che il pop-up mostri il LiTag. (Nota: se non viene visualizzato alcun pop-up, riavvia il telefono e riprova).

4. Tocca "Connetti", leggi e accetta le istruzioni per completare l'associazione.
5. Nell'app "Google Find Hub", seleziona "LiTag" per personalizzare il nome e la categoria del dispositivo.

Istruzioni per la configurazione manuale (se non vedi il pop-up)

1. Apri Impostazioni.
2. Vai a "Google".
3. Fai clic su "Tutti i servizi".
4. Nel menu "Dispositivi connessi e condivisione", seleziona "Dispositivi".
5. Abilita "Cerca dispositivi nelle vicinanze".
6. Il LiTag apparirà nell'elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze.
7. Fai clic su di esso e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Trova nelle vicinanze

Nell'app "Trova Hub di Google", seleziona il tuo LiTag e tocca "Riproduci suono" per localizzare il dispositivo. Una volta trovato, tocca "Disattiva suono" per silenziare il dispositivo.

Trova lontano

Nell'app "Trova Hub di Google", seleziona il tuo LiTag e tocca il dispositivo per visualizzarne la posizione.

Per raggiungere la posizione, tocca "Ottieni indicazioni stradali" per aprire la navigazione sulla mappa.

Attiva la modalità Smarrito

Nell'app "Trova Hub di Google", seleziona il tuo LiTag e tocca "Contrassegna come smarrito".

Aggiungi le tue informazioni di contatto e riceverai una notifica se la rete Find Hub lo localizza.

Condivisione della posizione del LiTag

Nell'app "Google Find Hub", seleziona il tuo LiTag, quindi tocca "Condividi dispositivo".

Connetti a un altro telefono

Dopo aver completato la procedura di ripristino, connetti a un altro telefono Android.

Sostituzione della batteria:

1. Individua gli slot sul retro e apri il dispositivo con entrambe le mani, oppure puoi provare a fare leva con un oggetto appuntito.
2. Rimuovi la batteria.
3. Inserisci la nuova batteria CR2032 nel dispositivo con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto.
4. Dopo aver inserito la batteria, allinea gli slot e riposiziona il coperchio superiore. Spegni e riavvia il dispositivo. Se non si sente alcun suono, verifica che la batteria sia installata correttamente.

Invia commenti

Riquadri laterali

Cronologia

Salvate



*Dopo aver sostituito la batteria, è possibile utilizzarla senza doverla ricollegare.

Avvertenze:

- Non ingerire la batteria, rischio di ustione chimica.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/la moneta. Se la batteria a bottone/a moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Specifiche:

Versione wireless: 5.2



Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub

NL

Slimme Find My Locator

Dit apparaat ondersteunt ofwel het Apple Find My-netwerk of Google Find Hub, maar deze twee diensten kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Het activeren van de ene schakelt automatisch de andere uit. Koppeling vereist een Apple- of Android-telefoon of -tablet met iOS 14.5 of Android 9 of hoger. Find Hub helpt je om alles wat belangrijk is op één veilige plek terug te vinden en ermee te verbinden. Vind je bezittingen snel en veilig – zelfs als je apparaten offline zijn. Bovendien kun je jouw locatie eenvoudig en veilig delen met vrienden en familie voor extra gemoedsrust. Al je locatiedata blijft privé en veilig opgeslagen.

Disclaimer: Het Find Hub-netwerk vereist dat locatievoorzieningen en draadloze functies zijn ingeschakeld. Vereist mobiele service of een internetverbinding. Werkt op Android 9+ op geselecteerde apparaten en in bepaalde landen voor gebruikers die aan de leeftijdsvereisten voldoen.

Het **Apple Find My-netwerk** biedt een eenvoudige en veilige manier om compatibele persoonlijke items te vinden met behulp van de 'Zoek mijn'-app op je iPhone, iPad, Mac of de 'Zoek Objecten'-app op je Apple Watch.

Voor gebruik van de Apple Find My-app wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De 'Zoek Objecten'-app op Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Gebruik van het 'Works with Apple'-label betekent dat een product specifiek is ontworpen om samen te werken met de technologie die in het label wordt genoemd en gecertificeerd is door de fabrikant volgens de productspecificaties en vereisten van het Apple Find My-netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat, het gebruik ervan, of voor naleving van veiligheids- en regelgevingseisen.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Google, Android en Google Maps zijn handelsmerken van Google LLC.

iOS

Instructies

Reset:

1. Open de "Apple Find My"-app, selecteer je LiTag, tik op "Verwijder item" en bevestig.
2. Nadat je deze hebt verwijderd, druk je 6 keer achter elkaar op de knop van de LiTag. Wanneer je een lange pieptoon hoort, is het apparaat gereset.

Opmerking: Schakel de LiTag in en verwijder het apparaat uit de "Apple Find My"-app vóór het resetten.

1.1 In-/Uitschakelen

Druk één keer op de aan-/uitknop van de LiTag om hem in te schakelen. Je hoort een lange piep als bevestiging. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

1.2 Controleer op updates

Gebruik de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS om de Find My-app te gebruiken.

2.1 Voeg je LiTag toe

Open de Find My-app op je ondersteunde iOS-apparaat. Zorg dat draadloze functies en netwerk zijn ingeschakeld.

2.2 Verbind je LiTag

Ga naar het tabblad "Objecten", tik op de knop 'Voeg toe' en kies "Voeg ander item toe". Zodra je LiTag wordt gevonden, tik op "Verbind". Kies een naam en emoji, tik op "Ga door". Bevestig met je Apple ID, tik op "Akkoord" en vervolgens op "Voltooien". Je LiTag is nu klaar voor gebruik.

3.1 Zoek LiTag in de buurt

Open de Find My-app, ga naar het tabblad "Objecten", tik op je item en vervolgens op "Speel geluid af".

3.2 Zoek locatie van LiTag

Open de Find My-app, tik op je LiTag onder het tabblad "Objecten". De locatie verschijnt op de kaart met een tijdstempel. Tik op "Route" om Apple Maps te openen.

4.1 Meldingen inschakelen: "Waarschuw bij achterlaten"

Open de Find My-app, tik op je item onder "Objecten". Onder "Meldingen", schakel "Waarschuw bij achterlaten" in. Je ontvangt een melding zodra je je LiTag achterlaat en buiten bereik raakt.

4.2 Meldingen inschakelen: "Waarschuw bij gevonden"

Schakel "Waarschuw bij gevonden" in onder meldingen. Wanneer je LiTag wordt opgemerkt door een ander apparaat op het Find My-netwerk, ontvang je een melding.

Opmerking: Alleen beschikbaar als je LiTag buiten bereik is.

5.1 Verloren modus activeren

Open de Find My-app, ga naar "Objecten" en kies je item. Tik op "Activeer" onder "Verloren modus". Voer je telefoonnummer of e-mailadres in, voeg eventueel een bericht toe en tik op "Activeer".

Let op: Als de Verloren modus is ingeschakeld, wordt "Waarschuw bij gevonden" automatisch geactiveerd en de LiTag kan niet worden gekoppeld aan een ander apparaat.

6.1 LiTag resetten

1. Open de Find My-app, kies je item onder "Objecten". Zorg dat "Verloren modus" is uitgeschakeld. Scrol naar beneden en tik op "Verwijder item", bevestig met "Verwijder".
2. Schakel de LiTag in.
3. Druk de aan-/uiknop 6 keer achter elkaar in tot je een lange piep hoort. Je LiTag is nu gereset en klaar om opnieuw gekoppeld te worden.

7.1 Ongewenste tracking

Als een accessoire van het Find My-netwerk, los van de eigenaar, met jou meebeweegt, ontvang je een melding. Deze functie is beschikbaar vanaf iOS of iPadOS 14.5 en is ontwikkeld om ongewenste tracking tegen te gaan.

Android

Instructies


Reset:

1. Open de "Google Find Hub"-app, selecteer je MiTag, tik op het instellingspictogram, kies "Verwijderen uit Find Hub" en bevestig.
2. Druk daarna 6 keer achter elkaar op de knop van de LiTag. Bij een lange piep is het apparaat gereset.

Opmerking: Schakel de LiTag in en verwijder het apparaat uit de app vóór het resetten.

In-/Uitschakelen

Druk één keer op de aan-/uiknop om de LiTag in te schakelen (een pieptoon klinkt). Houd 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.



LiTag toevoegen

1. Zorg dat wifi en netwerk aan staan.
2. Druk eenmaal op de knop om de LiTag in te schakelen (je hoort een piep).
3. Houd de LiTag dicht bij je Android-apparaat. Er verschijnt een pop-up.
Let op: verschijnt er geen pop-up? Start je telefoon opnieuw op.
4. Tik op "Verbind", accepteer de meldingen en voltooi de koppeling.
5. In de Find Hub-app kun je de naam en categorie van je LiTag aanpassen.

Handmatige installatie (als pop-up gemist wordt)

1. Open 'Instellingen'.
2. Ga naar 'Google'.
3. Klik op 'Alle services'.
4. Selecteer 'Apparaten' onder 'Verbonden apparaten en delen'.
5. Schakel 'Zoeken naar apparaten in de buurt' in.
6. LiTag verschijnt in de lijst van apparaten.
7. Tik op LiTag en volg de instructies op het scherm.

Zoeken in de buurt

In de Find Hub-app, selecteer je LiTag en tik op "Geluid afspelen".
Tik op "Geluid stoppen" als je het apparaat gevonden hebt.

Zoeken op afstand

Selecteer je LiTag in de app, tik op het apparaat om de locatie te zien. Tik op "Routebeschrijving" om de navigatie in Google Maps te starten.

Verloren modus inschakelen

In de Find Hub-app, selecteer je LiTag en tik op "Markeren als verloren". Voeg je contactgegevens toe. Je ontvangt een melding als het netwerk je LiTag lokaliseert.

LiTag delen

In de Find Hub-app, selecteer je LiTag, tik op "Apparaat delen".

Verbinding maken met een ander apparaat

Na het resetten kun je je LiTag koppelen aan een ander Android-toestel.

Batterij vervangen

1. Zoek de inkepingen aan de achterkant en open met beide handen of een scherp voorwerp.
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats een nieuwe **CR2032-batterij** met de positieve (+) kant naar boven.
4. Na het plaatsen, sluit je de behuizing. Zet het apparaat uit en weer aan. Geen geluid? Controleer of de batterij goed geplaatst is.

Let op: Na batterijvervanging hoeft je de LiTag niet opnieuw te koppelen.

Waarschuwing!

Batterij niet inslikken – gevaar op chemische verbranding.

Waarschuwingen:

- Slik de batterij niet in; gevaar voor chemische verbranding.
- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als een munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en leiden tot overlijden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet veilig kan worden afgesloten, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.

- Als je denkt dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Specificaties

Draadloze versie: 5.2



PL

Inteligentne wyszukiwanie mojej lokalizacji

To urządzenie może obsługiwać usługę Apple Find My Network lub Google Find Hub, ale te dwie usługi nie mogą działać jednocześnie. Aktywacja jednej z nich spowoduje automatyczne wyłączenie drugiej. Parowanie wymaga telefonu lub tabletu Apple lub Android z systemem iOS 14.5 lub Android 9 lub nowszym.

Find Hub pomaga znaleźć i połączyć się z tym, co ważne w jednym, bezpiecznym miejscu. Znajdź swoje rzeczy szybko i bezpiecznie - nawet jeśli Twoje urządzenia są offline. Ponadto możesz płynnie i bezpiecznie udostępniać swoją lokalizację znajomym i rodzinie. Wszystkie informacje o lokalizacji urządzenia pozostają prywatne i bezpiecznie przechowywane.

Zastrzeżenie: Sieć Find Hub wymaga włączenia usług lokalizacyjnych i funkcji bezprzewodowej. Wymaga usługi komórkowej lub połączenia z Internetem. Działa w systemie Android 9+ na wybranych urządzeniach [urządzeniach lub telefonach] i w niektórych krajach dla użytkowników w

odpowiednim wieku.

Sieć Apple Find My zapewnia łatwy i bezpieczny sposób lokalizowania zgodnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji Find My na telefonie iPhone, iPadzie, komputerze Mac lub aplikacji Znajdź przedmioty na zegarku Apple Watch.

Aby zlokalizować ten przedmiot za pomocą aplikacji Apple Znajdź mój, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Znajdź przedmioty na zegarku Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plakietce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu sieciowego Apple Find My. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

Google, Android i Google Maps są znakami towarowymi Google LLC.

iOS

Instrukcja:

Reset:

1. Otwórz aplikację „Apple Find My”, wybierz swój LiTag, a następnie stuknij w „Remove Item” i potwierdź.
2. Po jego wyjęciu naciśnij przycisk LiTag 6 razy, a gdy usłyszysz

długi sygnał dźwiękowy, urządzenie zostanie zresetowane.

Uwaga: Przed zresetowaniem należy włączyć LiTag i usunąć urządzenie z aplikacji „Apple Find My”.



1.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania LiTag jeden raz, aby go włączyć. I Powinien wydać jeden długi sygnał dźwiękowy, aby wskazać, że jest włączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

1.2 Sprawdź aktualizacje

Aby użyć aplikacji Apple Znajdź mój do zlokalizowania tego elementu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS.

2.1 Dodaj swój LiTag

Otwórz aplikację Lokalizator na obsługiwanym urządzeniu z systemem iOS. Włącz funkcję sieci bezprzewodowej i sieć urządzenia.

2.2 Podłącz swój LiTag

Wybierz zakładkę „Przedmioty”, a następnie kliknij przycisk dodawania i wybierz „Dodaj inny przedmiot”. Po zlokalizowaniu LiTag dotknij »Połącz«, wprowadź nazwę i wybierz emoji dla swojego LiTag i dotknij „Kontynuuj”. Find My poprosi o potwierdzenie Apple ID, stuknij „Agree” i „Finish”, a następnie LiTag zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do użycia.

3.1 Znajdź LiTag, gdy jest w pobliżu

Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „przedmioty”. Wybierz przedmiot z listy. Stuknij „Odtwórz dźwięk”, aby LiTag wydał sygnał dźwiękowy.

3.2 Znajdź lokalizację LiTag

Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „przedmioty”.

Stuknij swój LiTag na liście. Lokalizacja LiTaga pojawi się na mapie wraz ze znacznikiem czasu, kiedy przedmiot został zlokalizowany. Aby nawigować do lokalizacji LiTaga, stuknij „Wskazówki”, aby otworzyć Apple Maps.

4.1 Powiadomienia

Włącz opcję "Powiadamiam o pozostawionych przedmiotach". Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę "przedmioty". Stuknij swój przedmiot na liście. W sekcji "Powiadomienia" włącz przełącznik "Powiadamiam o pozostawieniu". Otrzymasz powiadomienie, gdy zostawisz LiTag i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

4.2 Włącz „Powiadamiam o znalezieniu”

W sekcji "Powiadomienia" włącz przełącznik "Powiadom o znalezieniu".

Gdy Twój LiTag zostanie zauważony przez inne urządzenie sieciowe Find My, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji. Uwaga: "Notify When Found" może być aktywowane tylko wtedy, gdy LiTag jest poza zasięgiem.

5.1 Gdy LiTag zostanie zgubiony / Włączanie „Trybu Utraconego”.

Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę "przedmioty". Stuknij swój przedmiot na liście. W sekcji "Tryb Utracony" stuknij "Włącz". Pojawi się ekran z informacją o trybie utraconym, stuknij "Kontynuuj". Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i dotknij "Dalej". Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie Twój przedmiot.

Stuknij "Aktywuj", aby włączyć "Tryb Utracony" Uwaga: Po włączeniu "Trybu Utraconego" automatycznie włączana jest funkcja "Powiadom po znalezieniu".

Uwaga: Gdy włączony jest "Tryb Utracony", LiTag jest zablokowany i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

6.1 Resetowanie LiTag

1. Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „przedmioty”.

Stuknij swój przedmiot na liście. Upewnij się, że opcja „Tryb Utracony” jest wyłączona. Przewiń do dołu ekranu i dotknij „Usuń przedmiot”. Otworzy się podsumowanie, stuknij „Usuń”, aby potwierdzić.

2. Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie LiTag.
3. Po pomyślnym usunięciu LiTag z aplikacji **Znajdź mój**. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania LiTag 6 razy, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. LiTag jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Apple ID/iOS.

7.1 Niepożądane śledzenie

Jeśli jakiegokolwiek akcesorium sieci Find My oddzielone od swego właściciela zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostaniesz o tym powiadomiony, a Find My wyśle powiadomienie na Twoje urządzenia Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5 lub nowszym. Ta funkcja została stworzona specjalnie po to, aby zniechęcić ludzi do prób śledzenia użytkownika bez jego wiedzy.


Android

Instrukcja:

Reset:

1. Otwórz aplikację „Google's Find Hub”, wybierz swój MiTag, dotknij przycisku Ustawienia, a następnie dotknij „Usuń z Find Hub” i potwierdź.
2. Po jego wyjęciu naciśnij przycisk LiTag 6 razy, a gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, urządzenie zostanie zresetowane.

Uwaga: Przed zresetowaniem należy włączyć LiTag i usunąć urządzenie z aplikacji „Google's Find Hub”.



Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania LiTag jeden raz, aby go włączyć. I Powinien wydać jeden długi sygnał dźwiękowy, aby wskazać, że jest włączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Dodaj LiTag

1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej i sieć w telefonie są włączone.
2. Naciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć LiTag (rozlegnie się sygnał dźwiękowy).
3. Zbliż LiTag do urządzenia z systemem Android i poczekaj na pojawienie się wyskakującego okienka LiTag. (Uwaga: Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie).
4. Stuknij „Połącz”, przeczytaj i zaakceptuj monity, aby zakończyć parowanie.
5. W aplikacji „Google's Find Hub” wybierz „LiTag”, aby dostosować nazwę urządzenia i kategorię.

Instrukcja konfiguracji ręcznej (w przypadku pominięcia wyskakującego okienka)

1. Otwórz Ustawienia.
2. Do „Google”.
3. Kliknij „Wszystkie usługi”.
4. W menu „Connected Devices & Sharing” (Połączone urządzenia i udostępnianie) wybierz „Devices” (Urządzenia).
5. Włącz „Skanuj w poszukiwaniu pobliskich urządzeń”.
6. LiTag pojawi się na liście dostępnych urządzeń w pobliżu.
7. Kliknij go i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć połączenie.

Znajdź w pobliżu

W aplikacji „Google's Find Hub” wybierz swój LiTag i dotknij „Odtwórz dźwięk”, aby zlokalizować urządzenie. Po znalezieniu stuknij Zatrzymaj dźwięk, aby wyciszyć urządzenie.

Znajdź daleko

W aplikacji „Google's Find Hub” wybierz swój LiTag, stuknij

urządzenie, aby wyświetlić jego lokalizację.
Aby nawigować do lokalizacji, dotknij "Get Directions", aby otworzyć nawigację na mapie.

Włącz tryb Utracony

W aplikacji "Google's Find Hub" wybierz swój LiTag i dotknij "Oznacz jako utracony".
Dodaj swoje dane kontaktowe, a otrzymasz powiadomienie, jeśli sieć Find Hub go zlokalizuje.

Udostępnianie lokalizacji LiTag

W aplikacji „Google's Find Hub” wybierz swój LiTag, a następnie dotknij „Udostępniij urządzenie”.

Połączenie z innym telefonem

Po zakończeniu procesu resetowania połącz się z innym telefonem z Androidem.

Wymiana baterii:

1. Znajdź szczeliny z tyłu i otwórz je obiema rękami lub możesz spróbować podważyć je ostrym przedmiotem.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż nową baterię 1 x CR2032 do urządzenia stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
4. Po włożeniu baterii wyrównaj szczeliny i załóż górną pokrywę. Wyłącz, a następnie uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie słychać dźwięku, należy sprawdzić, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.



* Po wymianie baterii można z niej korzystać bez ponownego

podłączania.

Ostrzeżenia:

- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej / guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Specyfikacja:

Wireless version: 5.2



Works with
Apple Find My



Works with Android
Find Hub