

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2697 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2697

EN

Smart Apple Find My PU wallet

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Specifications:

Battery capacity: 110mAh/0.407Wh

Wireless version: 5.3

Wireless input: 2.5W

Charging the product:

Place the wireless charging symbol on the finder to a wireless charger. Charge the product within 30 minutes. After charging, remove it. Do not leave it on the wireless charger long than necessary.

Instructions:

Item	Operations
Power on	Press and hold the button for about 2 seconds until you hear a single beep, then release to enter pairing mode (2-minute timeout).
Power off/ Disable	Press and hold the button for about 7 seconds until you hear a sequence of beep, beep-beep, beep-beep-beep, then release.
Enter serial number read mode	Press and hold the button for about 4 seconds until you hear a single beep, continue holding until you hear two quick beep-beep tones, then release.
Factory reset	Press and hold the button for about 7 seconds until you hear beep, beep-beep, beep-beep-beep, keep holding for about 2 more seconds until you hear a long beep, then the device resets to factory settings and enters pairing mode (total process takes about 11 seconds, 2-minute timeout).
Play sound	When activated in the Find My app, the device emits 12 quick beeps over about 9 seconds.
Remove device	Place the device near your phone, tap "Play Sound" once to confirm connection, then select "Remove Item" in the Find My app. After successful removal, the device emits a long beep and enters pairing mode (2-minute timeout).
FMN pairing success	With the device powered on near your phone, complete pairing in the Find My app. Two beeps confirm successful pairing.
Pairing timeout (Low power	If no pairing occurs within 2 minutes of power-on, the device automatically exits pairing mode and enters low-power mode.

DE**Apple Find My Brieftasche aus PU**

Das Apple Find My Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der Find Items App auf der Apple Watch zu orten.

Um die Apple Find My App zum Auffinden dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Find Items“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des Symbols „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Symbol angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Produktspezifikationen und Anforderungen von Apple Find My Network zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Technische Daten:

Batteriekapazität: 110mAh/0.407Wh

Kabellose Version: 5.3

Kabellose Eingang: 2.5W

Aufladen des Produkts:

Platzieren Sie das Symbol für kabelloses Aufladen des Finders auf einem kabellosen Ladegerät. Laden Sie das Produkt innerhalb von 30 Minuten auf. Entfernen Sie es nach dem Aufladen. Lassen Sie es nicht länger als nötig auf dem kabellosen Ladegerät liegen.

Bedienung:

Artikel	Aktion
Einschalten	Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Piepton hören, und lassen Sie sie dann los, um in den Kopplungsmodus zu gelangen (2-Minuten-Timeout).
Ausschalten/ Deaktivieren	Halten Sie die Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Abfolge von Piep, Piep-Piep, Piep-Piep-Piep hören, und lassen Sie sie dann los.
Aufrufen Lesemodus für Seriennummern	Halten Sie die Taste etwa 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Piepton hören, halten Sie sie weiter gedrückt, bis Sie zwei schnelle Piep-Piep-Töne hören, und lassen Sie sie dann los.
Werkseinstellung	Halten Sie die Taste ca. 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie Piep, Piep, Piep, Piep, Piep hören, halten Sie sie weitere 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören, dann setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

	und wechselt in den Kopplungsmodus (der gesamte Vorgang dauert ca. 11 Sekunden, 2 Minuten Timeout).
Ton abspielen	Wenn das Gerät in der Find My-App aktiviert wird, gibt es 12 schnelle Pieptöne über einen Zeitraum von etwa 9 Sekunden ab.
Gerät entfernen	Bringen Sie das Gerät in die Nähe Ihres Smartphones, tippen Sie einmal auf "Ton abspielen", um die Verbindung zu bestätigen, und wählen Sie dann in der Find My-App "Element entfernen". Nach erfolgreicher Entfernung gibt das Gerät einen langen Piepton ab und wechselt in den Pairing-Modus (2 Minuten Timeout).
FMN-Pairing erfolgreich	Schließen Sie das Pairing in der Find My-App ab, während das Gerät in der Nähe Ihres Smartphones eingeschaltet ist. Zwei Pieptöne bestätigen das erfolgreiche Pairing.
Pairing-Timeout (Energiesparmodus)	Wenn innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten kein Pairing erfolgt, verlässt das Gerät automatisch den Pairing-Modus und wechselt in den Stromsparmodus.

FR

Portefeuille PU Smart Apple compatible Find My

Le réseau **Apple Find My** permet de localiser facilement et en toute sécurité des objets personnels compatibles à l'aide de l'app **Localiser** sur votre iPhone, iPad, Mac, ou de l'app **Objets** sur l'Apple Watch.

Pour utiliser l'app Apple Localiser avec cet objet, il est recommandé d'avoir la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS. L'app Objets sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

L'utilisation du badge **Fonctionne avec Apple** signifie qu'un produit a été conçu spécifiquement pour fonctionner avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le fabricant pour répondre aux spécifications et exigences du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de son usage ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Localiser, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence.

Caractéristiques techniques :

Capacité de la batterie : 110 mAh / 0,407 Wh

Version sans fil : 5.3

Entrée sans fil : 2,5 W

Chargement du produit :

Placez le symbole de charge sans fil de l'appareil contre un chargeur sans fil. Chargez-le pendant 30 minutes maximum. Une fois la charge terminée, retirez-le immédiatement. Ne laissez pas l'appareil sur le chargeur plus longtemps que nécessaire.

Instructions:

Fonction	Opération
Allumer	Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à entendre un bip, puis relâcher pour entrer en mode appairage (délai d'attente de 2 minutes).
Éteindre/Désactiver	Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 7 secondes jusqu'à entendre une séquence : bip, bip-bip, bip-bip-bip, puis relâcher.
Lire le numéro de série	Maintenir le bouton enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à entendre un bip, continuer à maintenir jusqu'à entendre deux bip-bip rapides, puis relâcher.
Réinitialisation d'usine	Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 7 secondes (bip, bip-bip, bip-bip-bip), puis continuer à maintenir pendant 2 secondes supplémentaires jusqu'à entendre un long bip. L'appareil est alors réinitialisé et entre en mode appairage (durée totale : environ 11 secondes, délai d'attente : 2 minutes).
Émettre un son	Lorsqu'il est activé dans l'app Localiser, l'appareil émet 12 bips rapides pendant environ 9 secondes.
Supprimer l'appareil	Placez l'appareil près de votre téléphone, appuyez sur "Émettre un son" pour confirmer la

	connexion, puis sélectionnez "Supprimer l'objet" dans l'app Localiser. Une fois supprimé avec succès, l'appareil émet un long bip et entre en mode appairage (délai d'attente : 2 minutes).
Appairage réussi (réseau FMN)	Avec l'appareil allumé et près de votre téléphone, terminez l'appairage dans l'app Localiser. Deux bips confirment la réussite.
Expiration du délai d'appairage (mode basse consommation)	Si aucun appairage n'a lieu dans les 2 minutes suivant l'allumage, l'appareil quitte automatiquement le mode appairage et passe en mode basse consommation.

ES

Cartera inteligente de PU Apple Find My

La red Find My de Apple ofrece una forma fácil y segura de localizar objetos personales compatibles mediante la aplicación Find My en su iPhone, iPad, Mac o la aplicación Find Items de Apple Watch.

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Find Items del Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y el fabricante del producto lo ha certificado para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos de la red Find My de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Especificaciones:

Capacidad de la batería: 110 mAh/0,407 Wh

Versión inalámbrica: 5.3

Entrada inalámbrica: 2,5 W

Cargar el producto:

Coloque el símbolo de carga inalámbrica en el rastreador sobre un cargador inalámbrico. Cargue el producto en 30 minutos. Tras cargarlo, retírelo. No lo deje en el cargador inalámbrico más tiempo del necesario.

Instrucciones:

Función	Modo de uso
Encendido	Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos hasta que oiga un solo pitido y, a continuación, suéltelo para acceder al modo de emparejamiento (tiempo de espera de 2 minutos).
Apagado / Desactivar	Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que oiga una secuencia de pitido, pitido-pitido, pitido-pitido-pitido y, a continuación, suéltelo.
Acceder al modo de lectura del número de serie	Mantenga pulsado el botón durante unos 4 segundos hasta que oiga un solo pitido, siga manteniéndolo pulsado hasta que oiga dos pitidos rápidos y, a continuación, suéltelo.

Restablecimiento de fábrica	Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que oiga un pitido, pitido-pitido, pitido-pitido-pitido, siga manteniéndolo pulsado durante unos 2 segundos más hasta que oiga un pitido largo, entonces el dispositivo se restablece a los ajustes de fábrica y entra en el modo de emparejamiento (el proceso total dura unos 11 segundos, 2 minutos de tiempo de espera).
Reproducir sonido	Cuando se activa en la aplicación Find My, el dispositivo emite 12 pitidos rápidos a lo largo de unos 9 segundos.
Eliminar dispositivo	Coloque el dispositivo cerca del teléfono, toque «Reproducir sonido» una vez para confirmar la conexión y, a continuación, seleccione «Eliminar elemento» en la aplicación Find My. Una vez eliminado con éxito, el dispositivo emite un pitido largo y entra en el modo de emparejamiento (tiempo de espera de 2 minutos).
Emparejamiento FMN correcto	Con el dispositivo encendido cerca del teléfono, complete el emparejamiento en la aplicación Find My. Dos pitidos confirman que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
Tiempo de espera de emparejamiento (modo de bajo consumo)	Si no se produce el emparejamiento en los 2 minutos siguientes al encendido, el dispositivo sale automáticamente del modo de emparejamiento y entra en modo de bajo consumo.

IT

Portafoglio in PU Smart Apple Trova il mio

La rete Trova il mio di Apple offre un modo semplice e sicuro per individuare oggetti personali compatibili utilizzando l'app Trova il mio su iPhone, iPad, Mac o l'app Trova elementi su Apple Watch.

Per utilizzare l'app Trova il mio di Apple per individuare questo oggetto, si consiglia la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app Trova elementi su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

L'utilizzo del badge "Funziona con Apple" indica che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore come conforme alle specifiche e ai requisiti della rete Trova il mio di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, dell'utilizzo di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, Trova il mio di Apple, Apple Watch, Trova il mio, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

Specifiche:

Capacità della batteria: 110 mAh/0,407 Wh

Versione wireless: 5.3

Ingresso wireless: 2,5 W

Ricarica del prodotto:

Posizionare il simbolo di ricarica wireless sul Finder su un caricabatterie wireless. Caricare il prodotto entro 30 minuti. Dopo la ricarica, rimuoverlo. Non lasciarlo sul caricabatterie wireless più a

lungo del necessario.

Istruzioni

Azione	Operazioni
Accensione	Tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi finché non si sente un singolo segnale acustico, quindi rilasciarlo per accedere alla modalità di associazione (timeout di 2 minuti).
Spegnimento	Premere e tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi finché non si sente una sequenza di bip, bip-bip, bip-bip-bip, quindi rilasciare.
Inserimento codice seriale	Premere e tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi finché non si sente un singolo segnale acustico, continuare a tenerlo premuto finché non si sentono due rapidi segnali acustici, quindi rilasciarlo.
Reset di fabbrica	Tieni premuto il pulsante per circa 7 secondi finché non senti un segnale acustico, bip-bip, bip-bip-bip, continua a tenerlo premuto per altri 2 secondi finché non senti un segnale acustico prolungato, quindi il dispositivo ripristina le impostazioni di fabbrica ed entra in modalità di associazione (il processo totale dura circa 11 secondi, con timeout di 2 minuti).
Riproduzione suono	Una volta attivato nell'app Dov'è, il dispositivo emette 12 rapidi segnali acustici nell'arco di circa 9 secondi.
Rimozione del dispositivo	Posiziona il dispositivo vicino al telefono, tocca "Riproduci suono" una volta per confermare la connessione, quindi

	seleziona "Rimuovi elemento" nell'app Dov'è. Una volta rimossa correttamente, il dispositivo emette un segnale acustico prolungato ed entra in modalità di associazione (timeout di 2 minuti).
Associazione	Con il dispositivo acceso vicino al telefono, completa l'associazione nell'app Dov'è. Due segnali acustici confermeranno l'associazione avvenuta correttamente.
Timeout di associazione (modalità a basso consumo)	Se non avviene alcuna associazione entro 2 minuti dall'accensione, il dispositivo esce automaticamente dalla modalità di associazione ed entra in modalità di risparmio energetico.

NL

Slimme PU-portemonnee met Apple Find My

Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige en veilige manier om compatibele persoonlijke items terug te vinden via de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad, Mac of via de Zoek objecten-app op Apple Watch.

Voor het gebruik van de Zoek mijn-app om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De Zoek objecten-app op Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Het gebruik van het "Werkt met Apple"-logo betekent dat een product specifiek is ontworpen om te werken met de technologie die in het logo wordt genoemd, en dat het door de fabrikant is gecertificeerd om te voldoen aan de productspecificaties en vereisten van het Apple Find My-netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat, het gebruik ervan of de naleving

van veiligheids- en regelgevingseisen.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Zoek mijn, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc.

IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.

Specificaties:

Batterijcapaciteit: 110 mAh / 0,407 Wh

Draadloze versie: 5.3

Draadloos invoer: 2,5 W

Product opladen:

Plaats het draadloos oplaadsymbool van de tracker op een draadloze oplader. Laad het product binnen 30 minuten op. Verwijder het na het opladen. Laat het niet langer dan nodig op de oplader liggen.

Instructies:

Item	Handelingen
Aanzetten	Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat je een enkele pieptoon hoort, laat dan los om de koppelingsmodus te activeren (timeout van 2 minuten).
Uitzetten / Uitschakelen	Houd de knop ongeveer 7 seconden ingedrukt totdat je een reeks pieptonen hoort: piep, piep-piep, piep-piep-piep, laat dan los.
Serienummer leesmodus	Houd de knop ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat je een enkele pieptoon hoort, blijf ingedrukt houden totdat je twee snelle pieptonen piep-piep hoort, laat dan los.
Fabrieksreset	Houd de knop ongeveer 7 seconden

et	ingedrukt totdat je piep, piep-piep, piep-piep-piep hoort, blijf nog ongeveer 2 seconden ingedrukt houden totdat je een lange pieptoon hoort. Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en gaat naar de koppelingsmodus (totaal proces duurt ongeveer 11 seconden, timeout van 2 minuten).
Geluid afspelen	Wanneer geactiveerd in de Find My-app, geeft het apparaat 12 snelle pieptonen af gedurende ongeveer 9 seconden.
Apparaat verwijderen	Plaats het apparaat dicht bij je telefoon, tik eenmaal op "Geluid afspelen" om de verbinding te bevestigen, selecteer vervolgens "Item verwijderen" in de Find My-app. Na succesvolle verwijdering geeft het apparaat een lange pieptoon en gaat het naar de koppelingsmodus (timeout van 2 minuten).
Succesvolle koppeling met Find My-netwerk	Wanneer het apparaat is ingeschakeld en dicht bij je telefoon staat, rond de koppeling af in de Find My-app. Twee pieptonen bevestigen een succesvolle koppeling.
Koppelings-timeout (Energiebesparingsmodus)	Als er binnen 2 minuten na het inschakelen geen koppeling plaatsvindt, verlaat het apparaat automatisch de koppelingsmodus en gaat het in de energiebesparingsmodus.

PL

Inteligentny portfel PU kompatybilny z Apple Find My

Sieć Apple Find My umożliwia łatwe i bezpieczne lokalizowanie kompatybilnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji Find

My na iPhone, iPadzie, Macu lub aplikacji Znajdź przedmioty na Apple Watch.

Aby zlokalizować ten przedmiot za pomocą aplikacji Apple Find My, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji systemów iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Find Items na Apple Watch wymaga najnowszej wersji watchOS.

Użycie oznaczenia „Works with Apple” oznacza, że produkt został zaprojektowany do współpracy z technologią wskazaną na oznaczeniu i został certyfikowany przez producenta jako spełniający specyfikacje i wymagania sieci Apple Find My. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia, użytkowanie produktu ani zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS oraz watchOS są znakami towarowymi Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na licencji.

Specyfikacje:

Pojemność akumulatora: 110 mAh / 0,407 Wh

Wersja łączności bezprzewodowej: 5.3

Moc wejściowa ładowania bezprzewodowego: 2,5 W

Ładowanie produktu:

Umieść symbol ładowania bezprzewodowego na lokalizatorze w obrębie ładowarki bezprzewodowej. Naładuj produkt w ciągu 30 minut. Po zakończeniu ładowania usuń go z ładowarki. Nie pozostawiaj na ładowarce bezprzewodowej dłużej niż to konieczne.

Instrukcja obsługi:

Przedmiot	Operacje
-----------	----------

Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, następnie zwolnij, aby wejść w tryb parowania (limit 2 minuty).
Wyłączenie / Dezaktywacja	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż usłyszysz sekwencję sygnałów dźwiękowych: beep, beep-beep, beep-beep-beep, następnie zwolnij.
Tryb odczytu numeru seryjnego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 4 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, kontynuuj przytrzymanie do momentu usłyszenia dwóch szybkich sygnałów beep-beep, następnie zwolnij.
Reset fabryczny	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż usłyszysz beep, beep-beep, beep-beep-beep, trzymaj dalej przez około 2 sekundy, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Urządzenie zresetuje się do ustawień fabrycznych i przejdzie w tryb parowania (cały proces trwa około 11 sekund, limit 2 minuty).
Odtwarzanie dźwięku	Po aktywacji w aplikacji Find My urządzenie emituje 12 szybkich sygnałów dźwiękowych w ciągu około 9 sekund.
Usuwanie urządzenia	Umieść urządzenie blisko telefonu, stuknij „Odtwórz dźwięk” raz, aby potwierdzić połączenie, następnie wybierz „Usuń przedmiot” w aplikacji Find My. Po pomyślnym usunięciu urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb parowania (limit 2 minuty).
Sukces parowania z siecią Find My	Gdy urządzenie jest włączone i znajduje się blisko telefonu, zakończ parowanie w aplikacji Find My. Dwa sygnały dźwiękowe

	potwierdzają udane parowanie.
Limit czasu parowania (tryb niskiego zużycia energii)	Jeśli parowanie nie nastąpi w ciągu 2 minut od włączenia, urządzenie automatycznie opuści tryb parowania i przejdzie w tryb niskiego zużycia energii.



Works with
Apple Find My