

USER MANUAL



2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range; 2402-2480 MHz
- (b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MOXXXXX complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PQ: 41-XXXXXX
Made in China



	MOB. PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium metal	CR2032	3V	210mAh
	3.0g			B

Note:

1 x CR2032 battery included

MO2759

EN

Smart Find My Locator

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.


To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

Google, Android, and Find Hub are trademarks of Google LLC.

Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.



Specifications:

- Wireless version: 5.2
- Battery: 1 x CR2032 included.

Instructions:

1. **Power on:** Long press the button for 5 seconds.
2. **Device status confirmation:** Double click the device button, the device beeps, it is on. If it does not beep, it is off.
3. **Pairing mode timeout, device enters pairing mode again:** when the device is on, if it is not paired within 10 minutes, the device will exit pairing mode, please click the device button once, the device beeps, then you can pair it with the Find My or Find Hub app.
4. **How to query serial number:** Press the button 6 times in a row within 2 seconds, the device beeps.
5. **Factory reset:** Press the device button 4 times quickly, the device will sound. Long press the device button, and the device will beep, do not release it, continue pressing until the second piece of music is played.

6. **Power off:** Press the device button 5 times in a row within 2 seconds, the device beeps, it is off.
7. After unbinding the device with your phone, please perform a factory reset before binding the device to a new phone.

Work with Google's Find Hub

1. Open the app that comes with the google mobile phone system: Find Hub.
2. After the pop-up window pops up, select Connect.
3. Select: Accept and continue.
4. After naming, you can connect to use the device function: A. Call the device, click the ring, and the device will send music.
5. Remove the device: Remove the device in the APP, and you can choose to remove the item.

Work with Apple Find My

1. Open the APP that comes with the Apple mobile phone system: Find my.
2. Choose: Items.
3. Choose: Add New Item,
4. Choose: Other Supported Item.
5. During the Searching Items process, a device with the word Mid Ocean Tag will appear.
6. Click on the device found in the APP and name it.
7. After naming, you can use device functions: A. Ring the device, click Play Sound, and the device will emit music .B. Findmy network helps to find: When the device leaves the Bluetooth distance, it cannot be connected in the APP. You can choose Lost Mode,, Enable. Enter the contact mobile phone number, etc. If there is an iPhone near the lost device, the owner's Findmy APP can receive notifications and the latest location.
8. Delete device: To delete the device in the APP, you can select Remove item.
9. After removing the device, the device will not shutdown and is in the pairing state. If there is no re-pairing within 10 minutes, the device will leave the pairing state. If you need to pair a device at this time, you need to click the device button once, the device

will sound, and the light will flash once. At this time, the device enters the pairing state and can be paired with the APP again.

FAQ:

1. How to confirm if the device is turned on?

Double click the device button, if the device emits sound, it indicates that the device is in working condition; if the device does not respond, it will be in a shutdown state. Press and hold the button for 5 seconds to turn it on.

2. How to replace the battery of the device?

- Use a screwdriver to unscrew the device screws counter clockwise and pry to open the housing from the gap.
- Remove the old battery and insert the new button battery, ENSURING THAT THE POSITIVE POLE IS FACING UPWARDS.
- Cover the back cover of the device, tighten the screws, and PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 5 SECONDS TO COMPLETE THE STARTUP.



Note:

1. If the device is powered on but Google's Find Hub cannot detect it, restore the device to factory settings. If it still cannot be found, restart your phone to locate the device.
2. If you dismiss the Fast Pair pop up twice or frequently pair and unpair a tag, you might trigger the banning logic, which prevents unnecessary Fast Pair pop ups. To resolve this you can either wait for five minutes for the Fast Pair pop up to be re-enabled or

reboot your phone.

3. Some of these steps are applicable only on Android™ 12.0 and above.

Warnings:

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub

DE

Smart Find My Locator

Die Verwendung des Symbols „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Symbol angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom

Produkthersteller für die Einhaltung der Spezifikationen und Anforderungen des Apple Find My Network-Produkts zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Um die Apple Find My App zum Auffinden dieses Artikels zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Find Items“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von Google zertifiziert, um den Spezifikationen für Find Hub-Netzwerkzubehör zu entsprechen. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts verantwortlich. Google ist auch nicht dafür verantwortlich, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards oder anderen Anforderungen entspricht.

Google, Android und Find Hub sind Marken von Google LLC.

Für das Find Hub-Netzwerk müssen die Standortdienste und Bluetooth aktiviert sein, und es ist eine Mobilfunk- oder Internetverbindung erforderlich. Funktioniert unter Android 9+ auf ausgewählten Geräten [Geräten oder Telefonen] und in bestimmten Ländern für Nutzer, die das entsprechende Alter erreicht haben.

Technische Daten:

- Wireless Version: 5.2
- Batterie: 1 x CR2032 enthalten.

Anleitung:

1. **Einschalten:** Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
2. **Bestätigung des Gerätestatus:** Doppelklicken Sie auf die Gerätetaste, ertönt ein Piepton ist das Gerät eingeschaltet. Wenn nicht, ist es ausgeschaltet.
3. **Zeitüberschreitung des Kopplungsmodus, das Gerät geht wieder in den Kopplungsmodus über:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist und nicht innerhalb von 10 Minuten gekoppelt wird, verlässt das Gerät den Kopplungsmodus, bitte klicken Sie einmal auf die Gerätetaste, sobald ein Piepton ertönt, können Sie es mit der Find My oder Find Hub App koppeln.
4. **So fragen Sie die Seriennummer ab:** Drücken Sie die Taste 6 Mal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, ein Piepton ertönt.
5. **Werkseinstellungen:** Drücken Sie die Gerätetaste 4 Mal schnell, das Gerät gibt einen Ton von sich. Drücken Sie die Gerätetaste lange, das Gerät piept, lassen Sie sie nicht los und drücken Sie weiter, bis das zweite Musikstück abgespielt wird.
6. **Ausschalten:** Drücken Sie die Gerätetaste 5 Mal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, das Gerät piept, es ist ausgeschaltet.
7. Nachdem Sie das Gerät von Ihrem Telefon getrennt haben, führen Sie bitte einen Werksreset durch, bevor Sie das Gerät mit einem neuen Telefon verbinden.

Nutzen Sie Googles Find Hub

1. Öffnen Sie die App, die mit dem Google-Mobiltelefonsystem geliefert wird: Find Hub.
2. Nachdem das Pop-up-Fenster erschienen ist, wählen Sie: Verbinden.
3. Wählen Sie: Akzeptieren und fortfahren.
4. Nach der Benennung können Sie eine Verbindung herstellen, um die Gerätefunktion zu nutzen: A. Rufen Sie das Gerät an, klicken Sie auf den Klingelton, und das Gerät sendet Musik.
5. Entfernen Sie das Gerät: Entfernen Sie das Gerät in der APP, und Sie können wählen, um das Element zu entfernen.

Nutzen Sie Apple Find My

1. Öffnen Sie die APP, die mit dem Apple-Mobiltelefonsystem geliefert wird: Find my.
2. Wählen Sie: Artikel.
3. Wählen Sie: Neuen Artikel hinzufügen,
4. Wählen Sie: Anderer unterstützter Artikel.
5. Während des Suchvorgangs wird ein Gerät mit dem Wort Mid Ocean Tag angezeigt.
6. Klicken Sie auf das in der APP gefundene Gerät und benennen Sie es.
7. Nach der Benennung können Sie die Gerätefunktionen nutzen:
A. Lassen Sie das Gerät klingeln, klicken Sie auf Ton abspielen, und das Gerät gibt Musik ab. B. Findmy Netzwerk hilft beim Finden: Wenn das Gerät die Bluetooth-Distanz verlässt, kann es nicht mit der APP verbunden werden. Sie können den Modus „Verloren“, „Aktivieren“ wählen. Geben Sie die Handynummer des Kontakts ein, usw. Wenn sich ein iPhone in der Nähe des verlorenen Geräts befindet, kann die Findmy APP des Besitzers Benachrichtigungen und den aktuellen Standort erhalten.
8. Gerät löschen: Um das Gerät in der APP zu löschen, können Sie Element entfernen wählen.
9. Nach dem Entfernen des Geräts wird das Gerät nicht ausgeschaltet und befindet sich im Pairing-Status. Wenn innerhalb von 10 Minuten kein erneutes Pairing erfolgt, verlässt das Gerät den Pairing-Status. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt ein Gerät koppeln möchten, müssen Sie einmal auf die Gerätetaste klicken, das Gerät gibt einen Signalton aus und das Licht blinkt einmal. Zu diesem Zeitpunkt tritt das Gerät in den Pairing-Status ein und kann erneut mit der APP gepaart werden.

FAQ:

1. Wie kann ich überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist?

Doppelklicken Sie auf die Gerätetaste. Wenn das Gerät einen Ton von sich gibt, bedeutet dies, dass das Gerät in Betrieb ist; wenn das Gerät nicht reagiert, ist es ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

2. Wie wird die Batterie des Geräts ausgetauscht?

- Lösen Sie die Schrauben des Geräts mit einem Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn und hebeln Sie das Gehäuse aus dem Spalt heraus.
- Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie die neue Knopfzelle ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass der POSITIVE POL nach oben zeigt.
- Decken Sie die Rückseite des Geräts ab, ziehen Sie die Schrauben fest und drücken und halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang, um den Startvorgang abzuschließen.

Anmerkung:

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber von Googles Find Hub nicht erkannt wird, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn es auch dann nicht gefunden wird, starten Sie Ihr Telefon neu, um das Gerät zu finden.
2. Wenn Sie das Fast Pair-Popup zweimal ablehnen oder ein Tag häufig koppeln und entkoppeln, lösen Sie möglicherweise die Verbotsslogik aus, die unnötige Fast Pair-Popups verhindert. Um dies zu beheben, können Sie entweder fünf Minuten warten, bis das Fast Pair-Popup wieder aktiviert wird, oder das Telefon neu starten.
3. Einige dieser Schritte sind nur auf Android 12.0 und höher anwendbar.

Warnung:

- Verschlucken Sie den Akku nicht, Verbrennungsgefahr.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen

Arzt auf.

FR

Localisateur intelligent

L'utilisation du badge « Compatible avec Apple » signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le fabricant du produit comme répondant aux spécifications et aux exigences du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Pour utiliser l'application Localiser d'Apple afin de localiser cet article, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. L'application Localiser sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence.

Ce produit a été certifié par Google comme étant conforme aux spécifications des accessoires réseau Find Hub. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit. Google n'est pas non plus responsable de la conformité du produit aux normes de sécurité applicables ou à d'autres exigences.

Google, Android et Find Hub sont des marques déposées de Google LLC.

Le réseau Find Hub nécessite l'activation des services de localisation et du Bluetooth. Une connexion cellulaire ou Internet est requise. Compatible avec Android 9 et versions ultérieures sur certains appareils (téléphones et tablettes) et dans certains pays

pour les utilisateurs éligibles.

Spécifications:

- Version sans fil: 5.2
- Pile : 1 x CR2032 incluse.

Instructions:

1. **Mise sous tension** : appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes.
2. **Confirmation de l'état de l'appareil** : double-cliquez sur le bouton de l'appareil, l'appareil émet un bip, il est allumé. S'il n'émet pas de bip, il est éteint.
3. **Délai d'attente du mode d'appairage, l'appareil repasse en mode d'appairage** : lorsque l'appareil est allumé, s'il n'est pas appairé dans les 10 minutes, il quitte le mode d'appairage. Veuillez appuyer une fois sur le bouton de l'appareil, celui-ci émettra un bip, puis vous pourrez l'appairer avec l'application Find My ou Find Hub.
4. **Comment consulter le numéro de série** : appuyez 6 fois de suite sur le bouton en moins de 2 secondes, l'appareil émet un bip.
5. **Réinitialisation d'usine** : appuyez rapidement 4 fois sur le bouton de l'appareil, celui-ci émettra un son. Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil, celui-ci émettra un bip, ne le relâchez pas, continuez d'appuyer jusqu'à ce que le deuxième morceau de musique soit joué.
6. **Mise hors tension** : appuyez 5 fois de suite sur le bouton de l'appareil en moins de 2 secondes, l'appareil émet un bip et s'éteint.
7. Après avoir dissocié l'appareil de votre téléphone, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine avant de le associer à un nouveau téléphone.

Utilisez Find Hub de Google

1. Ouvrez l'application fournie avec le système mobile Google : Find Hub.
2. Une fois la fenêtre contextuelle affichée, sélectionnez

Connecter.

3. Sélectionnez : Accepter et continuer.
4. Après avoir nommé l'appareil, vous pouvez vous connecter pour utiliser ses fonctions : A. Appelez l'appareil, cliquez sur la sonnerie, et l'appareil enverra de la musique.
5. Supprimer l'appareil : supprimez l'appareil dans l'application, puis choisissez de supprimer l'élément.

Utilisez Apple Find My

1. Ouvrez l'application fournie avec le système mobile Apple : Find my.
2. Choisissez : Articles.
3. Choisissez : Ajouter un nouvel élément,
4. Choisissez : Autre article pris en charge.
5. Au cours du processus de recherche d'éléments, un appareil portant le nom Mid Ocean Tag apparaîtra.
6. Cliquez sur l'appareil trouvé dans l'application et nommez-le.
7. Après avoir nommé l'appareil, vous pouvez utiliser ses fonctions : A. Faites sonner l'appareil, cliquez sur « Play Sound » (Lire le son) et l'appareil émettra de la musique. B. Findmy network aide à localiser l'appareil : lorsque l'appareil sort de la portée Bluetooth, il ne peut plus être connecté à l'application. Vous pouvez choisir le mode « Lost Mode » (Mode perdu) et l'activer. Entrez le numéro de téléphone portable du contact, etc. Si un iPhone se trouve à proximité de l'appareil perdu, l'application Findmy du propriétaire peut recevoir des notifications et la dernière position de l'appareil.
8. Supprimer l'appareil : pour supprimer l'appareil dans l'application, vous pouvez sélectionner Supprimer l'élément.
9. Une fois retiré, l'appareil ne s'éteint pas et reste en mode d'appairage. Si aucun nouvel appairage n'est effectué dans les 10 minutes, l'appareil quitte le mode d'appairage. Si vous devez appairer un appareil à ce moment-là, vous devez cliquer une fois sur le bouton de l'appareil. Celui-ci émettra un son et le voyant clignotera une fois. L'appareil entre alors en mode d'appairage et peut être appairé à nouveau avec l'application.

FAQ:

1. Comment vérifier si l'appareil est allumé ?

Double-cliquez sur le bouton de l'appareil. Si l'appareil émet un son, cela signifie qu'il fonctionne correctement. Si l'appareil ne répond pas, cela signifie qu'il est éteint. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer.

2. Comment remplacer la batterie de l'appareil ?

- Utilisez un tournevis pour dévisser les vis de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le boîtier pour l'ouvrir à partir de l'espace.
- Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle pile bouton, EN VEILLANT À CE QUE LE PÔLE POSITIF SOIT ORIENTÉ VERS LE HAUT.
- Recouvrez le capot arrière de l'appareil, serrez les vis, puis APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 5 SECONDES POUR TERMINER LE DÉMARRAGE.

Note:

1. Si l'appareil est allumé mais que la fonction « Localiser mon Hub » de Google ne parvient pas à le détecter, réinitialisez-le aux paramètres d'usine. Si vous ne parvenez toujours pas à le localiser, redémarrez votre téléphone pour le retrouver..
2. Si vous fermez deux fois la fenêtre contextuelle Fast Pair ou si vous associez et désassociez fréquemment une balise, vous risquez de déclencher la logique d'interdiction, qui empêche l'affichage inutile de fenêtres contextuelles Fast Pair. Pour résoudre ce problème, vous pouvez soit attendre cinq minutes que la fenêtre contextuelle Fast Pair soit réactivée, soit redémarrer votre téléphone
3. Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 12.0 et aux versions ultérieures.

Avertissements :

- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2

heures et entraîner la mort.

- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.

ES

Localizador inteligente Find My

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y el fabricante del producto lo ha certificado para cumplir las especificaciones y requisitos de los productos de la red Find My de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Para utilizar la aplicación Find My de Apple y localizar este objeto, se recomienda tener instalada la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Find Items del Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Este producto ha sido certificado por Google para cumplir las especificaciones de los accesorios de red Find Hub. Google no se hace responsable del funcionamiento de este producto. Google tampoco es responsable de garantizar que el producto cumpla las normas de seguridad aplicables u otros requisitos.

Google, Android y Find Hub son marcas comerciales de Google LLC.

La red Find Hub requiere que los servicios de localización y Bluetooth estén activados. Requiere servicio móvil o conexión a Internet. Funciona con Android 9+ en determinados dispositivos [dispositivos o teléfonos] y en determinados países para usuarios que cumplan los requisitos de edad.

Especificaciones:

- Versión inalámbrica: 5,2
- Batería: 1 pila CR2032 incluida.

Instrucciones:

1. **Encendido:** Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos.
2. **Confirmación del estado del dispositivo:** Haga doble clic en el botón del dispositivo, cuando el dispositivo emite un pitido, indica que está encendido. Si no emite ningún pitido, está apagado.
3. **Tiempo de espera del modo de emparejamiento, el dispositivo entra en modo de emparejamiento de nuevo:** cuando el dispositivo está encendido, si no se empareja en 10 minutos, el dispositivo saldrá del modo de emparejamiento. Vuelva a hacer clic en el botón del dispositivo una vez, cuando el dispositivo emita un pitido, puede emparejarlo con la aplicación Find My o Find Hub.
4. **Cómo consultar el número de serie:** Pulse el botón 6 veces seguidas en 2 segundos, el dispositivo emite un pitido.
5. **Restablecimiento de fábrica:** Pulse el botón del dispositivo 4 veces rápidamente, el dispositivo sonará. Mantenga pulsado el botón del dispositivo, y el dispositivo emitirá un pitido, no lo suelte, continúe pulsando hasta que se reproduzca la segunda pieza musical.
6. **Apagado:** Pulse el botón del dispositivo 5 veces seguidas en 2 segundos, cuando el aparato emita un pitido, significa que está apagado.
7. Después de desvincular el dispositivo de su teléfono, realice un restablecimiento de fábrica antes de vincularlo a un nuevo teléfono.

Trabajar con Find Hub de Google

1. Abra la aplicación que viene con el sistema de telefonía móvil de Google: Find Hub.
2. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Conectar.
3. Seleccione: Aceptar y continuar.
4. Después de asignarle un nombre, puede conectarse para utilizar la función del dispositivo: A. Llamar al dispositivo, reproducir sonido y el dispositivo enviará música.
5. Eliminar el dispositivo: Eliminar el dispositivo en la app, y puede elegir eliminar el elemento.

Trabajar con Find My de Apple

1. Abra la app que viene con el sistema de telefonía móvil de Apple: Find My.
2. Seleccione: Elementos.
3. Seleccione: Añadir elemento nuevo.
4. Seleccione: Otro elemento compatible.
5. Durante el proceso de búsqueda de elementos, aparecerá un dispositivo con la palabra Mid Ocean etiqueta
6. Haga clic en el dispositivo encontrado en la app y asignele un nombre.
7. A continuación, puede utilizar las funciones del dispositivo: A. Haga sonar el dispositivo, pulse Reproducir sonido y el dispositivo emitirá música.B. La red Find My le ayuda a encontrarlo: Cuando el dispositivo se aleja del alcance de Bluetooth, no se puede conectar a la app. Puede elegir Modo Perdido, Activar. Introduzca el número de teléfono móvil de contacto, etc. Si hay un iPhone cerca del dispositivo perdido, la app Find My del propietario puede recibir notificaciones y la ubicación más reciente.
8. Eliminar dispositivo: Para eliminar el dispositivo en la app, seleccione Eliminar elemento.
9. Después de eliminar el dispositivo, no se apaga y se queda en estado de emparejamiento. Si no se vuelve a emparejar en 10 minutos, el dispositivo sale del estado de emparejamiento. Si necesita emparejar un dispositivo en este momento, debe pulsar

el botón del dispositivo una vez, el dispositivo sonará y la luz parpadeará una vez. En ese momento, el dispositivo entra en estado de emparejamiento y puede volver a emparejarse con la app.

FAQ:

1. ¿Cómo confirmar que el dispositivo está encendido?

Haga doble clic en el botón del dispositivo, si el dispositivo emite un sonido, indica que el dispositivo está encendido; si el dispositivo no responde, está apagado. Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para encenderlo.

2. ¿Cómo se cambia la pila del dispositivo?

- Utilice un destornillador para desenroscar los tornillos del dispositivo en el sentido contrario a las agujas del reloj y haga palanca para abrir la carcasa.
- Retire la pila usada e introduzca la nueva pila de botón, **ASEGÚRESE DE QUE EL POLO POSITIVO SE ENCUENTRA ORIENTADO HACIA ARRIBA.**
- Vuelva a colocar la tapa trasera del dispositivo, apriete los tornillos y **PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE 5 SEGUNDOS PARA COMPLETAR EL ARRANQUE.**

Nota:

1. Si el dispositivo está encendido pero Find Hub de Google no puede detectarlo, restablezca el dispositivo a los ajustes de fábrica. Si sigue sin encontrarlo, reinicie su teléfono para localizar el dispositivo.
2. Si desactiva la ventana emergente de Emparejamiento rápido dos veces o empareja y desempareja una etiqueta con frecuencia, puede activar la lógica de bloqueo, que evita las ventanas emergentes de emparejamiento rápido innecesarias. Para solucionarlo, puede esperar cinco minutos a que se vuelva a activar la ventana emergente de Emparejamiento rápido o reiniciar el teléfono.
3. Algunos de estos pasos solo son aplicables en Android 12.0 y superior.

Advertencias:

- No ingerir la pila, peligro de quemadura química.
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y provocar la muerte.
- Mantener las pilas usadas y nuevas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que se ha ingerido una pila o se ha introducido en alguna parte del cuerpo, acuda inmediatamente a un médico.

II**Localizzatore intelligente**

L'utilizzo del badge "Funziona con Apple" indica che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore come conforme alle specifiche e ai requisiti della rete Trova il mio di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, del suo utilizzo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Per utilizzare l'app Trova il mio di Apple per localizzare questo elemento, si consiglia la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'app Trova elementi su Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

Apple, Trova il mio di Apple, Apple Watch, Trova il mio, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

Questo prodotto è stato certificato da Google come conforme alle specifiche degli accessori di rete Trova Hub. Google non è

responsabile del funzionamento di questo prodotto. Google non è inoltre responsabile della conformità del prodotto agli standard di sicurezza applicabili o ad altri requisiti.

Google, Android e Find Hub sono marchi di Google LLC.

La rete Find Hub richiede l'attivazione dei servizi di localizzazione e del Bluetooth. Richiede un servizio cellulare o una connessione a Internet. Funziona su Android 9+ su dispositivi selezionati [dispositivi o telefoni] e in alcuni Paesi per utenti di età idonea.

Specifiche:

- Versione wireless: 5.2
- Batteria: 1 x CR2032 inclusa.

Istruzioni:

1. Accensione: premere a lungo il pulsante per 5 secondi.
2. Conferma dello stato del dispositivo: fare doppio clic sul pulsante del dispositivo, il dispositivo emette un segnale acustico, è acceso. Se non emette un segnale acustico, è spento.
3. Timeout della modalità di associazione, il dispositivo entra nuovamente in modalità di associazione: quando il dispositivo è acceso, se non viene associato entro 10 minuti, uscirà dalla modalità di associazione. Premere una volta il pulsante del dispositivo, il dispositivo emette un segnale acustico, quindi è possibile associarlo all'app Trova il mio o Trova Hub.
4. Come richiedere il numero di serie: premere il pulsante 6 volte di seguito entro 2 secondi, il dispositivo emette un segnale acustico.
5. Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere rapidamente il pulsante del dispositivo 4 volte, il dispositivo emette un segnale acustico. Premere a lungo il pulsante del dispositivo, il dispositivo emette un segnale acustico, non rilasciarlo, continuare a premere fino a quando non viene riprodotto il secondo brano musicale.
6. Spegnimento: premere il pulsante del dispositivo 5 volte di seguito entro 2 secondi, il dispositivo emette un segnale

acustico e si spegne.

7. Dopo aver scollegato il dispositivo dal telefono, eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di associare il dispositivo a un nuovo telefono.

Utilizzo di Find Hub di Google

1. Apri l'app fornita con il sistema di telefonia mobile Google: Find Hub.
2. Dopo la comparsa della finestra pop-up, seleziona Connetti.
3. Seleziona: Accetta e continua.
4. Dopo aver assegnato un nome, puoi connetterti per utilizzare la funzione dispositivo: A. Chiama il dispositivo, fai clic sulla suoneria e il dispositivo invierà musica.
5. Rimuovi il dispositivo: rimuovi il dispositivo nell'APP e puoi scegliere di rimuovere l'elemento.

Utilizza Find My di Apple

1. Apri l'APP fornita con il sistema di telefonia mobile Apple: Find My.
2. Seleziona: Elementi.
3. Seleziona: Aggiungi nuovo elemento,
4. Seleziona: Altri elementi supportati.
5. Durante la ricerca degli elementi, apparirà un dispositivo con la parola Mid Ocean Tag.
6. Fai clic sul dispositivo trovato nell'APP e assegnagli un nome. 7. Dopo aver assegnato un nome, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo: A. Fai squillare il dispositivo, clicca su "Riproduci suono" e il dispositivo emetterà musica. B. La rete Findmy aiuta a ritrovarlo: quando il dispositivo si allontana dalla portata del Bluetooth, non può essere connesso all'APP. Puoi scegliere "Modalità smarrito", "Attiva". Inserisci il numero di cellulare del contatto, ecc. Se c'è un iPhone vicino al dispositivo smarrito, l'APP Findmy del proprietario può ricevere notifiche e la posizione più recente.
8. Elimina dispositivo: per eliminare il dispositivo dall'APP, puoi selezionare "Rimuovi elemento".
9. Dopo aver rimosso il dispositivo, il dispositivo non si spegnerà

ed è in stato di associazione. Se non viene riassociato entro 10 minuti, il dispositivo uscirà dallo stato di associazione. Se devi associare un dispositivo in questo momento, devi cliccare una volta sul pulsante del dispositivo, il dispositivo emetterà un suono e la luce lampeggerà una volta. A questo punto, il dispositivo entra in stato di associazione e può essere nuovamente associato all'APP.

FAQ:

1. Come verificare se il dispositivo è acceso?

Fare doppio clic sul pulsante del dispositivo: se il dispositivo emette un suono, significa che è in funzione; se non risponde, sarà spento. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accenderlo.

2. Come sostituire la batteria del dispositivo?

- Utilizzare un cacciavite per svitare le viti del dispositivo in senso antiorario e fare leva per aprire l'alloggiamento.

- Rimuovere la vecchia batteria e inserire la nuova batteria a bottone, ASSICURARSI CHE IL POLO POSITIVO SIA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

- Coprire la cover posteriore del dispositivo, serrare le viti e PREMERE E TENERE PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER 5 SECONDI PER COMPLETARE L'AVVIO.

Nota:

1. Se il dispositivo è acceso ma Google Find Hub non riesce a rilevarlo, ripristina le impostazioni di fabbrica. Se ancora non viene rilevato, riavvia il telefono per localizzarlo.

2. Se chiudi due volte il pop-up di Fast Pair o se associ e dissoci frequentemente un tag, potresti attivare la logica di blocco, che impedisce i pop-up di Fast Pair non necessari. Per risolvere il problema, puoi attendere cinque minuti affinché il pop-up di Fast Pair venga riattivato oppure riavviare il telefono.

3. Alcuni di questi passaggi sono applicabili solo su Android 12.0 e versioni successive.

Avvertenze:

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. • Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico..

NL

Smart Find My Locator

Gebruik van het Works with Apple-badge betekent dat het product speciaal is ontworpen voor de technologie in het badge en door de fabrikant is gecertificeerd volgens de Apple Find My-netwerkspecificaties en -eisen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat, het gebruik ervan of de naleving van veiligheids- en regelgevingseisen.

Voor gebruik met de Apple Find My-app wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De Find Items-app op Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Dit product is gecertificeerd door Google om te voldoen aan de Find Hub-netwerkaccessoirespecificaties. Google is niet verantwoordelijk voor de werking van dit product. Google is ook niet verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke veiligheidsnormen of andere eisen.

Google, Android en Find Hub zijn handelsmerken van Google LLC.

Het Find Hub-netwerk vereist dat locatieservices en Bluetooth zijn ingeschakeld. Vereist een mobiele dataverbinding of internetverbinding. Werkt op Android 9+ op bepaalde apparaten [telefoons of smartphones] en in bepaalde landen voor gebruikers die aan de leeftijdsseisen voldoen.

Specificaties:

Draadloze versie: 5.2

Batterij: 1 x CR2032 inbegrepen.

Instructies:

1. **Inschakelen:** houd de knop 5 seconden ingedrukt.
2. **Bevestiging apparaatstatus:** dubbelklik op de apparaatkноп, het apparaat piept en is ingeschakeld. Als het niet piept, is het uitgeschakeld.
3. Time-out **koppelingsmodus**, apparaat gaat opnieuw naar koppelingsmodus: als het apparaat is ingeschakeld en niet binnen 10 minuten is gekoppeld, verlaat het apparaat de koppelingsmodus. Klik één keer op de apparaatkноп, het apparaat piept en u kunt het koppelen met de Find My- of Find Hub-app.
4. **Serienummer** opvragen: druk binnen 2 seconden 6 keer achter elkaar op de knop, het apparaat piept.
5. **Fabrieksinstellingen** herstellen: druk 4 keer snel op de apparaatkноп, het apparaat piept. Druk lang op de apparaatkноп, het apparaat piept, laat de knop niet los, blijf drukken totdat het tweede muziekstuk wordt afgespeeld.
6. **Uitschakelen:** druk binnen 2 seconden 5 keer achter elkaar op de knop van het apparaat, het apparaat piept en is uitgeschakeld.
7. Nadat u het apparaat van uw telefoon hebt ontkoppeld, voert u een fabrieksreset uit voordat u het apparaat aan een nieuwe telefoon koppelt.

Werken met Google's Find Hub

1. Open de app die bij het Google-mobiele telefoonsysteem wordt geleverd: Find Hub.
2. Nadat het pop-upvenster verschijnt, selecteert u Verbinden.
3. Selecteer: Accepteren en doorgaan.
4. Na het benoemen kunt u verbinding maken om de apparaatfunctie te gebruiken: A. Bel het apparaat, klik op de beltoon en het apparaat stuurt muziek.
5. Verwijder het apparaat: verwijder het apparaat in de app en u kunt ervoor kiezen om het item te verwijderen.

Werken met Apple Find My

1. Open de app die bij het Apple-mobiele telefoonsysteem wordt geleverd: Find my.
2. Kies: Items.
3. Kies: Nieuw item toevoegen,
4. Kies: Ander ondersteund item.
5. Tijdens het zoeken naar items verschijnt een apparaat met het naam Mid Ocean Tag.
6. Klik op het apparaat dat in de app is gevonden en geef het een naam.
7. Nadat u een naam hebt gegeven, kunt u de apparaatfuncties gebruiken: A. Laat het apparaat rinkelen, klik op Geluid afspelen en het apparaat zal muziek afspelen. B. Findmy-netwerk helpt bij het zoeken: wanneer het apparaat buiten het Bluetooth-bereik komt, kan het niet meer worden verbonden in de app. U kunt Verloren modus, Inschakelen kiezen. Voer het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon in, enz. Als er een iPhone in de buurt van het verloren apparaat is, kan de Findmy-app van de eigenaar meldingen en de laatste locatie ontvangen.
8. Apparaat verwijderen: om het apparaat in de app te verwijderen, kunt u Item verwijderen selecteren.
9. Na het verwijderen van het apparaat wordt het apparaat niet uitgeschakeld en blijft het in de koppelingsstatus. Als er binnen 10 minuten geen nieuwe koppeling plaatsvindt, verlaat het apparaat de koppelingsstatus. Als u op dat moment een apparaat wilt koppelen, moet u één keer op de apparaatknoop klikken. Het apparaat geeft dan een geluidssignaal en het lampje

knippert één keer. Het apparaat gaat nu in de koppelingsstatus en kan opnieuw met de app worden gekoppeld.

Veelgestelde vragen FAQ:

1. Hoe kan ik controleren of het apparaat is ingeschakeld?

Dubbelklik op de apparaatknoop. Als het apparaat geluid maakt, werkt het. Als het apparaat niet reageert, is het uitgeschakeld. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2. Hoe vervang ik de batterij van het apparaat?

- Draai de schroeven van het apparaat met een schroevendraaier linksom los en wrik de behuizing open via de opening.
- Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe knoopcelbatterij, **ZORG ERVOOR DAT DE POSITIEVE POOL NAAR BOVEN IS GERICHT.**
- Sluit de achterkant van het apparaat, draai de schroeven vast en **HOUD DE AAN/UIT-KNOP 5 SECONDEN INGEDRUKT OM HET OPSTARTEN TE VOLTOOIEN.**

Opmerking:

1. Als het apparaat is ingeschakeld maar Google's Find Hub het niet kan detecteren, herstel dan de fabrieksinstellingen van het apparaat. Als het nog steeds niet kan worden gevonden, start u uw telefoon opnieuw op om het apparaat te lokaliseren.
2. Als u de Fast Pair-pop-up twee keer negeert of een tag vaak koppelt en ontkoppelt, kan dit de blokkeerlogica activeren, waardoor onnodige Fast Pair-pop-ups worden voorkomen. Om dit op te lossen, kunt u vijf minuten wachten tot de Fast Pair-pop-up opnieuw wordt ingeschakeld of uw telefoon opnieuw opstarten.
3. Sommige van deze stappen zijn alleen van toepassing op Android 12.0 en hoger.

Waarschuwingen:

- Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij

wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn terechtgekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

PL

Inteligentna funkcja „Znajdź mój lokalizator”

Zastosowanie oznaczenia „Works with Apple” oznacza, że produkt został zaprojektowany do współpracy z technologią wskazaną w oznaczeniu i uzyskał certyfikat producenta potwierdzający zgodność ze specyfikacjami i wymaganiami sieci Apple Find My. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za użytkowanie tego produktu, ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

Aby używać aplikacji Apple Find My do lokalizowania tego urządzenia, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja Find Items na Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

Ten produkt został certyfikowany przez Google jako zgodny ze specyfikacjami akcesoriów sieciowych Find Hub. Google nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego produktu. Google nie ponosi również odpowiedzialności za zapewnienie zgodności

produktu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa lub innymi wymaganiami.

Google, Android i Find Hub są znakami towarowymi Google LLC.

Sieć Find Hub wymaga włączenia usług lokalizacyjnych i Bluetooth. Wymaga połączenia komórkowego lub internetowego. Działa na systemie Android 9+ na wybranych urządzeniach [urządzeniach lub telefonach] oraz w niektórych krajach dla użytkowników w odpowiednim wieku.

Specyfikacja:

- Wersja bezprzewodowa: 5.2
- Bateria: 1 x CR2032 w zestawie.

Instrukcja:

1. **Włącz zasilanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.
2. **Potwierdzenie stanu urządzenia:** Kliknij dwukrotnie przycisk urządzenia, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że jest włączone. Jeśli nie wyda sygnału dźwiękowego, oznacza to, że jest wyłączone.
3. **Upływ czasu trybu parowania, urządzenie ponownie przechodzi w tryb parowania:** gdy urządzenie jest włączone, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut, urządzenie wyjdzie z trybu parowania. Należy kliknąć przycisk urządzenia jeden raz, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a następnie można je sparować z aplikacją Find My lub Find Hub.
4. **Jak sprawdzić numer seryjny:** Naciśnij przycisk 6 razy z rzędu w ciągu 2 sekund, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
5. **Przywrócenie ustawień fabrycznych:** Naciśnij szybko 4 razy przycisk urządzenia, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Nie zwalnij przycisku, tylko przytrzymaj go, aż zostanie odtworzony drugi utwór muzyczny.
6. **Wyłącz zasilanie:** Naciśnij przycisk urządzenia 5 razy z rzędu w ciągu 2 sekund, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyłączy się.

7. Po odłączeniu urządzenia od telefonu należy przywrócić ustawienia fabryczne przed podłączeniem urządzenia do nowego telefonu.

Współpraca z Google Find Hub

1. Otwórz aplikację dostarczoną wraz z systemem operacyjnym Google dla telefonów komórkowych: Find Hub.
2. Po pojawieniu się okna pop-up wybierz opcję Połącz.
3. Wybierz: Akceptuj i kontynuuj.
4. Po nadaniu nazwy można połączyć się, aby korzystać z funkcji urządzenia: A. Zadzwoń na urządzenie, kliknij dzwonek, a urządzenie wyśle muzykę.
5. Usuń urządzenie: Usuń urządzenie w aplikacji, a następnie możesz wybrać opcję usunięcia elementu.

Współpraca z funkcją Apple Find My

1. Otwórz aplikację dostarczoną wraz z systemem telefonicznym Apple: Find my.
2. Wybierz: Elementy.
3. Wybierz: Dodaj nowy element,
4. Wybierz: Inne obsługiwane elementy.
5. Podczas procesu wyszukiwania przedmiotów pojawi się urządzenie z napisem Mid Ocean Tag.
6. Kliknij na urządzenie znalezione w aplikacji i nadaj mu nazwę.
7. Po nadaniu nazwy można korzystać z funkcji urządzenia: A. Zadzwoń na urządzenie, klikając „Odtwórz dźwięk”, a urządzenie zacznie odtwarzać muzykę. B. Funkcja „Znajdź moją sieć” pomaga w lokalizacji: Gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth, nie można połączyć się z nim w aplikacji. Można wybrać tryb „Zgubione”, „Włącz”. Wprowadzić numer telefonu komórkowego do kontaktu itp. Jeśli w pobliżu zgubionego urządzenia znajduje się iPhone, aplikacja „Znajdź moje” właściciela może otrzymać powiadomienia i ostatnią lokalizację.
8. Usuń urządzenie: Aby usunąć urządzenie z aplikacji, możesz wybrać opcję Usuń element.
9. Po wyjęciu urządzenia nie wyłącza się ono i pozostaje w stanie

parowania. Jeśli w ciągu 10 minut nie nastąpi ponowne parowanie, urządzenie opuści stan parowania. Jeśli w tym momencie konieczne jest sparowanie urządzenia, należy jednokrotnie kliknąć przycisk urządzenia, co spowoduje wydanie dźwięku i jednokrotne zamigotanie diody. W tym momencie urządzenie przechodzi w stan parowania i można je ponownie sparować z aplikacją.

FAQ:

1. Jak sprawdzić, czy urządzenie jest włączone?

Kliknij dwukrotnie przycisk urządzenia. Jeśli urządzenie wyemituje dźwięk, oznacza to, że jest sprawne. Jeśli urządzenie nie reaguje, oznacza to, że jest wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby je włączyć.

2. Jak wymienić baterię urządzenia?

- Za pomocą śrubokręta odkręć śruby urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podważ, aby otworzyć obudowę od strony szczeliny.
- Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię guzikową, upewniając się, że biegun dodatni jest skierowany do góry.
- Zakryj tylną pokrywę urządzenia, dokręć śruby i **NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCIISK ZASILANIA PRZEZ 5 SEKUND, ABY ZAKOŃCZYĆ URUCHAMIANIE.**

Uwaga:

1. Jeśli urządzenie jest włączone, ale funkcja „Find Hub” Google nie może go wykryć, przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. Jeśli nadal nie można go znaleźć, uruchom ponownie telefon, aby zlokalizować urządzenie.
2. Jeśli dwukrotnie zamkniesz wyskakujące okienko Fast Pair lub często parujesz i rozparowujesz tag, możesz uruchomić logikę blokującą, która zapobiega niepotrzebnym wyskakującym okienkom Fast Pair. Aby rozwiązać ten problem, możesz poczekać pięć minut, aż wyskakujące okienko Fast Pair zostanie ponownie włączone, lub zrestartować telefon.
3. Niektóre z tych kroków mają zastosowanie tylko w systemie Android 12.0 i nowszych wersjach.

Ostrzeżenia:

- Nie połykaj baterii, niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego.
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.