

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2994 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	14500	3.7V	500mAh
	16.5g			B

Note:

1 x 3.7V, 500mAh battery included

MO2994

EN

2-in-1 desk lamp and torch



1. Flexible gooseneck
2. Magnetic base
3. Button
4. Type-C charging port
5. Indicator light

Specifications:

Battery capacity: 500mAh / 1.85Wh (included, replaceable).

Input : DC 5V

Instructions:

1. Switch the light mode by short pressing the button:
Warm light > Cool White Light > Soft Neutral White light > OFF
2. Long press the button to adjust the light intensity.
3. The flexible gooseneck can be twisted freely to adjust the height and angle of the light.
4. Equipped with a magnetic base, this lamp can be securely attached to various metal surfaces.

How to charge the device:

1. Turn off the product.
2. Connect the Type-C cable to the Type-C port.
3. Plug the USB end into a power source.
4. The LED indicator of charging will illuminate while charging.
 - Red indicator light ON: recharging.
 - Green indicator light ON: Fully recharged.

How to replace battery:

1. Turn off the product.
2. Use a screwdriver to remove the lamp base cover.
3. Remove old battery and insert the new battery in the correct orientation, positive side facing inward, pushing it into place.
4. Place the base cover back and secure it.



Cautions:

1. When mounting this product on the wall, do not pull on it or hang heavy objects from it to prevent the magnetic base from falling off.
2. Do not expose to rain or damp environments.
3. Keep away from heat sources.
4. Avoid dropping or striking the device.
5. Do not disassemble or repair yourself.

Warning:

Do not stare into beam or do not point the LED beam directly into the eyes. This could be harmful for the eyes!

DE**2in1 Schreibtisch- und Taschenlampe**

1. Flexibler Lampenarm
2. Magnetfuß
3. Taste
4. Typ-C-Ladeanschluss
5. Kontrollleuchte

Technische Daten:

Akkukapazität:	500 mAh / 1,85 Wh (im Lieferumfang enthalten, austauschbar).
Eingang:	5 V Gleichstrom

Anleitung:


1. Wechseln Sie den Lichtmodus durch kurzes Drücken der Taste:
1. Warmes Licht > Kaltweißes Licht > Sanftes neutralweißes Licht > AUS
2. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität einzustellen.
3. Der flexible Lampenarm lässt sich frei drehen, um Höhe und Winkel des Lichts anzupassen.
4. Dank des Magnetfußes lässt sich diese Lampe sicher an verschiedenen Metalloberflächen befestigen.

So laden Sie das Gerät auf:

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss an.
3. Verbinden Sie das USB-Ende mit einer Stromquelle.
4. Die LED-Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs.
 - Rote LED leuchtet: Ladevorgang läuft.
 - Grüne LED leuchtet: Vollständig aufgeladen.

Austausch der Batterie:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckung des Sockels.
3. Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie die neue Batterie in der richtigen Ausrichtung ein – mit dem Pluspol nach innen – und drücken Sie sie fest hinein.
4. Setzen Sie die Sockelabdeckung wieder auf und befestigen Sie sie.

**Warnhinweise:**

1. Wenn Sie dieses Produkt an der Wand befestigen, ziehen Sie nicht daran und hängen Sie keine schweren Gegenstände daran, um zu verhindern, dass der Magnetfuß abfällt.
2. Setzen Sie das Produkt keinem Regen oder feuchten Umgebungen aus.
3. Halten Sie es von Wärmequellen fern.
4. Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen oder Stößen auszusetzen.
5. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Warnung:

Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und richten Sie den LED-Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen. Dies kann die Augen schädigen!

FR**Lampe de bureau et lampe de poche 2-en-1**

1. Col de cygne flexible
2. Socle magnétique
3. Bouton
4. Port de recharge Type-C
5. Voyant lumineux

Caractéristiques techniques:

Capacité de la batterie : 500 mAh / 1,85 Wh (incluse remplaçable).
Entrée : 5 V CC

Mode d'emploi:


1. Changez de mode d'éclairage en appuyant brièvement sur le bouton : Lumière chaude > Lumière blanche froide > Lumière blanche neutre douce > ÉTEINT
2. Appuyez longuement sur le bouton pour régler l'intensité lumineuse.
3. Le col de cygne flexible peut être tordu librement pour ajuster la hauteur et l'angle de la lampe.
4. Équipée d'une base magnétique, cette lampe peut être fixée solidement sur diverses surfaces métalliques.

Comment recharger l'appareil:

1. Éteignez l'appareil.
2. Branchez le câble Type-C au port Type-C.
3. Branchez l'extrémité USB à une source d'alimentation.
4. Le voyant LED de recharge s'allume pendant la recharge.
 - Voyant rouge allumé : en cours de recharge.
 - Voyant vert allumé : complètement rechargée.

Comment remplacer la pile:

1. Éteignez l'appareil.
2. À l'aide d'un tournevis, retirez le couvercle de la base de la lampe.
3. Retirez l'ancienne pile et insérez la nouvelle dans le bon sens, le pôle positif tourné vers l'intérieur, en l'enfonçant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
4. Remettez le couvercle de la base en place et fixez-le.

**Précautions:**

1. Lors de la fixation de ce produit au mur, ne tirez pas dessus et n'y suspendez pas d'objets lourds afin d'éviter que la base magnétique ne se détache.
2. Ne l'exposez pas à la pluie ni à des environnements humides.
3. Tenez-le à l'écart de toute source de chaleur.
4. Évitez de faire tomber ou de heurter l'appareil.
5. Ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même.

Avertissement:

Ne regardez pas directement le faisceau lumineux et ne dirigez pas le faisceau LED directement vers les yeux. Cela pourrait être nocif pour les yeux !

ES**Lámpara de escritorio y linterna 2 en 1****Componentes**

1. Cuello flexible
2. Base magnética
3. Botón
4. Puerto de carga USB-C
5. Indicador luminoso

Especificaciones

Capacidad de la batería: 500 mAh / 1,85 Wh (incluida y

reemplazable).
Entrada: CC 5 V

Instrucciones de uso


1. Pulse brevemente el botón para cambiar el modo de iluminación: Luz cálida>Luz blanca fría>Luz blanca >neutra suave>Apagado
2. Mantenga pulsado el botón para ajustar la intensidad de la luz.
3. El cuello flexible puede doblarse libremente para ajustar la altura y el ángulo de iluminación.
4. Gracias a su base magnética, la lámpara puede fijarse de forma segura sobre diferentes superficies metálicas.

Cómo cargar el dispositivo

1. Apague el producto.
2. Conecte el cable USB-C al puerto USB-C.
3. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB.
4. El indicador luminoso permanecerá encendido durante la carga.
 - Luz indicadora roja encendida: recargando.
 - Luz indicadora verde encendida: Completamente recargada

Cómo sustituir la batería

1. Apague el producto.
2. Utilice un destornillador para retirar la tapa de la base de la lámpara.
3. Extraiga la batería usada e introduzca la nueva respetando la polaridad correcta, con el polo positivo orientado hacia el interior.
4. Vuelva a colocar la tapa de la base y fíjela correctamente.



Advertencias

Cuando instale el producto en una pared u otra superficie metálica, no tire de él ni cuelgue objetos pesados, ya que la base magnética podría desprenderse.

No exponga el producto a la lluvia ni a ambientes húmedos.

Manténgalo alejado de fuentes de calor.

Evite que el producto se caiga o reciba golpes.

No intente desmontarlo ni repararlo usted mismo

Advertencia de seguridad

No mire directamente al haz de luz LED ni lo dirija hacia los ojos de otras personas, ya que podría causar lesiones oculares.

II

Specifiche:

Capacità della batteria: 500 mAh / 1,85 Wh (inclusa, sostituibile).

Ingresso: DC 5V

Istruzioni:

1. Cambiare la modalità di illuminazione premendo brevemente il pulsante:
1. Luce calda > Luce bianca fredda > Luce bianca neutra soffusa > SPENTO
2. Tenere premuto il pulsante per regolare l'intensità luminosa.
3. Il braccio flessibile può essere ruotato liberamente per regolare l'altezza e l'angolazione della luce.


4. Dotata di base magnetica, questa lampada può essere fissata saldamente a diverse superfici metalliche.

Come caricare il dispositivo:

1. Spegner il prodotto.
 2. Collegare il cavo Type-C alla porta Type-C.
 3. Collegare l'estremità USB a una fonte di alimentazione.
 4. L'indicatore LED di carica si illuminerà durante la ricarica.
- Indicatore rosso acceso: in carica.
 - Indicatore verde acceso: completamente carica.

Come sostituire la batteria:

1. Spegner il prodotto.
2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio della base della lampada.
3. Rimuovere la vecchia batteria e inserire la nuova batteria nel corretto orientamento, con il polo positivo rivolto verso l'interno, spingendola in posizione.
4. Riposizionare il coperchio della base e fissarlo.



Precauzioni:

1. Quando si monta questo prodotto a parete, non tirarlo né appendervi oggetti pesanti per evitare che la base magnetica si stacchi.
2. Non esporre a pioggia o ambienti umidi.
3. Tenere lontano da fonti di calore.
4. Evitare di far cadere o urtare il dispositivo.
5. Non smontare o riparare il prodotto autonomamente.

Avvertenza:

Non fissare il fascio luminoso né puntare il LED direttamente negli occhi. Potrebbe essere dannoso per gli occhi!

NL**2-in-1 bureaulamp en zaklamp**

1. Flexibele zwanenhals
2. Magnetische voet
3. Knop
4. Type-C-oplaadpoort
5. Indicatielampje

Specificaties:

Accu capaciteit: 500 mAh / 1,85 Wh (meegeleverd, vervangbaar).
Input : DC 5 V

Gebruiksaanwijzing:

1. Schakel tussen de lichtmodi door kort op de knop te drukken:
1. Warm licht > Koel wit licht > Zacht neutraal wit licht > UIT
2. Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit aan te passen.
3. De flexibele zwanenhals kan vrij worden gedraaid om de hoogte en hoek van de lamp aan te passen.
4. Dankzij de magnetische voet kan deze lamp stevig worden bevestigd op diverse metalen oppervlakken.

Het apparaat opladen:

1. Schakel het product uit.
2. Sluit de Type-C-kabel aan op de Type-C-poort.
3. Sluit het USB-uiteinde aan op een stroombron.
4. Het LED-lampje dat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen, gaat branden tijdens het opladen.
 - Rood lampje brandt: wordt opgeladen.
 - Groen lampje brandt: volledig opgeladen.


De batterij vervangen:

1. Schakel het product uit.

2. Verwijder met een schroevendraaier het deksel van de lampvoet.
3. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij in de juiste richting, met de pluspool naar binnen gericht, en druk deze op zijn plaats.
4. Plaats het deksel van de lampvoet terug en zet het vast.

Waarschuwingen:

1. Wanneer u dit product aan de muur bevestigt, trek er dan niet aan en hang er geen zware voorwerpen aan om te voorkomen dat de magnetische voet losraakt.
2. Stel het product niet bloot aan regen of vochtige omgevingen.
3. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen.
4. Voorkom dat het apparaat valt of stoten krijgt.
5. Demonteer of repareer het product niet zelf.



Waarschuwing:

Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal en richt de LED-straal niet rechtstreeks op de ogen. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen!

PL

Lampa biurkowa i latarka 2 w 1

1. Elastyczna szyjka
2. Magnetyczny spód
3. Przycisk
4. Port do ładowania typu C
5. Kontrolka

Specifications:

Pojemność baterii: 500mAh / 1.85Wh (included, replaceable).

Zasilanie : DC 5V

Instrukcja:


1. Aby przełączać tryby oświetlenia, należy krótko nacisnąć przycisk:
Ciepłe światło > Chłodne białe światło > Delikatne neutralne białe światło > WYŁ.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować natężenie światła.
3. Elastyczną szyjkę można dowolnie skręcać, aby dostosować wysokość i kąt padania światła.
4. Dzięki magnetycznej podstawie lampę tę można bezpiecznie przymocować do różnych metalowych powierzchni.

Ładowanie urządzenia:

1. Wyłącz produkt.
2. Podłącz kabel typu C do portu typu C.
3. Podłącz wtyczkę USB do źródła zasilania.
4. Podczas ładowania zapali się dioda LED sygnalizująca ładowanie.
 - Czerwona kontrolka świeci się: ładowanie.
 - Zielona kontrolka świeci się: Akumulator w pełni naładowany.

Wymiana baterii:

1. Wyłącz produkt.
2. Za pomocą śrubokręta zdejmij pokrywę podstawy lampy.
3. Wyjmij starą baterię i włóż nową, ustawiając ją we właściwym położeniu – biegunem dodatnim skierowanym do wewnątrz – a następnie wciśnij ją na miejsce.
4. Załóż z powrotem pokrywę podstawy i zamocuj ją

**Środki ostrożności:**

1. Podczas montowania tego produktu na ścianie nie należy go ciągnąć ani zawieszać na nim ciężkich przedmiotów, aby zapobiec odpadnięciu podstawy magnetycznej.
2. Nie należy wystawiać na działanie deszczu ani wilgoci.
3. Trzymać z dala od źródeł ciepła.
4. Należy unikać upuszczania lub uderzania urządzenia.
5. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia.

Uwaga:

Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła ani kierować wiązki światła diody LED bezpośrednio w oczy. Może to spowodować uszkodzenie wzroku!